

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य सूचना	QF/QMS/०२/१५	
	रेव्ह. ००	
	दिनांक : ०१/०३/२०१९	

या मूल्यांकनामध्ये समाविष्ट असलेले कार्य/काम/नोकरीचे क्रियाकलाप: घटकांची स्वच्छता

आवश्यक वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे (PPE) :



प्रसंगी सुरक्षा चष्मा घालणे आवश्यक आहे.



लांब आणि मोकळे केस बांधून ठेवले पाहिजेत.



मजबूत वरचा भाग असलेले योग्य पादत्राणे परिधान करणे आवश्यक आहे.



हात आणि पाय झाकणारे घट्ट बसणारे/संरक्षक कपडे परिधान करणे आवश्यक आहे.



श्वसन संरक्षण उपकरणे आवश्यक आहेत.



तेलमुक्त चामड्याचे हातमोजे आणि स्फॅट्स घालणे आवश्यक आहे.



हे यंत्र वापरताना श्रवण संरक्षणाचा वापर करणे आवश्यक आहे.

कार्यपद्धती:

- स्वच्छतेचा उद्देश पृष्ठभाग स्वच्छ आणि दोषमुक्त असल्याची खात्री करणे हा आहे, जेणेकरून लेपन प्रक्रिया पुढे चालू ठेवता येईल.
- कामाची जागा स्वच्छ असून तिथे ग्रीस, तेल आणि कोणतेही ज्वलनशील पदार्थ नाहीत याची खात्री करा.
- केरोसीनमध्ये भिजवलेल्या सुती कापडाने जास्तीचे ग्रीस/तेल काढून टाका आणि तो भाग पूर्णपणे पुसून घ्या.
- टायटॅनियमपासून बनवलेल्या विमानचालन घटकांसाठी आणि ट्रायक्लोरोएथिलीन असलेल्या इतर भागांसाठी फक्त ॲसिटोन वापरा किंवा पर्यवेक्षक/कार्य व्यवस्थापकाने दिलेल्या सूचनेनुसार वापरा.
- तो भाग पूर्णपणे आणि काळजीपूर्वक पुसून घ्या.
- लहान घटकांना संबंधित द्रावण असलेल्या पात्रात बुडवा.
- घटकाच्या कोटिंगच्या पृष्ठभागावर अतिरिक्त तेल आढळल्यास, ते गरम करून काढून टाकण्यासाठी बर्नरचा वापर करा.
- घटकावर कोणताही खरखरा भाग, तीक्ष्ण कडा किंवा गंज आढळल्यास, गुळगुळीत आणि स्वच्छ पृष्ठभाग मिळवण्यासाठी ते दोष दूर करण्याकरिता एमरी पेपर किंवा न्यूमॅटिक साधनांचा वापर करा.

मूल्यांकनकर्ता :		सही:		दिनांक:	
मंजूर:		सही:		दिनांक:	