

|                                                           |                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर</b></p> <p>कार्य सूचना</p> | QF/QMS/०२/२६      |  |
|                                                           | रेव्ह. ००         |                                                                                    |
|                                                           | दिनांक : १२-०३-२३ |                                                                                    |

या मूल्यांकनामध्ये समाविष्ट असलेली कार्यपद्धती/काम/नोकरीची क्रिया: दृश्य तपासणी

आवश्यक वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे (PPE) :



प्रसंगी सुरक्षा चष्मा घालणे आवश्यक आहे.



लांब आणि मोकळे केस बांधून ठेवले पाहिजेत.



मजबूत वरचा भाग असलेले योग्य पादत्राणे परिधान करणे आवश्यक आहे.



हात आणि पाय झाकणारे घट्ट बसणारे/संरक्षक कपडे परिधान करणे आवश्यक आहे.



श्वसन संरक्षण उपकरणे आवश्यक आहेत.



तेलमुक्त चामड्याचे हातमोजे आणि स्पॅट्स घालणे आवश्यक आहे.



हे यंत्र वापरताना श्रवण संरक्षणाचा वापर करणे आवश्यक आहे.

लोडिंग आणि अनलोडिंगची तपासणी:

- कामाच्या ठिकाणी आणि चालण्याच्या मार्गावर घसरून पडण्याचा किंवा अडखळण्याचा धोका नाही याची खात्री करा.
- कामाची जागा स्वच्छ असून तिथे ग्रीस, तेल आणि कोणतेही ज्वलनशील पदार्थ नाहीत याची खात्री करा.
- हाताळणी करताना कार्य सूचना PSP/WI/14 चा संदर्भ घ्या.

कार्यपद्धती:

दृश्य तपासणी पात्रता: -

- केवळ NDT स्तर II किंवा त्याहून उच्च प्रमाणित असलेले कर्मचारीच पात्र आहेत.
- जेव्हा पृष्ठभागापासून २४ इंचांच्या आत डोळा ठेवण्यासाठी पुरेशी जागा असेल आणि कोन ३० अंशांपेक्षा कमी नसेल, तेव्हा ते कार्य करेल. \*तपासल्या जाणाऱ्या पृष्ठभागावर
- प्रकाशाची किमान पातळी किमान ७५० ते १००० लक्स असावी.
- प्रकाशाची किमान पातळी राखण्यासाठी टॉर्च, ड्रॉप लाईट किंवा तत्सम इतर कृत्रिम प्रकाशाचा वापर केला जाऊ शकतो.
- भिंगाचा वापर करता येतो.

व्याप्ती: कोटिंग आणि अंतिम उत्पादन ग्राहकांच्या आवश्यकतेनुसार आहे की नाही हे तपासणे.

- सॉफ्टवेअरमधून एफआयआर (अंतिम-तपासणी अहवाल) फॉर्मॅटची प्रिंट काढा.
- एफआयआरमध्ये ग्राहकाचे नाव, भागाचे नाव, संख्या इत्यादी नमूद केलेले असते.
- ओरखडे, दंत, बारीक छिद्रे, कोटिंगमधील खंड इत्यादी तपासण्यासाठी दृश्य तपासणी करा.
- ग्राहकाने दिलेल्या पूर्व-तपासणी अहवाल / रेखाचित्रासोबत घटकाची तुलना करा.
- पंच कर्मांकासारखे घटकांचे तपशील नोंदवा आणि शेरा रकान्यात कोणतीही टिप्पणी/निरीक्षण नमूद करा.
- कामात खंड पडल्यास, तुमच्या उत्पादन अभियंता/कार्य व्यवस्थापकांशी संपर्क साधा आणि त्यांच्याकडून परवानगी घ्या.

७. उत्पादन अभियंता/कार्य व्यवस्थापक यांच्याकडून मंजूरी मिळाल्यानंतर, अंतिम तपासणी प्रक्रिया पार पाडा.

|                  |  |      |  |         |  |
|------------------|--|------|--|---------|--|
| मूल्यांकनकर्ता : |  | सही: |  | दिनांक: |  |
| मंजूर:           |  | सही: |  | दिनांक: |  |