

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य सूचना	QF/QMS/०२/२९	
	रेव्ह. ००	
	दिनांक : २५.११.२०२३	

या मूल्यांकनामध्ये समाविष्ट असलेली कार्यपद्धती/काम/नोकरीची क्रिया: ब्लास्टिंग गनमधील ओलावा तपासणे.

आवश्यक वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे (PPE) :



प्रसंगी सुरक्षा चष्मा घालणे आवश्यक आहे.



लांब आणि मोकळे केस बांधून ठेवले पाहिजेत.



मजबूत वरचा भाग असलेले योग्य पादत्राणे परिधान करणे आवश्यक आहे.



हात आणि पाय झाकणारे घट्ट बसणारे/संरक्षक कपडे परिधान करणे आवश्यक आहे.



श्वसन संरक्षण उपकरणे आवश्यक आहेत.



तेलमुक्त चामड्याचे हातमोजे आणि स्पॅट्स घालणे आवश्यक आहे.



हे यंत्र वापरताना श्रवण संरक्षणाचा वापर करणे आवश्यक आहे.

टीप: ब्लास्टिंग करताना ब्लास्टिंग QF-QMS-02-04 च्या WI चा संदर्भ घ्या.

कार्यपद्धती:

१. एक आरसा घ्या, तो भिंतीवर ठेवा.
२. एअर गन आरशापासून ६ इंच अंतरावर धरा.
३. आरशापासून समान अंतर ठेवून ३ ते ४ मिनिटे हवा प्रवाहित करा.
४. आरशात ओलावा तपासा, आढळल्यास उत्पादन/गुणवत्ता आश्वासन/देखभाल विभागाला कळवा.

मूल्यांकनकर्ता :		सही:		दिनांक:	
मंजूर:		सही:		दिनांक:	