

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य सूचना	QF/QMS/02/30	
	रेव्ह. ००	
	दिनांक : १७/०९/२०२३	

या मूल्यांकनामध्ये समाविष्ट असलेले कार्य/काम/नोकरीचे क्रियाकलाप: कटिंग मशीन

आवश्यक वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे (PPE) :



प्रसंगी सुरक्षा चष्मा घालणे आवश्यक आहे.



लांब आणि मोकळे केस बांधून ठेवले पाहिजेत.



मजबूत वरचा भाग असलेले योग्य पादत्राणे परिधान करणे आवश्यक आहे.



हात आणि पाय झाकणारे घट्ट बसणारे/संरक्षक कपडे परिधान करणे आवश्यक आहे.



श्वसन संरक्षण उपकरणे आवश्यक आहेत.



तेलमुक्त चामड्याचे हातमोजे आणि स्पॅट्स घालणे आवश्यक आहे.



हे यंत्र वापरताना श्रवण संरक्षणाचा वापर करणे आवश्यक आहे.

१.मुख्य वीज पुरवठा (A) चालू करा.

२.मशीन (B) मधील पॉवर चालू करा.

३.गोलाकार नमुना व्हाइसमध्ये बसवा.

आणि गोलाकार ब्लेडशी जुळवून, सुरक्षा दरवाजा बंद करा. एफ.

४.आपत्कालीन बटण चालू करा. (C)

५.हिरवे बटण आणि कटिंग नॉब (D) दाबा.

ते हिरव्या रंगात चमकते.

६.कटिंग व्हीलच्या (E) इच्छित वेगावर RPM नॉब सेट करा.

७.लिव्हर (H) च्या साहाय्याने फिरणारे चाक हळूहळू खाली आणा.

नमुन्याला.

८. कूलंट बटण (G) दाबा.

९.लिव्हर हळूहळू खाली करून नमुना कापायला सुरुवात करा.

१०.नमुना पूर्णपणे कापल्यानंतर, उजवीकडील भाग सरकवा.

बाजूचा लिव्हर (H) वरच्या स्थितीत करा आणि नंतर मोटर बंद करा.

११.मशीनवरील पॉवर बटण बंद करा (B)

१२.मुख्य स्विच (A) बंद करा



मूल्यांकनकर्ता	प्रसन्न वाडकर	सही:		दिनांक:	
मंजूर:	हर्ष दोशी	सही:		दिनांक:	