

प्लाज्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य नरिदेश	QF/QMS/02/45 रविजिन: 00 दनिंक: 15.03.2026	
--	--	---

इस मूल्यांकन द्वारा शामिल संचालन/कार्य/नौकरी गतिविधि: एसीटोन व ट्राइक्लोरोइथलीन के लिए हैडलिंग प्रक्रिया

आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई):

 हर समय सुरक्षा चश्मा (सेफ्टी ग्लासेस) पहनना अनिवार्य है।	 लंबे और खुले बालों को बांधकर रखा जाना चाहिए।
 मजबूत ऊपरी हिस्से वाले उपयुक्त जूते पहनने चाहिए।	 बाजुओं और पैरों को ढकने के लिए फटि/सुरक्षात्मक कपड़े पहनने चाहिए।
 श्वसन सुरक्षा उपकरण (रेस्पिरटरी प्रोटेक्शन) आवश्यक है।	 तेल रहित चमड़े के दस्ताने और स्पैट्स पहनने चाहिए।
 इस मशीन का उपयोग करते समय श्रवण सुरक्षा (हियरिंग प्रोटेक्शन) का उपयोग किया जाना चाहिए।	

लोडिंग और अनलोडिंग जांच:

1. सुनिश्चित करें कि वर्क पास और वॉकवे में कोई फसिलन/ट्रिप का खतरा नहीं है।
2. सुनिश्चित करें कि कार्यक्षेत्र साफ है और ग्रीस, तेल तथा किसी भी ज्वलनशील सामग्री से मुक्त है।
3. हैडलिंग करते समय कार्य नरिदेश PSP/WI/14 का संदर्भ लें।

संचालन प्रक्रिया:

1. उद्देश्य

एसीटोन और टीसीई के सुरक्षित संचालन (हैडलिंग) और उपयोग को सुनिश्चित करना।

2. कार्यक्षेत्र (स्कोप)

इन रसायनों को संभालने वाले सभी कर्मियों पर लागू।

3. प्रक्रिया

3.1 भंडारण (स्टोरेज)

- बंद कंटेनरों में स्टोर करें
- ठंडे, सूखे और अच्छी तरह हवादार क्षेत्र में रखें
- गर्मी और सूर्य के प्रकाश से दूर रखें

3.2 हैडलिंग

- अच्छी तरह हवादार क्षेत्र में उपयोग करें
- वाष्प (वेपर्स) को सांस के जरिए अंदर न लें
- त्वचा के संपर्क से बचें
- आग से दूर रखें (एसीटोन ज्वलनशील है)

पृष्ठ 1 का 2

तैयार किया गया:	प्रसन्ना W	हस्ताक्षर:	PSW	तथि:	15/3/2026
अनुमोदित:	हरष दोशी	हस्ताक्षर:	HDD	तथि:	15/3/2026

प्लाज्मा स्प्रे प्रोसेसरस

कार्य निर्देश

QF/QMS/02/45

रविजिन: 00

दिनांक: 15.03.2026



3.3 व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई)

- सेफ्टी गॉगल्स
- दस्ताने (ग्लव्स)
- मास्क/रेस्पिरिटर

3.4 उपयोग के दौरान

- न्यूनतम आवश्यक मात्रा का उपयोग करें
- उपयोग के बाद कंटेनर बंद करें
- आसपास धूम्रपान या खाना न करें

3.5 रसाव प्रबंधन (स्पिल हैडलिंग)

- रेत या अवशेषक सामग्री का उपयोग करके साफ करें
- उचित वेंटिलेशन सुनिश्चित करें
- उचित कंटेनर में नपिटान करें

3.6 प्राथमिक चिकित्सा (फर्स्ट एड)

- सांस के जरिए अंदर जाने पर: ताज़ी हवा में ले जाएं
- त्वचा के संपर्क में आने पर: पानी से धोएं
- आंखों के संपर्क में आने पर: 15 मिनट तक पानी से धोएं

3.7 नपिटान (डिस्पोज़ल)

- ड्रेन में नपिटान न करें
- रासायनिक अपशिष्ट प्रक्रिया के अनुसार नपिटान करें

4. सुरक्षा सावधानियां

- MSDS दिशानिर्देशों का पालन करें
- लंबे समय तक संपर्क में रहने से बचें
- कार्यक्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखें

पृष्ठ 2 का 2

तैयार किया गया:	प्रसन्ना W	हस्ताक्षर:	PSW	तथि:	15/3/2026
अनुमोदित:	हरष दोशी	हस्ताक्षर:	HDD	तथि:	15/3/2026