

प्लाज्मा स्प्रो प्रोसेसर कार्य नरिदेश	QF/QMS/02/46 रविजिन: 00 दनिंक: 23.03.2026	
--	--	---

इस मूल्यांकन द्वारा शामिल संचालन/कार्य/नौकरी गतिविधि: पीपीई (व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण) प्रक्रिया

आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई):

 हर समय सुरक्षा चश्मा (सेफ्टी ग्लासेस) पहनना अनिवार्य है।	 लंबे और खुले बालों को बांधकर रखा जाना चाहिए।
 मजबूत ऊपरी हिस्से वाले उपयुक्त जूते पहनने चाहिए।	 बाजूओं और पैरों को ढकने के लिए फटि/सुरक्षात्मक कपड़े पहनने चाहिए।
 श्वसन सुरक्षा उपकरण (रेस्पिरिटरी प्रोटेक्शन) आवश्यक है।	 तेल रहित चमड़े के दस्ताने और स्पैट्स पहनने चाहिए।
 इस मशीन का उपयोग करते समय श्रवण सुरक्षा (हियरिंग प्रोटेक्शन) का उपयोग किया जाना चाहिए।	

लोडिंग और अनलोडिंग जांच:

1. सुनिश्चित करें कि वर्क पास और वॉकवे में कोई फसिलन/ट्रिप का खतरा नहीं है।
2. सुनिश्चित करें कि कार्यक्षेत्र साफ है और ग्रीस, तेल तथा किसी भी ज्वलनशील सामग्री से मुक्त है।
3. हैडलिंग करते समय कार्य नरिदेश PSP/WI/14 का संदर्भ लें।

संचालन प्रक्रिया:

1. उद्देश्य

पीपीई के उचित उपयोग के माध्यम से कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा चोट या जोखिम (एक्सपोजर) के खतरे को न्यूनतम करना।

2. कार्यक्षेत्र (स्कोप)

कार्यक्षेत्र में सभी कर्मचारियों, ठेकेदारों और आगंतुकों पर लागू।

3. ज़िम्मेदारी

- प्रबंधन (मैनेजमेंट): आवश्यक पीपीई उपलब्ध कराना
- सुपरवाइज़र: सुनिश्चित करना कि पीपीई का उचित उपयोग हो
- श्रमिक (वर्कर्स): हर समय पीपीई पहनना और उसका रखरखाव करना

पृष्ठ 1 का 2

तैयार किया गया:	प्रसन्ना W	हस्ताक्षर:	PSW	तथि:	23/3/2026
अनुमोदित:	हरष दोशी	हस्ताक्षर:	HDD	तथि:	23/3/2026

प्लाज्मा स्प्रे प्रोसेसरस

कार्य निर्देश

QF/QMS/02/46

रविजिन: 00

दनिंक: 23.03.2026



4. आवश्यक पीपीई

- सेफ्टी हेलमेट
- सेफ्टी शूज
- सेफ्टी ग्लव्स
- सेफ्टी गॉगल्स / फेस शील्ड
- इयर प्लग्स / इयर मफ्स
- मास्क / रेस्पिरिटर
- सुरक्षात्मक वस्त्र / एप्रन

5. प्रक्रिया

5.1 पीपीई चयन

- कार्यक्षेत्र में खतरो की पहचान करें
- जोखिम के आधार पर उपयुक्त पीपीई का चयन करें

5.2 पीपीई जारी करना

- कार्य शुरू करने से पहले सभी कर्मचारियों को पीपीई जारी करें
- पीपीई जारी करने का रिकॉर्ड बनाए रखें

5.3 पीपीई का उपयोग

- आवश्यक क्षेत्रों में हर समय पीपीई पहनें
- उपयोग से पहले उचित फिट और स्थिति सुनिश्चित करें
- क्षतग्रस्त पीपीई का उपयोग न करें

5.4 निरीक्षण

- उपयोग से पहले प्रतिदिन पीपीई की जांच करें
- क्षतग्रस्त या घसि हुए पीपीई को तुरंत बदलें

5.5 रखरखाव (मैटेनेंस)

- पीपीई को नियमित रूप से साफ करें
- पीपीई को निर्धारित स्थान पर रखें

5.6 प्रशिक्षण (ट्रेनिंग)

- कर्मचारियों को पीपीई के उचित उपयोग और देखभाल पर प्रशिक्षण दें
- नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें

पृष्ठ 2 का 2

तैयार किया गया:	प्रसन्ना W	हस्ताक्षर:	PSW	तथि:	23/3/2026
अनुमोदित:	हरष दोशी	हस्ताक्षर:	HDD	तथि:	23/3/2026