

इस मूल्यांकन के अंतर्गत आने वाली संचालन/कार्य/जॉब गतिविधि: पुरानी कोटिंग हटाना

आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) :

सुरक्षा चश्मा हर समय पहना जाना चाहिए।



लंबे व खुले बालों को बांधकर रखना चाहिए।



मजबूत ऊपरी भाग वाले उपयुक्त जूते पहनने चाहिए।



हाथों और पैरों को ढकने वाले फिटेड/सुरक्षात्मक कपड़े पहनने चाहिए।

श्वसन सुरक्षा उपकरण आवश्यक हैं।



तेल-रहित चमड़े के दस्ताने और स्पैट्स पहनने चाहिए।



श्रवण सुरक्षा का उपयोग मशीन चलाते समय करें।

लोडिंग एवं अनलोडिंग जाँच:

1. सुनिश्चित करें कि कार्य मार्ग और पैदल रास्तों में कोई फिसलन/ठोकर लगने का खतरा न हो।
2. सुनिश्चित करें कि कार्यक्षेत्र स्वच्छ हो तथा ग्रीस, तेल एवं किसी भी ज्वलनशील सामग्री से मुक्त हो।
3. हैंडलिंग के दौरान कार्य निर्देश PSP/WI/14 का संदर्भ लें।

संचालन प्रक्रिया:

1. आगे की कोटिंग प्रक्रिया हेतु स्वच्छ मूल धातु सतह प्राप्त करने के लिए गिट ब्लास्टिंग के माध्यम से पुरानी कोटिंग हटाना।
2. स्वच्छ सतह सुनिश्चित करने हेतु कंपोनेंट को डी-ग्रीज़ करें। कंपोनेंट का प्री-इंस्पेक्शन करें और प्री-इंस्पेक्शन रिपोर्ट में माप दर्ज करें।
3. पिन होल, डेंट आदि जैसे दोषों की जाँच करें, कोई भी पाए जाने पर क्वालिटी इंस्पेक्टर को सूचित करें।
4. उपयुक्त गिट साइज़ एवं प्रेशर (एप्लीकेशन आधारित) के साथ कोटिंग क्षेत्र को गिट ब्लास्ट करें।
5. सतह पर किसी भी विकृति को देखने के लिए कंपोनेंट को पॉलिश करें।
6. पॉलिशिंग के बाद वास्तविक माप की जाँच करें और उसे दर्ज करें।
7. कंपोनेंट को कोटिंग के लिए उपयुक्त बनाने हेतु वेल्डिंग/बफिंग/लेथ पर कटिंग, ग्राइंडिंग आदि की सहायता से दोषों की मरम्मत करें।

मूल्यांकनकर्ता :

हस्ताक्षर:

दिनांक:

स्वीकृत:

हस्ताक्षर:

दिनांक: