

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य सूचना	QF/QMS/02/45	
	रेव्ह. ००	
	दिनांक : १५.०३.२०२६	

या मूल्यांकनामध्ये समाविष्ट असलेले कार्य/काम/नोकरीशी संबंधित क्रियाकलाप: ऍसिटोन आणि ट्रायक्लोरोइथिलीन हाताळण्याची प्रक्रिया

आवश्यक वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे (PPE) :



प्रसंगी सुरक्षा चष्मा घालणे आवश्यक आहे.



लांब आणि मोकळे केस बांधून ठेवले पाहिजेत.



मजबूत वरचा भाग असलेले योग्य पादत्राणे परिधान करणे आवश्यक आहे.



हात आणि पाय झाकणारे घट्ट बसणारे/संरक्षक कपडे परिधान करणे आवश्यक आहे.



श्वसन संरक्षण उपकरणे आवश्यक आहेत.



तेलमुक्त चामड्याचे हातमोजे आणि स्फॅट्स घालणे आवश्यक आहे.



हे यंत्र वापरताना श्रवण संरक्षणाचा वापर करणे आवश्यक आहे.

लोडिंग आणि अनलोडिंगची तपासणी:

- कामाच्या मार्गावर आणि चालण्याच्या वाटेवर घसरून किंवा अडखळून पडण्याचा धोका नाही याची खात्री करा.
- कामाची जागा स्वच्छ असून तिथे ग्रीस, तेल आणि कोणतेही ज्वलनशील पदार्थ नाहीत याची खात्री करा.
- हाताळणी करताना कार्य सूचना PSP/WI/14 चा संदर्भ घ्या.

कार्यपद्धती:

१. उद्देश

ऍसिटोन आणि टीसीई यांची सुरक्षित हाताळणी आणि वापर सुनिश्चित करण्यासाठी.

२. व्याप्ती

या रसायनांची हाताळणी करणाऱ्या सर्व कर्मचार्यांना लागू.

३. कार्यपद्धती

३.१ साठवणूक

- बंद डब्यांमध्ये ठेवा
- थंड, कोरड्या आणि हवेशीर जागेत ठेवा. उष्णता
- आणि सूर्यप्रकाशापासून दूर ठेवा.

३.२ हाताळणी

- हवेशीर जागेत वापरा. वाफ
- श्वासावाटे आत घेऊ नका.
- त्वचेशी संपर्क टाळा
- आगीपासून दूर ठेवा (ऍसिटोन ज्वलनशील आहे)

यांनी तयार केले	प्रसन्ना डब्ल्यू	सही:	पीएसडब्ल्यू	दिनांक:	१५/३/२०२६
मंजूर केले	हरष दोशी	सही:	एचडीडी	दिनांक:	१५/३/२०२६

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य सूचना	QF/QMS/02/45	
	रेव्ह. ००	
	दिनांक : १५.०३.२०२६	

३.३ वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे (पीपीई) - सुरक्षा चष्मा - हातमोजे - मास्क/रेस्पिरेटर
३.४ वापरादरम्यान - आवश्यक तेवढाच वापरा. वापरानंतर - भांडे बंद करा. - जवळच्या परिसरात धूम्रपान किंवा खाण्यास मनाई आहे.
३.५ गळती हाताळणी - वाळू किंवा शीषक पदार्थाने स्वच्छ करा. योग्य - वायुवीजनाची खात्री करा. - योग्य कंटेनरमध्ये विल्हेवाट लावा
३.६ प्रथमोपचार - श्वसन: मोकळ्या हवेत जा. त्वचेशी - संपर्क: पाण्याने धुवा. - डोळ्यांशी संपर्क झाल्यास: १५ मिनिटे पाण्याने धुवा.
३.७ विल्हेवाट - गटारात टाकू नका - रासायनिक कचरा विल्हेवाट प्रक्रियेनुसार विल्हेवाट लावा.
४. सुरक्षेसाठी घ्यावयाची खबरदारी - एमएसडीएस मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करा - दीर्घकाळ संपर्कात राहणे टाळा. - कामाच्या ठिकाणी स्वच्छता राखा.

यांनी तयार केले	प्रसन्ना डब्ल्यू	सही:	वीएसडब्ल्यू	दिनांक:	१५/३/२०२६
मंजूर केले	हरष दोशी	सही:	एचडीडी	दिनांक:	१५/३/२०२६