

MH_K11C1
MH_K11C2
MH_K11C3
MH_K11C4
MH_D24A1
MH_D24A2
H3
H4
BAT ON
A<-BAT
D1
FUSE
F1
SW
SW1
D24A-VIN
JVM
C_IN
K11C-12V
JK11
UBUCK
JP1
TP1
TP2
TP3
TP4
TP5
TP6
TP7
P1
P2
P3
R1
R2
R12
C_3V3
UART
UART (or P1, not both)
ENC-A
ENC-B
ENC-C
ENC-D
CTRL-AB
CTRL-CD
J_CTRL_CD
SERVO_PAN
SERVO_TILT
C_SERVO1
C_SERVO2
TOF
J_TOF
row=22.86mm
USB-flash). BAT only on XT60 JBAT.