

MH_K11C1
MH_K11C2
MH_K11C3
MH_K11C4
MH_D24A1
MH_D24A2
H3
H4
BAT ON
A<-BAT
FUSE
D1
F1
SW
SW1
D24A-VIN
JVM
K11C-12V
JK11
UBUCK
JP1
TP1
TP2
TP3
TP4
TP5
TP6
TP7
P1
P2
P3
R12
C_5V3
C_SERVO1
C_SERVO2
SERVO_PAN
SERVO_TILT
TOF
J_TOF
UART (or PS2 not both)
J_UART
CTRL-AB
J_CTRL_AB
CTRL-CD
J_CTRL_CD
row=22.86mm
JST XH 2.50mm
Rev F
USB-flash). BAT only on XT60 JBAT.