Fiche code défaut P0171

Mélange trop pauvre (banc 1)

Code	P0171
Système	Groupe motopropulseur · Dosage air/carburant
Motorisations	Essence (TCe)
Définition SAE J2012	System too Lean (Bank 1)

Description

Le calculateur enregistre P0171 lorsqu'il détecte : mélange trop pauvre (banc 1).

Causes probables, par ordre de fréquence

1. Prise d'air
2. Débitmètre
3. Pression carburant faible
4. Injecteurs encrassés

Codes voisins à ne pas confondre

- P0170 : Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
- P0172 : System too Rich (Bank 1)
- P0173 : Fuel Trim Malfunction (Bank 2)
- P0174 : System too Lean (Bank 2)P0175 System too Rich (Bank 2)

Documents liés

DOC-PROC-02, DOC-SCH-02, DOC-GEN-01