Пример 1.

Быстрый старт для K1986BE92QI

Введение

В данном примере последовательно будет показано создание самого элементарного проекта, а также рассмотрены некоторые схемотехнические аспекты проектирования устройств на микроконтроллерах, и не только компании Миландр. Также приведены минимальные настройки среды разработки для работы с МК К1986ВЕ92QI.

На конечном шаге будет произведена загрузка получившегося в результате компиляции .hex файла в микроконтроллер, посредством утилиты 1986UARTWSD.

Таблица 1 – Минимальный набор аппаратного и программного обеспечения для примера 1.

Инструментальная база	Наименование	Вэб-адрес источника
Отладочный комплект	LDM-K1986BE92QI	www.ldm-systems.ru
Драйвер преобразователя USB/RS-232	Silicon Laboratories CP210x VCP Drivers for Windows XP/2003 Server/Vista/7	www.silabs.com
Среда разработки ПО для МК	Keil uVision 4.72a	www.keil.com
Утилита прошивки МК через UART-загрузчик	1986UARTWSD	forum.milandr.ru

Техническое задание.

Разработать программное обеспечение для отображения состояния кнопки SW1 светодиодом VD5 на базе отладочного комплекта LDM-K1986BE92QI.

Схемотехника.

В радиоэлектронике зачастую используется метод эквивалентных схем, позволяющий отобразить основные свойства какого-либо элемента или схемы в более упрощённом или наоборот, более детализированном варианте.

Нас интересует именно упрощение схемотехники, поскольку демонстрационные и отладочные наборы, в силу своего предназначения, как правило, изначально многофункциональны, а стало быть, под нашу задачу избыточны. Полная схема отладочного комплекта (далее ОК) приведена в документации на него и доступна для загрузки на сайте компании-производителя.

Итак, ниже на рисунке 1 приведена эквивалентная схема отладочного комплекта. Здесь убрано всё лишнее и оставлены только принципиально важные вещи, однако позиционные обозначения элементов оставлены такими, как они обозначены в исходной схеме. Далее рассмотрим основные аспекты получившейся принципиальной схемы.

Питание.

На схеме не показаны формирователи напряжения +3.3 и +5 Вольт, а также помехоподавляющие конденсаторы, выключатели и перемычки выбора источника дополнительного и основного питания, это сделано в целях упрощения, но будем иметь ввиду, что на плате всё это есть, хотя для понимания основного принципа работы нам это не критично.

На схеме видно, что питание подключено к выводам микроконтроллера с различными названиями, определяющими его предназначение. Основное напряжение, питающее ядро и большую часть периферийных блоков МК обозначено, как UCC. С точки зрения трассировки печатной платы в нём нет ничего особенного, кроме того, что оно присутствует практически на каждой из 4ёх сторон микросхемы.

Наиболее требовательными, с точки зрения помехоустойчивости, портами питания являются выводы AUCC и AUCC1. Именно с них питается вся аналоговая периферия внутри микроконтроллера, включая физическую часть интерфейса USB, поэтому при разработке схемы, где требуется работа с АЦП, ЦАП, внутренним компаратором или USB схемотехнически желательно предусмотреть дополнительную развязку от основного напряжения UCC.

Таких подходов может быть несколько и самым радикальным из них является питание от отдельного источника, однако для абсолютного большинства случаев вполне хватит развязки через ферритовые бусинки для поверхностного монтажа или ЭМИ-фильтры с конденсаторами, ёмкостью 0.01-0.1 мкФ и 4.7...47мкф возле каждого вывода. Кроме того, если от аналоговой периферии вроде АЦП или ЦАП планируется получить максимально возможные параметры вроде SNR и SFDR то особое внимание следует также уделить правилам разводки «цифровой» и «аналоговой» земель, которые у МК обозначены как GND и AGND соответственно. Впрочем, если к аналоговой периферии не предъявлять высоких требований, то в большинстве случаев с лихвой хватает установки возле каждого вывода конденсаторов, ёмкостью 0.01-0.1 мкФ.

Ещё одна прописная истина, на которую не обращает внимания большая часть радиолюбителей и производителей бытовой аппаратуры (в особенности стиральных машин) без привязки к какому-либо MK — если вы тяните через всю плату питающий проводник, то как минимум через каждые 10-15мм необходимо устанавливать конденсаторы, и в данном случае разных емкостей, например 0.01 и 0.1 мк Φ , поскольку в противном случае питающий проводник становится эквивалентен большой антенне, собирающей все окрестные шумы и помехи.

Из этого также следует, что по возможности проводники питания следует делать, как можно более короткими и уменьшать ширину питающего проводника лишь непосредственно при подведении к выводу МК.

Следующий питающий порт, обозначенный как BUCC предназначен для батарейного домена микроконтроллера. В нашем случае, поскольку работа с ним пока не планируется, он просто соединён с UCC, однако на самой отладочной плате возможности для подключения внешней батареи присутствуют.




Рисунок 1. Эквивалентная схема отладочного комплекта LDM-K1986BE92QI для простейшего примера индикации состояния кнопки SW1 светодиодом VD5.

Загрузка программного обеспечения.

Вообще, на отладочной плате присутствуют разъёмы для подключения к любому из JTAG-портов микроконтроллера (их у него два, JTAG-A или JTAG-B, любой на выбор, поскольку они равнозначны). Работа с ними, сам процесс программирования или отладки многократно описаны во множестве литературы, если не привязываться к какому-то типу МК конкретно. Нас же интересует другой путь загрузки ПО, а именно – через встроенный в микроконтроллер UART-загрузчик.

Для нашего варианта это будет наиболее простой способ. Во первых, по словам самих разработчиков это «железобетонная конструкция», т.е если кто-то, где-то, что-то не так запрограммировал, то это всегда можно устранить через него. Во-вторых, если рассматривать вопрос серийного производства, то тут есть несомненный плюс в том, что не потребуется приобретать специализированного ПО и программаторов, которых к тому же может потребоваться не один, а сам процесс загрузки файла прошивки значительно упрощается. Ну и в третьих, разработчики часто даже просто для отладки оставляют проверенный временем, простой и надёжный «как топор» интерфейс RS-232.

Итак, поскольку загрузка ПО происходит по UART-интерфейсу, то следовательно необходим способ выбора работы с ним в пользовательской программе МК или загрузки ПО. Если бы этого не было, то микроконтроллер не был бы защищён от несанкционированной или случайной смены/повреждения залитой в него прошивки. А все мы знаем, как при покупке какойлибо электронной техники люди любят сразу же искать «прошивку поновее», после чего немалая

часть устройств нередко «отбрасывает коньки». В данном контроллере всё решено на аппаратном уровне.

Переход в режим загрузки ПО происходит после включения питания и только с предварительно выставленной комбинацией логических уровней на выводах PF4, PF5 и PF6 микроконтроллера.

Различные варианты данной конфигурации описаны в спецификации на МК, но в нашем случае интересны только два состояния:

Таблица 2 – Режимы первоначального запуска МК (из таблицы 9 спецификации на МК)

1			(113 Tweelings) energing integrin in 1/11()
МОDE[2:0] Выводы PF4, PF5, PF6 соответственно	Режим	Стартовый адрес / таблица векторов прерываний	Описание
000	МК в режиме отладки	0x0800_0000	Процессор начинает выполняет программу из внутренней Flash-памяти программ. При этом установлен отладочный интерфейс JTAG_B
001	МК в режиме отладки	0x0800_0000	Процессор начинает выполняет программу из внутренней Flash-памяти программ. При этом установлен отладочный интерфейс JTAG_A
101	UART загрузчик	Определяется пользователем	Микроконтроллер через интерфейс UART2 на выводах PD[1:0] получает код программы в ОЗУ для исполнения
110	UART загрузчик	Определяется пользователем	Микроконтроллер через интерфейс UART2 на выводах PF[1:0] получает код программы в ОЗУ для исполнения

В следующих разделах будет показана работа с утилитой прошивки МК через UARTзагрузчик, а сейчас рассмотрим оставшиеся элементы на схеме.

Микросхема DD2 — это интерфейсный преобразователь USB/RS-232 выполненный на базе микросхемы CP2102. Она подключена к портам PD0 и PD1, поэтому, для перевода в режим UART-загрузчика мы в последующем тексте будем режим MODE устанавливать в положение «101», перед включением питания. Следует учесть, что перед началом работы с отладочной платы необходимо установить на компьютер драйвер для микросхемы CP2102.

На плате также, опционально может присутствовать классический приёмопередатчик интерфейса RS-232, выполненный на микросхеме ADM3202ARN. Через него также можно работать с аппаратным UART-загрузчиком, но поскольку в полной схеме он подключён к выводам PF0 и PF1 микроконтроллера, то режим MODE должен быть выставлен в положение «110».

Поскольку данный интерфейс опционален, в эквивалентной схеме он отсутствует. К плюсам данного интерфейса следует отнести к отсутствию необходимости установки драйверов на компьютер, а к минусам – не на каждом современном ПК он присутствует.

Служебные кнопки и кварцевый резонатор.


На отладочной плате также дополнительно присутствуют:

- Кнопка для сброса микроконтроллера «RESET», где уже из наименования вывода на микроконтроллере (nRESET) следует, что МК сбрасывается в исходное состояние логическим нулём. Также, при нажатии на кнопку сбросится и микросхема преобразователя USB/RS-232.
- Кнопка сигнала внешнего выхода из режима дежурного режима «WAKEUP». При её нажатии МК должен выйти из дежурного режима, если в таковой был установлен. В принципе её может и не быть, если режим не используется, и тогда вывод «WAKEUP» просто должен быть подтянут к питанию. На эквивалентной схеме она показана лишь для наглядности.
- Кварцевый резонатор ZQ2. В нашем техническом задании не указано, что мы должны работать на максимальной частоте, а поскольку у МК есть ещё внутренний RC-генератор, то для выполнения требований ТЗ его стабильности с лихвой хватит. На эквивалентной схеме он тоже показан «постольку поскольку».

И в общем итоге остались собственно сам светодиод VD5, подключённый к порту PB0 и кнопка SW1, подключённая к порту PC2 через резистор R49. Данный резистор установлен на случай, если пользователь случайно установит порт, подключённый к кнопке на «вывод» и при нажатии на неё замкнёт PC2 на корпус. Конденсатор C16 в данном случае символизирует многочисленное количество фильтрующих емкостей на плате.


Создание простейшего проекта и настройка среды разработки Keil uVision ver. 4.72a

После установки **Keil uVision ver. 4.72a** запускаем и видим следующую картинку:




Создаём новый проект.


Для этого на вкладке «Project» программы, выбираем «New uVision Project...»




После этого появляется окошко



Где выбираем «Milandr», а в нём «MDR32F9Q2I»



Нажимаем «ОК», после чего появляется окошко с вопросом




Это файл инициализации контроллера, жмём «Да»


После чего наблюдаем, как слева, в окне программы «Project», появилась папка «Target 1».




Нажимаем на плюсик, после чего, внутри папки «**Target 1**» появляется папка «**Source Group 1**». В дальнейшем можно будет переименовать папку на своё усмотрение, а пока в ней будут размещены все необходимые нам для этого файлы.




Создадим файл, в котором будет основной код программы. Для этого в меню «**File**» выбираем «**New...**»




В результате видим, что в окне слева появилось белое поле с именем «Text1»




В меню файл выбираем «Save As...»




После чего появится окошко, в котором пишем «имя_нашего_файла. расширение». В нашем случае это будет «main.c», потому что выполнение любой программы всегда начинается с функции «main», данная функция обязательно должна присутствовать в любой программе написанной на Си. В принципе, путём некоторых манипуляций, само название главной функции можно изменить, но сейчас нас больше интересуют более приземлённые вещи.



Теперь необходимо файл, сохранённый как «main.c» добавить в проект. Для этого жмём правой кнопкой мыши на папку «Source Group 1» и в выпадающем меню выбираем «Add Existing Files to Group 'Source Group 1'»




Появилось окошко




В котором указываем на наш «main».


В результате, в папке «**Source Group 1**» видим уже два файла. Файл инициализации контроллера «**startup_MDR32F9x.s**» и созданный нами файл «**main.c**»



Далее необходимо добавить в файл «main.c» заголовочный h-файл семейства микроконтроллера для которого мы делаем проект. Для этого жмём правой кнопкой мыши на белое поле файла «main.c», где в выпадающем меню выбираем «Insert '#include <MDR32F9x.h>'»



В результате появилась строчка



Далее необходимо добавить в проект файл «system_MDR32F9x.c» также, как мы добавляли «main.c». Его необходимо взять из библиотеки «MDR32F9x Standart Peripheral Library». Сама библиотека поставляется в комплекте с платой «LDM-K1986BE92QI». Её можно также взять на форуме компании «ЗАО «ПКК Миландр»:

http://forum.milandr.ru


в разделе: Интегральные микросхемы 3AO "ПКК Миландр" $\rightarrow 32$ -разрядные микроконтроллеры (1986BE9x, 1986BE1x, 1986BE2x) $\rightarrow 32$ -разрядные микроконтроллеры серии 1986BE9x (ядро ARM Cortex-M3) \rightarrow MDR32F9x Standart Peripheral Library

Или на сайте компании


http://milandr.ru

в разделе «Программное обеспечение», или на диске, поставляемом компанией вместе с отладочными комплектами.


В результате в папке «**Source Group 1**» уже три файла: Файл инициализации контроллера, системный и наш, в котором будем писать код программы.



Далее, добавим в наш файл **main.c** собственно код самой функции main, который пока ничего не будет делать, но внутри которого потом будет размещён основной алгоритм работы программы.



Теперь попробуем представить, с точки зрения технического задания и самой программы саму схему



У нас есть два вывода МК, к одному из них (РВО – нулевой бит **32ух разрядного регистра** «**В**», отвечающего за **16ти разрядный порт** «**В**») подключен светодиод. Сам он ничего не даёт контроллеру, а лишь отображает уровень напряжения на его выводе. Значит, наш светодиод принимает данные, а микроконтроллер их передаёт.

К другому выводу подключена кнопка. Она ничего не может отобразить, зато при нажатии на неё, на выводе РС2 (второй бит **32ух разрядного регистра** «С», отвечающего за **16ти разрядный порт** «С») формируется логический ноль. Значит, микроконтроллер принимает данные от кнопки SW1.

В самом начале необходимо включить тактирование наших периферийных модулей. В нашем случае это порты «В» и «С». Для этого идём в раздел спецификации «Сигналы тактовой частоты MDR_RST_CLK». В нём описывается структура формирования и настройки тактовых частот от внутреннего или внешнего генератора. Если не разрешить тактирование периферии, то соответственно на регистры портов в нашем случае, не поступит тактовая частота и даже наш, самый простой проект работать не будет.

```
MDR_RST_CLK->PER_CLOCK |= (1 << 22); // Разрешили тактирование порта В MDR_RST_CLK->PER_CLOCK |= (1 << 23); // Разрешили тактирование порта С
```

Теперь необходимо настроить порты ввода-вывода. Для этого открываем спецификацию (можно взять на сайте компании-производителя) с длинным названием:

«Серия 1986BE9х, К1986BE9х, К1986BE92QI, К1986BE92QC, К1986BE91H4, высокопроизводительных 32-разрядных микроконтроллеров на базе процессорного ядра ARM Cortex-M3»

и идём в раздел «Порты ввода-вывода MDR_PORTx». Перед нами открывается таблица:

Поп	T. I DDOG		MDR_PC	DTv		PB15	-	PB15	DATA31	SSP1 TXD	SSP2 TXD						
пор	ты ввода	т-вывода	WIDK_FC	/IN 1 A					Порт С								
					ые и их выводы	PC0	-	PC0	READY 17)	1) SCL1	II) SSP2_FSS	PE11		PE11	ADDR27	nSIRIN1	TMR3 BLK
					вление для каждого	PC1	-	PC1	OE	SDA1	SSP2_CLK	PE12	-	PE12	ADDR28	SSP1 RXD	16) UARTI RXD
					ние того или иного	PC2	-	PC2	WE	TMR3_CH1	SSP2_RXD	PE13		PE13	ADDR29	SSP1 FSS	UARTI TXD
		необходимо зада	ть для нужных	выводов выполн	яемую функцию и	PC3	-	PC3	BE0	TMR3_CH1N	SSP2_TXD	PE14	-	PE14	ADDR30	TMR2 ETR	15) SCL1
настрой	ки.					PC4	-	PC4	BE1	TMR3_CH2	TMR1_CH1	PE15		PE15	ADDR31	EXT INT3	9 SDA1
			7	Габлица 120 – По	рты ввода-вывода	PC5	-	PC5	BE2	TMR3_CH2N	TMR1_CH1N	1513	-	1.615	Порт F	EAI_INI3	SDAI
			Пифров	ая функция		PC6	-	PC6	BE3	TMR3_CH3	TMR1_CH2	PF0		PF0	ADDR0	1) SSP1TXD	16) UART2 RXD 14)
	Аналоговая	Порт Ю	Основная		Переопределенная	PC7	-	PC7	CLOCK	TMR3_CH3N	TMR1_CH2N	PF1		PF1	ADDR0	SSPICLK	UART2 TXD
Вывод	функция	портто	Основная	Альтернативная	переопределенная	PC8	-	PC8	CAN1_TX	2) TMR3_CH4	TMR1_CH3	PF2		PF2	ADDR1	SSPIESS	CAN2 RX
		MODE/1:01=00	MODE(1:01=01	MODE[1:0]=10	MODE[1:0]=11	PC9	-	PC9	CANI_RX	TMR3_CH4N	TMR1_CH3N	PF3	-	PF3	ADDR3	SSPIRXD	CAN2 TX
	ANALOG_EN=0				ANALOG EN=1	PC10	-	PC10	-	TMR3_ETR	TMR1_CH4	PF4	- :	PF4 MODE[0]	ADDR4	33F HCAD	CANZ_IA
			Порт А			PC11	-	PC11	-	TMR3_BLK	TMR1_CH4N	PF5	-	PF5 MODE[1]	ADDR5	-	
PA0		PA0		EXT INT1 99		PC12 PC13	-	PC12 PC13	-	EXT_INT2 EXT_INT4	TMR1_ETR 9 TMR1 BLK	PF6		PF6 MODE[2]	ADDR6	TMR1 CH1	3)
PA1		PAI	DATA1	TMR1 CH1	TMR2 CH1	PC13	- :	PC13	-	SSP2 FSS	13) CAN2 RX	PF7	-	PF7	ADDR0	TMR1 CHIN	TMR3 CH1
PA2		PA2	DATA2	TMR1 CHIN	TMR2 CHIN	PC14 PC15		PC15	-	SSP2_FSS SSP2_RXD	CAN2_RX	PF8	-	PF8	ADDR8	TMR1 CH2	TMR3 CHIN
PA3		PA3	DATA3	TMR1 CH2	TMR2 CH2	reis	-	ICID	Порт D		CANZ_IA	PF9		PF9	ADDR9	TMR1 CH2N	TMR3 CH2
PA4	-	PA4	DATA4	TMR1 CH2N	TMR2 CH2N	PD0	ADC0 REF+	5 PD0 JB TMS		3) UART2 RXD	14) TMR3 CH1	PF10	-	PF10	ADDR10	TMR1 CH3	TMR3 CH2N
PA5	-	PA5	DATA5	TMR1 CH3	TMR2 CH3		ADC1 REF-	PD1 JB TCK	TMR1 CH1	UART2 TXD	TMR3 CHIN	PF11		PF11	ADDR11	TMR1 CH3N	TMR3 ETR
PA6		PA6	DATA6	CAN1 TX 2)	UARTI RXD		ADC2	PD2 JB TRST		D SSP2 RXD	13) TMR3 CH2	PF12	-	PF12	ADDR12	TMR1 CH4	SSP2 FSS
PA7	-	PA7	DATA7	CANI RX	UARTI TXD		ADC3	PD3 JB TDI	-	SSP2 FSS	TMR3 CH2N	PF13	-	PF13	ADDR13	TMR1 CH4N	SSP2 CLK
PA8	-	PA8	DATA8	TMR1_CH3N	TMR2 CH3N		ADC4	PD4 JB TDO		nSIROUT2	TMR3 BLK	PF14	-	PF14	ADDR14	TMR1 ETR	SSP2 RXD
PA9		PA9	DATA9	TMR1 CH4	TMR2 CH4		ADC5	PD5	CLE	1) SSP2 CLK	13) TMR2 ETR	PF15	-	PF15	ADDR15	TMR1 BLK	SSP2 TXD
PA10	-	PA10	DATA10	nUARTIDTR 10	TMR2 CH4N		ADC6	PD6	ALE	SSP2 TXD	13) TMR2 BLK						
PA11	-	PA11	DATA11	nUARTIRTS	TMR2 BLK		ADC7	PD7	TMR1 BLK	3) nSIRIN2	149 UARTI RXD	Приме	чания:				
PA12	-	PA12	DATA12	nUARTIRI	TMR2_ETR		ADC8	PD8	TMR1 CH4N	TMR2 CH1	UARTI TXD		1) Выволы уг	равляются системно	й шиной ЕХТ	BUS.	
PA13	-		DATA13	nUARTIDCD	TMR1_CH4N	PD9	ADC9	PD9	CAN2 TX	4) TMR2 CH1N	SSP1 FSS			равляются контролл			
PA14		PA14		nUART1DSR	TMR1_BLK	PD10	ADC10	PD10	TMR1 CH2	3) TMR2 CH2	SSP1 CLK					ca CAIVI.	
PA15	-	PA15	DATA15	nUART1CTS	TMR1_ETR	PD11	ADC11	PD11	TMR1_CH2N	TMR2_CH2N	SSP1_RXD			равляются Таймеро			
			Порт В			PD12	ADC12	PD12	TMR1_CH3	TMR2_CH3	SSP1_TXD			равляются контролл	ером интерфей	ca CAN2.	
PB0	-	PB0 JA_TDO	DATA16 1)	TMR3_CH1	UART1_TXD	PD13	ADC13	PD13	TMR1_CH3N		CAN1_TX		5) Выводы ис	пользуются АЦП.			
PB1	-	PB1 JA_TMS	DATA17	TMR3_CH1N	UART2_RXD	PD14		PD14	TMR1_CH4	TMR2_CH4	CAN1_RX		6) Выводы ис	пользуются ЦАП.			
PB2		PB2 JA_TCK	DATA18		CAN1_TX	PD15	ADC15	PD15	CAN2_RX	4) BUSY2	1) EXT_INT3		7) Выволы ис	пользуются Компар	атором.		
PB3			DATA19	TMR3_CH2N	CAN1_RX				Порт Е					пользуются генерат			
PB4	-		DATA20	TMR3_BLK	TMR3_ETR			6 PE0	ADDR16	1) TMR2_CH1	15) CAN1_RX			пользуются генерат			
PB5	-	PB5	DATA21		TMR3_CH3		DAC2_REF	PE1	ADDR17	TMR2_CH1N	CAN1_TX						
PB6	-		DATA22	UARTI_RXD	TMR3_CH3N		COMP_INI	7 PE2	ADDR18	TMR2_CH3	TMR3_CH1			травляются контрол.			
PB7		PB7	DATA23	nSIROUT1	TMR3_CH4		COMP_IN2	PE3	ADDR19	TMR2_CH3N	TMR3_CH1N			правляются контрол.		ica I2C.	
PB8	-	PB8	DATA24	COMP_OUT 79	TMR3_CH4N		COMP_REF+	PE4	ADDR20	TMR2_CH4N	TMR3_CH2		12) Выводы у	правляются Таймеро	м 3.		
PB9	-	PB9	DATA25	nSIRIN1 10	EXT_INT4		COMP_REF-	PE5	ADDR21	TMR2_BLK	TMR3_CH2N		13) Выводы у	гравляются контрол.	пером интерфей	ica SSP2.	
PB10	-		DATA26	EXT_INT2 99	nSIROUT1			8 PE6	ADDR22	CAN2_RX	4) TMR3_CH3		14) Выволы у	правляются контрол.	тепом интерфей	ica UART2.	
PB11	-	PB11	DATA27	EXT_INT1	COMP_OUT		OSC_OUT32	PE7	ADDR23	CAN2_TX	TMR3_CH3N			гравляются Таймеро			
PB12	-	PB12	DATA28	SSP1_FSS	SSP2_FSS			7 PE8	ADDR24	TMR2_CH4	TMR3_CH4					San CCDI	
PB13	-	PB13 PB14	DATA29	SSP1_CLK	SSP2_CLK			6 PE9	ADDR25	TMR2_CH2	TMR3_CH4N			травляются контрол.		tca SSP1.	
PB14	-	PB14	DATA30	SSP1_RXD	SSP2_RXD	PE10	DAC1_REF	PE10	ADDR26	TMR2_CH2N	TMR3_ETR		17) Реализова	ано только в 1986ВЕ	94x		

Из которой видно, что у портов микроконтроллера есть аналоговая и цифровая функции. Аналоговая отвечает за АЦП, ЦАПы и компаратор. Нам это не требуется для реализации ТЗ, поэтому не обращаем на неё пока внимание.

Цифровая функция порта в свою очередь разделена на несколько возможных видов, причём три из них, основной, альтернативный и переопределённый, отвечают за взаимодействие внутренних периферийных компонентов с выводами МК.

Именно через эти значения к выводам МК подключаются такие модули как UART, SPI, I2C, внешняя системная шина или блок захвата/сравнения таймеров общего назначения. В нашем случае это тоже не требуется, поэтому в итоге мы работаем лишь с той колонкой таблицы, что отвечает за использование портов как «Порт IO».

Дальше нас интересует таблица с общим описанием портов ввода-вывода. Она весьма небольшая и на основании её мы уже сразу можем сделать заготовку в нашем **main.c**

Базовый Адрес	Название		Описание
0x400A_8000	MDR_PORTA	Порт А	
0x400B_0000	MDR_PORTB	Порт В	
0x400B_8000	MDR_PORTC	Порт С	
0x400C_0000	MDR_PORTD	Порт D	
0x400C_8000	MDR_PORTE	Порт Е	
0x400E_8000	MDR_PORTF	Порт F	
Смещение			
0x00	RXTX[15:0]	MDR_PORTx->RXTX	Данные порта
0x04	OE[15:0]	MDR_PORTx->OE	Направление порта
0x08	FUNC[31:0]	MDR_PORTx->FUNC	Режим работы порта
0x0C	ANALOG[15:0]	MDR_PORTx->ANALOG	Аналоговый режим работы порта
0x10	PULL[31:0]	MDR_PORTx->PULL	Подтяжка порта
0x14	PD[31:0]	MDR_PORTx->PD	Режим работы выходного
			драйвера
0x18	PWR[31:0]		
		MDR_PORTx->PWR	Режим мощности передатчика
0x1C	GFEN[15:0]		
		MDR_PORTx->GFEN	Режим работы входного фильтра

Следует тут же заметить, что в самой спецификации на каждое описание группы регистров, соответствующих настройке и управлению каким-либо аппаратным компонентом есть подобная «общая» таблица, из которой видна их структура, а также общее количество.

Светодиод в нашем случае подключён к выводам РВО, поэтому настройка порта для него будет выглядеть так:

```
// Настраиваем порт PB

MDR_PORTB -> OE = (1 << 0); // направление передачи данных = Выход

MDR_PORTB -> ANALOG = (1 << 0); // режим работы контроллера = Цифровой

MDR_PORTB -> FUNC = (0 << 0*2); // режим работы вывода порта = Порт

MDR_PORTB -> PULL = (1 << 0) << 16; // разрешение подтяжки к VCC

MDR_PORTB -> PD = (0 << 0); // режим работы выхода = управляемый драйвер

MDR_PORTB -> PWR = (1 << 0*2); // скорость фронта вывода = медленный
```

Теперь рассмотрим значения, которые необходимо выставить для каждого из смещений регистра.

Запись вида (1<<0) интерпретируется как «единицу (в десятичной системе) сдвинуть влево на ноль бит». Благодаря такой маске программный код становится более читаем, потому что из этой записи виден как номер порта, так и его состояние. Таким вот незатейливым способом мы, например, присвоили смещению «ОЕ» регистра «MDR_PORTB» логическую единичку.

MDR PORTx->OE

Таблица 124 – Регистр ОЕ

Номер	3116	150
Доступ	U	R/W
Сброс	0	0
		PORT
	-	OE[15:0]

Таблица 125 – Описание бит регистра ОЕ

№	Функциональное	Расшифровка функционального имени бита, краткое описание
бита	имя бита	назначения и принимаемых значений
3116	-	Зарезервировано
150	PORT	Режим работы контроллера.
	OE[15:0]	Направление передачи данных на выводах порта:
		1 – выход;
		0 – вход

Регистр «FUNC» отвечает за режим работы порта. Ранее мы уже пришли к выводу, что нас интересует цифровая функция, в режиме «Порт IO», поэтому для нулевого бита (потому что мы PB0 настраиваем) необходимо выставить нулевое значение. Можно записать как (0 << 0), но мы поступим проще, более универсально, записав следующим образом:

MDR PORTB->FUNC =
$$(0 << 0*2)$$
;

Выражение (0 << 0*2) говорит нам о том, что биты, настраиваются попарно. Это можно увидеть из спецификации на МК или в таблице, приведённой ниже. Если бы мы настраивали к примеру, вывод PB1, а не PB0 и не в «Порт IO», а в «Альтернативный режим» работы, то запись стала бы выглядеть следующим образом:

$$MDR_PORTB -> FUNC = (2 << 1*2);$$

Из неё видно, что после операции «1*2» наша запись преобразуется в следующий вид:

$$MDR_PORTB \rightarrow FUNC = (2 \ll 2);$$

Что можно описать как – Два (в десятичной системе) сдвинуть влево на два бита

MDR PORTx->FUNC

Таблица 126 – Регистр FUNC

Номер	31 D/W	30	•••	3 D/W	2 D/W	l D/W/	0
Доступ	R/W	R/W	•••	R/W	R/W	R/W	R/W
Сброс	0	0		0	0	0	0
	MODE15[1:0]		•••	MODI	E1[1:0]	MOD	E0[1:0]

Таблица 127 – Описание бит регистра FUNC

№	Функциональное	Расшифровка функционального имени бита, краткое		
бита	имя бита	описание назначения и принимаемых значений		
312	MODEx	Аналогично MODE0 для остальных бит порта		
10	MODE0[1:0]	Режим работы вывода порта:		
		00 - порт;		
		01 – основная функция;		
		10 – альтернативная функция		
		11 – переопределенная функция		

Регистр «ANALOG» отвечает собственно за функцию порта - «Аналоговую» или «Цифровую». Выше мы уже определили, что наш РВО является цифровым портом, поэтому исходя из описания регистров в спецификации

$MDR_PORTB->ANALOG = (1 << 0);$

MDR PORTx->ANALOG

Таблица 128 – Регистр ANALOG

Номер	3116	150
Доступ	U	R/W
Сброс	0	0
		ANALOG
	-	EN[15:0]

Таблица 129 – Описание бит регистра ANALOG

№	Функциональное	Расшифровка функционального имени бита, краткое описание
бита	имя бита	назначения и принимаемых значений
3116	-	Зарезервировано
150	ANALOG	Режим работы контроллера:
	EN[15:0]	0 – аналоговый;
		1 — цифровой

Регистр «PULL» отвечает за подключение к выводам подтягивающих резисторов. Если в электрической схеме они предусмотрены, можно их не включать, тем более что их сопротивление весьма велико (порядка 50-ти кОм), поэтому существенного влияния они не оказывают и скорее являются страховочным вариантом. В нашем случае подключим подтягивающий резистор вывода РВО к питанию, а поскольку за это отвечают старшие 16 разрядов регистра «PULL», то запись будет выглядеть так:

Этой записью мы сдвинули все, что находится в скобках влево, на 16 бит. А поскольку в скобках происходит ещё сдвиг единицы (в десятичной системе) на ноль бит, то получается, что 17-ый бит регистра «PULL» мы выставили в высокое логическое состояние.

При записи в шестнадцатеричной форме, это выглядело бы так:

MDR PORTB->PULL =
$$0x1000$$
;

Регистр «PD» отвечает за режим работы выхода/входа. В нашем случае вывод PB0 является выходным портом, и светодиод, подключённый к нему, питается от него, без дополнительных подтягивающих резисторов на схеме, поэтому необходимо выставить его в положение «управляемый драйвер». Тогда, согласно техническим характеристикам на МК, его вывод сможет обеспечить управляемое питание нагрузкой с током минимум от 6ти и максимум до 10ти миллиампер. Наш светодиод работает при токе, обеспеченном ограничительным резистором, порядка 3ёх миллиампер, поэтому в данном случае всё согласуется, а запись этого выглядит следующим образом:

MDR PORTB->PD =
$$(0 << 0)$$
;

Регистр «PWR» отвечает за скорость спада/нарастания фронта сигнала. Нам светодиод с мегагерцовой частотой формировать не надо, поэтому устанавливаем в положение «медленный фронт» наш нулевой бит порта «В». Опять же с точки зрения схемотехники – чем «медленнее»

фронт, тем меньше вероятность того, что наш вывод РВ0 создаст помехи какому-нибудь аналоговому устройству.

Далее, аналогично порту PB0 настраиваем вывод PC2. В результате получаем запись следующего вида:

```
// Настраиваем порт PC

MDR_PORTC -> OE = (0 << 2); // направление передачи данных = Вход

MDR_PORTC -> ANALOG = (1 << 2); // режим работы контроллера = Цифровой

MDR_PORTC -> FUNC = (0 << 2*2); // режим работы вывода порта = Порт

MDR_PORTC -> PULL = (1 << (2 << 16)); // разрешение подтяжки к VCC

MDR_PORTC -> PD = (1 << (2 << 16)); // режим работы входа = триггер Шмидта вкл.

MDR_PORTC -> PWR = (1 << 2*2); // скорость фронта вывода = медленный

MDR_PORTC -> GFEN = (1 << 2); // входной фильтр включен
```

Для того, чтобы наша программа приняла более читаемый вид, запись (1 << 2) заменим на «SW1», а (1 << 0) на VD5 через макрос #define. Ниже приведён получившийся код, из которого видна следующая последовательность действий:

- Включаем тактирование периферии
- Настраиваем порты ввода-вывода
- Начинаем выполнять основной код программы

```
#include <MDR32F9x.h>
#define SW1
                                                          // Кнопка SW1 подключена к порту PC2
                 (1 << 2)
#define VD5 (1<<0)
                                                          // Светодиод VD5 подключена к порт PB0
int main (void)
  // Настраиваем тактирование периферии
  MDR_RST_CLK->PER_CLOCK |= (1 << 22);
                                                          // Разрешили тактирование порта В
  MDR RST CLK->PER CLOCK |= (1 << 23);
                                                          // Разрешили тактирование порта С
  // Настраиваем порт РВ
  MDR_PORTB -> OE
                           = (1 << 0);
                                                         // направление передачи данных = Выход
  MDR_PORTB -> ANALOG
                             = (1 << 0);
                                                         // режим работы контроллера = Цифровой
 MDR PORTB -> FUNC = (0 << 0*2);
MDR_PORTB -> PULL = (1 << 0) << 16;
                                                         // режим работы вывода порта = Порт
                                                         // разрешение подтяжки к VCC
  MDR PORTB -> PD = (0 << 0);
MDR PORTB -> PWR = (1 << 0*2)
                                                         // режим работы выхода = управляемый драйвер
                            = (1 << 0*2);
                                                          // скорость фронта вывода = медленный
  // Настраиваем порт РС
  MDR_PORTC -> OE = (0 << 2);
MDR_PORTC -> ANALOG = (1 << 2);
                                                         // направление передачи данных = Вход
                            = (0 << 2);
                                                         // режим работы контроллера = Цифровой
 MDR_PORTC -> FUNC = (0 << 2*2);

MDR_PORTC -> PULL = (1 << 2) << 16;


MDR_PORTC -> PD = (1 << 2) << 16;

MDR_PORTC -> PWR = (1 << 2*2);

MDR_PORTC -> GFEN = (1 << 2);
                                                         // режим работы вывода порта = Порт
                                                         // разрешение подтяжки к VCC
                                                         // режим работы входа = триггер Шмитта вкл.
                                                          // скорость фронта вывода = медленный
                                                          // входной фильтр включен
while (1)
                                                          // Основной цикл работы программы
   if (MDR_PORTC->RXTX & SW1)
                                                          // Если бит установлен (кнопка отпущена)
      MDR_PORTB->RXTX &= ~ VD5;
                                                          // Установили порт РВО в 0 (выкл. светодиод)
    }
else
        MDR PORTB->RXTX |= VD5;
                                                          // Установили порт РВО в 1 (вкл. светодиод)
  }
```

Теперь, по нажатию кнопки «SW1» на плате LDM-K1986BE92QI, подключённой к порту PC2, должен зажигаться светодиод VD5, подключённый к порту PB0.


Для того, чтобы проверить, не возникло-ли ошибок, в меню «**Project**» выбираем «**Translate**» или жмём на соответствующую иконку на интерфейсе программы.




Ошибки или предупреждения, будут выведены в нижнем окне программы «Build Output»




Далее необходимо указать среде разработки необходимость формирования hex-файла. Для этого жмём правой кнопкой мыши на папку «Target 1» в окне программы «Project» и в выпадающем меню выбираем «Option for Target 1'»



И после появления окошка «Option for Target 'Target 1'»




Переходим на вкладку «Output», где ставим галочку «Create HEX File»



После чего жмём «ОК»

Теперь, необходимо полностью откомпилировать проект. Для этого в меню «Project» выбираем «Build Target»



Можно увидеть, что в папке проекта, в случае отсутствия ошибок или предупреждений в окне «**Build Output**», в папке проекта появился файл с расширением .hex.

Загрузка ПО в микроконтроллер, через встроенный UART-загрузчик.


Осталось загрузить наш проект в микроконтроллер. Для этого необходимо загрузить программу прошивки микроконтроллера через внутренний UART-загрузчик, предоставленную пользователем «vasili» на forum.milandr.ru. в разделе:

Интегральные микросхемы ЗАО "ПКК Миландр" \to 32-разрядные микроконтроллеры (1986BE9x, 1986BE1x, 1986BE2x) \to 32-разрядные микроконтроллеры серии 1986BE9x (ядро ARM Cortex-M3) \to AppNotes или примеры кода

Перед тем, как запустить программу, необходимо установить на компьютер драйвер для микросхемы CP2102. Скачать драйвера можно непосредственно с сайта производителя, компании «Silicon Labs»


http://www.silabs.com

После установки драйвера, в системе, при подключении платы кабелем к разъёму USB-A, в диспетчере устройств появится СОМ-порт. В данном примере например это СОМ3.




Необходимо учитывать, что программа UART-загрузчик корректно работает с портами 1-9. Далее, перед тем, как включить питание платы, необходимо выставить режим загрузки микроконтроллера MODE. Для этого переводим переключатели SW10 и SW6 в положение «1», а переключатель SW9 в положение «0». Таким образом мы получаем режим MODE «101» согласно которому при включении питания мы переходим в режим загрузки по UART-у, расположенному на выводах PD0 и PD1. Подробнее о режимах загрузки микроконтроллера написано в спецификации на микросхему.


Включаем питание и запускаем программу UART-загрузчик «1986WSD.exe»



Жмём «Start» после чего в окне «Monitor Status» увидим соответствующую надпись об успешном выполнении загрузки программы во внутреннюю flash-память микроконтроллера.



Можно непосредственно произвести запуск программы, нажатием кнопки «RUN» после окончании операции загрузки.



Об успешном выполнении программа также сообщит.

В общем виде последовательность действий для загрузки, созданного нами .hex-файла выглядит так:

- ✓ Устанавливаем «режим загрузки МК» MODE логическими уровнями на выводах PF4, PF5, PF6 (в нашем случае это «101»).
- ✓ Включаем питание
- ✓ Запускаем программу 1986UARTWSD.exe, указываем в ней тот СОМ-порт, с которым ассоциируется наше устройство, указываем путь к .hex-файлу, обычно находящемуся в папке проекта.
- ✓ Нажимаем «Start»
- ✓ После успешной загрузки выключаем питание
- ✓ Устанавливаем «режим загрузки МК» МОDE логическими уровнями на выводах PF4, PF5, PF6 (в нашем случае это «000» или «001»).
- ✓ Включаем питание, работаем.

Кроме того можно значительно упростить вызов программы 1986UARTWSD. Для этого в среде разработки переходим в меню «Flash» где выбираем «Configure Flash Tools…»


```
D:\_Keil\FirstProject\FirstProject.uvproj - μVision4
 File Edit View Project Flash Debug Peripherals Tools SVCS Window Help
 Download
                                                          🎍 🛝 🏗 譁 //編 //振 💆 main
  Erase
                                                            Target 1
    ☐ ☐ Source Group 1
☐ ☐ Startup_MDR32F9x.s
☐ ☐ main.c
                                     16
                                     16 | void PortB_PinO_init(void)(

18 | MDR_RST_CLK->PER_CLOCK |= (1UL << 22);


19 | MDR_PORTB->OE = (1 << 0);

20 | MDR_PORTB->ANALOG = (1 << 0);
       ± ∰ system_MDR32F9x.c
                                             MDR_PORTB->FUNC = MDR_PORTB->PULL =
                                                                         (0 << 0*2);
                                              MDR_PORTB->PULL =
                                                                         (1 << 0) << 16;
                                     23
                                     24
25
                                             MDR_PORTB->PD = MDR_PORTB->PWR =
                                                                         (0 << 0);
(1 << 0*2);
                                     26
27
```

Далее, в появившемся окне переходим на вкладку «Utilities», выбираем «Use External Tool for Flash Programming» и в строке «Command» указываем путь к программе 1986UARTWSD.exe



Теперь саму программу можно вызывать из главного окна среды разработки, нажатием на кнопку «Load»



Или через меню «Flash»



Пример 2. Использование в работе утилиты «Milandr PLL» версии 2.2

Некоторое время назад на форуме компании появилась утилита для расчёта частот тактирования МК К1986ВЕ92QI. Написана она была в инициативном порядке пользователем **AntonAS**, за что ему большое человеческое спасибо.

Попробуем показать на нашем простейшем примере как её использовать для практических целей. Согласно нашему ТЗ из первого примера мы должны:

Разработать программное обеспечение для отображения состояния кнопки SW1 светодиодом VD5 на базе отладочного комплекта LDM-K1986BE92QI.

И там же, по ходу реализации, мы пришли к выводу, что нам не требуется максимальная тактовая частота 80МГц. Теперь попробуем представить, что такая потребность есть и нам просто жуть как необходимо работать на максимальной тактовой. Так же, при помощи данной утилиты покажем настройку портов ввода-вывода.

Таблица 3 – Минимальный набор аппаратного и программного обеспечения для примера 2

Инструментальная база	Наименование	Вэб-адрес источника
Отладочный комплект	LDM-K1986BE92QI	www.ldm-systems.ru
Драйвер преобразователя USB/RS-232	Silicon Laboratories CP210x VCP Drivers for Windows XP/2003 Server/Vista/7	www.silabs.com
Среда разработки ПО для МК	Keil uVision 4.72a	www.keil.com
Утилита прошивки МК через UART-загрузчик	1986UARTWSD	forum.milandr.ru
Утилита расчёта частот тактирования для МК 1986BE92	Milandr_PLLv2.2	forum.milandr.ru

После загрузки утилита сразу готова к работе. Для этого на компьютере должен быть установлен браузер, хотя бы Internet Explorer начиная с 6-ой версии. Для запуска необходимо кликнуть два раза на файл **index.HTML** находящийся внутри папки с программой, в результате в браузере отобразится следующее окно:




Добро пожаловать!

Данная страничка позволит Вам сгенерировать С-код для программирования.

Тип контроллера — 32-разрядный микроконтроллер фирмы Миландр (MDR32F9Q1).

Далее, у нас есть пустой проект, созданный в среде Keil uVision. В нём мы добавили код, который в общем-то ничего не делает:



Теперь, в утилите «**Milandr_PLLv2.2**» выбираем меню «**Port**», и устанавливаем в появившемся окне необходимые нам параметры, вначале для порта «В»:



Код для вставки:

```
      void PortB_PinO_init(void) {

      MDR_RST_CLK->PER_CLOCK |= (1UL << 22); // разрешение тактирования порта <u>В</u>

      MDR_PORTB->OE = ((1 << 0)); // направление передачи данных = <u>Выкод</u>

      MDR_PORTB->ANALOG = ((1 << 0)); // режим работы контролиера = <u>Цифровой</u>

      MDR_PORTB->FUNC = ((0 << 0*2)); // режим работы вывода порта = <u>Порт</u>

      MDR_PORTB->PULL = ((0 << 0)); // запрещение подтяжки к GND</td>

      MDR_PORTB->PUL = ((1 << (0 << 16))); // режим работы выкода = <u>управляемый драйвер</u>

      MDR_PORTB->PWR = ((1 << 0*2)); // скорость фронта вывода = <u>медленный</u>

    PORTB->PWR = ((1 << 0*2)); // скорость фронта вывода = <u>медленный</u>
```

В результате, после нажатия на кнопку «Рассчитать», появился код, создающий нам отдельную функцию «PortB_Pin0_init» настройки порта «В» который вставляем к себе, выше функции «main». В самом «main» пишем:

PortB_Pin0_init();

И получаем следующую конструкцию:

```
👿 D:\_Keil\FirstProject\FirstProject.uvproj - µVision4
File Edit View Project Flash Debug Peripherals Tools SVCS Window Help
 💌 🗟 🥐 | @ | 🧆 🔘 🔗 🚓
                                       🛂 🖍 🔒 🖶 🧆
 Target 1
Project
                  G×
 🖃 🛅 Target 1
                             1 #include <MDR32F9x.h>
   🖃 🥞 Source Group 1
     startup_MDR32F9x.s

main.c

system_MDR32F9x.c
                             4 -void PortB PinO init(void) {
                                  MDR_RST_CLK->PER_CLOCK |= (1UL << 22); // разрешение тактирования порта В
                            5
                                  MDR_PORTB->OE =
                                                       ((1 << 0)); //направление передачи данных = Выход
                                  MDR PORTB->ANALOG = ((1 << 0)); //режим работы контроллера = Цифровой MDR PORTB->FUNC = ((0 << 0*2)); //режим работы вывода порта = Порт
                            8
                            9
                            10
                                  MDR_PORTB->PULL =
                                                       ((0 << 0)); //запрещение подтяжки к GND
                                  MDR_PORTB->PULL =
                            11
                                                       ((1 << (0 << 16))); //разрешение подтяжки к VCC
                            12
                                  MDR PORTB->PD =
                                                       ((O << O)); //режим работы выхода = управляемый драйвер
                                  MDR PORTB->PWR =
                                                       ((1 << 0*2)); //скорость фронта вывода = медленный
                            13
                            15
                            16
                                int main (void)
                            17
                            18 ⊟ {
                            19
                                 PortB PinO init();
                            20
```

Тоже самое проделываем для настройки порта «С». В итоге, предварительно подчистив лишние скобки, сделанные в утилите для универсальности, должна получиться следующая конструкция:

```
- 🔄 Target 1
                                   #include <MDR32F9x.h>
  🚊 🚗 Source Group 1
    startup_MDR32F9x.s

main.c

system_MDR32F9x.c
                               4 □void PortB PinO init(void) {
                                     {\tt MDR\_RST\_CLK->PER\_CLOCK} \ | = \ (1UL << 22); // \ {\tt paspemenue} \ {\tt TaktupoBahus} \ {\tt nopta} \ {\tt B}
                                                            (1 << 0); // направление передачи данных = Выход (1 << 0); // режим работы контроллера = Цифровой
                               6
                                     MDR PORTB->OE =
                                     MDR PORTB->ANALOG = (1 << 0);
                                     MDR PORTB->FUNC =
                                                                                 // режим работы вывода порта = Порт
                               8
                                                             (0 << 0*2);
                                     MDR_PORTB->PULL =
                                                             (0 << 0);
                                                                                 // запрещение подтяжки к GND
                              10
                                     MDR PORTB->PULL =
                                                             (1 << 0) << 16;
                                                                                // разрешение подтяжки к VCC
                              11
                                     MDR PORTB->PD =
                                                             (0 << 0);
                                                                                  // режим работы выхода = управляемый драйвер
                                     MDR_PORTB->PWR =
                                                                                 // скорость фронта вывода = медленный
                              12
                                                             (1 << 0*2);
                              13
                              15 -void PortC Pin2 init(void) {
                                     {\tt MDR\_RST\_CLK->PER\_CLOCK} \ | = \ (1UL << 23); // \ {\tt paspewehue} \ {\tt taktupobahus} \ {\tt nopta} \ {\tt C}
                              16
                              17
                                     MDR_PORTC->OE =
                                                           (0 << 2); // направление передачи данных = Вход
                                     MDR_PORTC->ANALOG =
                                                                                 // режим работы контроллера = Цифровой
                              18
                              19
                                     MDR_PORTC->FUNC =
                                                             (0 << 2*2);
                                                                                 // режим работы вывода порта = Порт
                                     MDR PORTC->PULL =
                              20
                                                             (0 << 2);
                                                                                 // запрешение подтяжки к GND
                                                             (1 << 2) << 16;
(1 << 2) << 16;
                                                                                // разрешение подтяжки к VCC
// режим работы входа = триггер Шмитта вкл.
                                     MDR PORTC->PULL =
                              21
                              22
                                     MDR_PORTC->PD =
                                     MDR PORTC->PWR =
                                                             (1 << 2*2);
                                                                                 // скорость фронта вывода = медленный
                              23
                              24
                                     MDR PORTC->GFEN =
                                                             (1 << 2);
                                                                                  // входной фильтр включен
                              25
                              26
                              27
                                   int main (void)
                              28 ⊟ {
                              29
                                    PortB_PinO_init();
                              30
                                    PortC Pin2 init();
```

Если скомпилировать данный код, то ошибок или предупреждений не появится. Теперь перейдём на вкладку «CPU» где можно произвести настройку параметров, относящихся к разделу «Сигналы тактовой частоты MDR_RST_CLK» спецификации. В спецификации на МК данный раздел описан достаточно подробно, поэтому в нашем случае просто покажем, как при помощи утилиты «Milandr_PLLv2.2» выставить максимальную тактовую частоту, равную 80-ти МГц.

Итак, установив параметры формирования тактовой частоты на вкладке «CPU» мы получаем следующую конструкцию:



Мы получили функцию «**CPU_init**», которую также вставляем к себе в «**main**». Следует заметить, что МК должен сначала провести операции с тактовой, и лишь затем включить и настроить периферию. В итоге предварительно почистив лишние скобки и приведя форматирование к более удобочитаемому виду получаем следующий результат:

```
main.c
Target 1
                                               #include <MDR32F9x.h
 🗏 😋 Source Group 1
     ■ Startup_MDR32F9x.s
■ main.c
■ system_MDR32F9x.c
                                                    while (MDR RST_CLK->CDOCK_STATUS & 0x02) != 0x02);
MDR_RST_CLK->CDU_CLOCK = (2
                                                                                                                                                   // ждем когда PLL выйдет в раб. режим
// источник для CPU_C1
                                           7
8
                                                                                           [ (1 << 2)
                                                                                                                                                   // источник для CPU_C2
// предделитель для CPU_C3
// источник для HCLK
                                          10
                                          11
                                                                                           1 (1 << 8)):
                                          13
                                          14 -void PortB_PinO_init(void)(
15 | MDR_RST_CLK->PER_CLOCK |= (1UL << 22);
                                                                                                                                                   // разрешение тактирования порта В
                                         16
17
                                                    MDR_PORTB->OE = (1 << 0);
MDR_PORTB->ANALOG = (1 << 0);
                                                                                                                                                   // направление передачи данных = Выход
// режим работы контроллера = Цифровой
                                                    MDR PORTB->FUNC = (0 << 0*2);

MDR PORTB->FULL = (0 << 0);

MDR PORTB->PULL = (1 << 0) << 16;

MDR PORTB->PD = (0 << 0);

MDR PORTB->PWR = (1 << 0*2);
                                          18
                                                                                                                                                    // режим работы вывода порта = Порт
                                                                                                                                                    // запрещение подтяжки к GND
                                          19
                                                                                                                                                   // разрешение подтяжки к VCC
// режим работы выхода = управляемый драйвер
// скорость фронта вывода = медленный
                                          20
                                         21
                                                                                   (1 << 0*2);
                                          23
                                         25 - void PortC_Pin2_init(void)(
26 MDR_RST_CLK->PER_CLOCK |= (1UL << 23);
                                                                                                                                                    // разрешение тактирования порта С
                                                                                                                                                   // направление передачи данных = Вход
                                          27
                                                    MDR PORTC->OE =
                                                                                      (0 << 2);
                                                    MDR PORTC->OE = (0 << 2);

MDR PORTC->ANALOG = (1 << 2);

MDR PORTC->FUNC = (0 << 2*2

MDR PORTC->PULL = (0 << 2);

MDR PORTC->PULL = (1 << 2)
                                                                                                                                                   // направление передачи данных = Вход

// режим работы контроллера = Цифровой

// режим работы вывода порта = Порт

// запрещение подтяжки к GND

// разрешение подтяжки к VCC
                                          29
                                                                                      (0 << 2*2);
                                                                                      (0 << 2);
(1 << 2);
(1 << 2) << 16;
(1 << 2) << 16;
(1 << 2*2);
                                         30
31
                                         32
33
                                                    MDR_PORTC->PD =
MDR_PORTC->PWR =
                                                                                                                                                   // режим работы входа = триггер Шмитта вкл.
// скорость фронта вывода = медленный
// входной фильтр включен
                                                    MDR_PORTC->GFEN =
                                          34
                                                                                      (1 << 2);
                                          36
                                                 int main (void)
                                          38 ⊟ {
                                          39
                                                  CPU init();
                                          40
                                                   PortB_PinO_init();
                                                  PortC_Pin2_init();
                                          41
```

Теперь добавляем основной цикл работы программы, в результате получив такую вот законченную и рабочую конструкцию.

```
#include <MDR32F9x.h>
#define SW1 (1<<2)
                                                                // Кнопка SW1 подключена к порту PC2
#define VD5 (1<<0)
                                                                // Светодиод VD5 подключена к порт PB0
void CPU init (void) {
  MDR RST CLK->HS CONTROL = 0 \times 01;
                                                                 // вкл. HSE осцилятора
 while ((MDR_RST_CLK->CLOCK_STATUS & (1 << 2)) == 0x00); // ждем пока НSE выйдет в рабочий режим MDR_RST_CLK->PLL_CONTROL = ((1 << 2) | (9 << 8)); // вкл. PLL | коэф. умножения = 10
  while ((MDR RST CLK->CLOCK STATUS & 0x02) != 0x02);
                                                                 // ждем когда PLL выйдет в раб. режим
  MDR RST CLK->CPU CLOCK = (2)
                                                                 // источник для CPU C1
                                                                // источник для CPU C2
                            | (1 << 2)
                            | (0 << 4)
                                                                 // предделитель для СРU_С3
                                                                 // источник для НСЬК
                            | (1 << 8));
void PortB_Pin0_init(void) {
  MDR_RST_CLK->PER_CLOCK |= (1UL << 22);
                                                                 // разрешение тактирования порта В
  MDR PORTB->OE = (1 << 0);
                                                                 // направление передачи данных = Выход
  MDR PORTB->ANALOG = (1 << 0);
                                                                 // режим работы контроллера = Цифровой
 MDR PORTB->FUNC = (0 << 0*2);
MDR PORTB->PULL = (0 << 0);
                                                                // режим работы вывода порта = Порт
// запрещение подтяжки к GND
  MDR PORTB->PULL =
                        (1 << 0) << 16;
                                                                // разрешение подтяжки к VCC
  MDR PORTB->PD =
                        (0 << 0);
                                                                 // режим работы выхода = управляемый драйвер
                                                                 // скорость фронта вывода = медленный
  MDR PORTB->PWR =
                        (1 << 0*2);
void PortC_Pin2_init(void) {
  MDR_RST_CLK->PER_CLOCK |= (1UL << 23);
                                                                 // разрешение тактирования порта С
                      (0 << 2);
                                                                 // направление передачи данных = Вход
 MDR PORTC->OE =
  MDR_PORTC->ANALOG = (1 << 2);
                                                                 // режим работы контроллера = Цифровой
 MDR_PORTC->FUNC =
                        (0 << 2*2);
                                                                 // режим работы вывода порта = Порт
  MDR PORTC->PULL =
                                                                // запрещение подтяжки к GND
                        (0 << 2);
                                                                // разрешение подтяжки к VCC
// режим работы входа = триггер Шмитта вкл.
// скорость фронта вывода = медленный
  MDR PORTC->PULL =
                        (1 << 2) << 16;
 MDR_PORTC->PD =
MDR_PORTC->PWR =
                        (1 << 2) << 16;
                        (1 << 2*2);
                       (1 << 2);
  MDR_PORTC->GFEN =
                                                                 // входной фильтр включен
int main (void)
 CPU init();
PortB Pin0 init();
PortC_Pin2_init();
while (1)
                                                                  // Основной цикл работы программы
  {
   if (MDR PORTC->RXTX & SW1)
                                                                  // Если бит установлен (кнопка отпушена)
      MDR_PORTB->RXTX &= ~ VD5;
                                                                  // Установили порт РВО в 0 (выкл. светодиод)
    }
else
        MDR PORTB->RXTX |= VD5;
                                                                 // Установили порт РВО в 1 (вкл. светодиод)
  }
```

Далее компилируем, загружаем, получившийся .hex-файл в МК, посредством программы 1986UARTWSD и радуемся тому, что теперь светодиод отображает состояние кнопки, выполняя программу на максимальной частоте.

Вопросы для дополнительных примеров/разделов.

Дальше напишу несколько вопросов, на которые хотелось бы не просто получить ответ из нескольких строчек, а полноценную, развёрнутую инструкцию из принципа не «а как это вообще делать», а «как оптимальнее сделать».

- 1. Функции. Общий подход к созданию функций, а также разъяснение того, в каких случаях это оправдано, а в каких-то может быть даже вредно. Примеры, простые, средние.
- 2. Ассемблерные вставки. Когда возникает необходимость применения? Примеры, простые, средние.
- 3. Работа с Миландровской библиотекой. В каких случаях оптимальнее работать без неё/с ней? Пример использования, простой и средний.
- 4. Работа по прерываниям. Установка приоритетов в NVIC, простейшие примеры, где идёт работа по прерываниям с разным приоритетам.
- 5. Работа с графическим индикатором МТ-12864А. Как лучше, с использованием системной шины или отдельно от неё. Самый-самый простейший пример работы с индикатором.
- 6. Общие подходы к распределению задач по времени, приоритету прерываний. Примеры простого уровня сложности.
- 7. USB. Разбор примера преобразователя USB/RS-232 или какой-нибудь самый простейший пример разобрать в подробностях. Желательно и Device и Host.
- 8. Работа с несколькими АЦП одновременно, синхронная обработка. Можно общими словами, но с рисунками в виде блок-схем или просто с простыми примерами.