
## Curso Arduíno – Aula 6


























#### Motor de Passo

Motores de passos são dispositivos eletromagnéticos que podem ser controlados digitalmente através de um hardware específico ou através de softwares.






#### Motor de Passo

Motores de passos são encontrados em aparelhos onde a precisão é um fator muito importante. São usados em larga escala em impressoras, plotters, scanners, drivers de disquetes, discos rígidos e muitos outros aparelhos.








#### Motor de Passo Unipolar

O motor de passo unipolar apresenta uma derivação central (center tape) entre o enrolamento de duas bobinas.






#### **Desligado:**

Não há alimentação no motor.

Não existe consumo de energia, e todas as bobinas estão desligadas.

Na maioria dos circuitos este estado ocorre quando a fonte de alimentação é desligada.






#### Estados dos Motores de Passo

#### **Parado:**

Pelo menos uma das bobinas fica energizada e o motor permanece estático num determinado sentido.

Nesse caso há consumo de energia, mas em compensação o motor mantêm-se


alinhado numa posição fixa.






#### **Rodando:**

As bobinas são eletrizadas em intervalos de tempos determinados, impulsionando o motor a girar numa direção




#### Passo completo 1 (Full-step) ou modo simples

- Apenas uma bobina é eletrizada a cada passo;
- Menor torque;
- Pouco consumo de energia;
- Maior velocidade.




#### Passo completo 2 (Full-step) com alto torque

- Duas bobinas são eletrizadas a cada passo;
- Maior torque;
- Consome mais energia que o Passo completo 1;
- Maior velocidade.



#### Meio passo (Half-step)





#### Meio passo (Half-step)

- A combinação do passo completo1 e do passo completo 2 gera um efeito de meio passo;
- Consome mais energia que os passo anteriores;
- É muito mais preciso que os passos anteriores;
- O torque é próximo ao do Passo completo 2;
- A velocidade é menor que as dos passos anteriores.

Tabelas com sequências para controle dos Motores de Passo.

Tabela 1 - Passo Completo 1 (Full-step)

Nº do passo	ВЗ	В2	В1	В0	Decimal
1>	1	0	0	0	8
2>	0	1	0	0	4
3>	0	0	1	0	2
4>	0	0	0	1	1

Tabela 2 - Passo Completo 2 (Full-step)


Nº do passo	ВЗ	В2	В1	В0	Decimal			
1>	1	1	0	0	12			
2>	0	1	1	0	6			
3>	0	0	1	1	3			
4>	1	0	0	1	9			

Tabela 3 - Meio passo (Half-step)

		( · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Nº do passo	В3	В2	В1	В0	Decimal
1>	1	0	0	0	8
2>	1	1	0	0	12
3>	0	1	0	0	4
4>	0	1	1	0	6
5>	0	0	1	0	2
6>	0	0	1	1	3
7>	0	0	0	1	1
8>	1	0	0	1	9
8>	1	0	0	1	9

#### Motor de Passo com Drive de Potência

Na placa didática do curso, ligaremos o drive do motor de passo na saída STEPPER e na alimentação de +5V.




#### Monte o circuito com Arduíno.

IN1 ao pino 8 do Arduino


IN2 ao pino 9 do Arduino

IN3 ao pino 10 do Arduino

IN4 ao pino 11 do Arduino



A ligação do circuito deve ser realizada como visto a seguir:



```
#include<Stepper.h> //Inclusão da biblioteca
#define GIRO 500 // Definir o numero de passos por volta
                  // Para Motor de Passo Unipolar 28BYJ-48
                  // de 64 passos/volta utilizaremos
                  // 500 passos/volta para suavizar a rotação
Stepper passos(GIRO, 8, 10, 9, 11); // Motor de passo ligados pinos 8 a 11:
void setup(){
  passos.setSpeed(60); // Velocidade do motor em pwm:
}
void loop(){
  passos.step(-1024); // meia volta no sentido anti-horário:
  delay(1000);
  passos.step(2048); // uma volta completa no sentido horário:
  delay(1000);
```

Para diminuir a velocidade ou o passo do motor, basta alterar nas funções .setSpeed e .step

```
#include<Stepper.h> //Inclusão da biblioteca

#define GIRO 500 // Definir o numero de passos por volta


Stepper passos(GIRO,8,10,9,11); // Motor de passo ligados pinos 8 a 11

void setup(){
   passos.setSpeed(10); // Velocidade do motor
}

void loop(){
   passos.step(10); // giro no sentido horário:
   delay(1000);
}
```


## Prática 22 – Controle do Motor de Passo pelo Potenciômetro

Agora com potenciômetro controlaremos a movimento do motor de passo.



## Prática 22 – Controle do Motor de Passo pelo Potenciômetro

A ligação do circuito deve ser realizada como visto a seguir:




## Prática 22 – Controle do Motor de Passo pelo Potenciômetro

Agora com potenciômetro controlaremos a movimento do motor de passo.


```
Stepper passos(STEPS, 8, 10, 9, 11); // Motor de passo ligados pinos 8 a 11:
int previsto = 0; // Declarado variavel como inteira
void setup()
  passos.setSpeed(60); // Velocidade do motor
void loop()
  int valor = analogRead(0); // Pega o valor do sensor na entrada analogica A0
  passos.step(valor - previsto); // pega o valor lido e subtrai da posição anterior
                                 // com isso, o motor gira so o valor da diferença
 previsto = valor; // quarda o valor lido na variavel previsto
```

## Prática 23 - Controle de Motor de Passo por botões



## Prática 23 - Controle de Motor de Passo por botões


A ligação do circuito deve ser realizada como visto a seguir:



```
#include <Stepper.h> //Inclusão da biblioteca
#define STEPS 500 // Definir o numero de passos por volta
int button1 = 7; // pino 7 atribuido ao botao 1
int button2 = 6; // pino 4 atribuido ao botao 2
int buttonState1 = 0; // Estado logico do botao 1
int buttonState2 = 0; // Estado logico do botao 2
Stepper passos(STEPS, 8, 10, 9, 11); // Motor de passo ligados pinos 8 a 11:
void setup(){
  pinMode(button1, INPUT); //declarado pino 7 como entrada
  pinMode(button2, INPUT); //declarado pino 4 como entrada
  passos.setSpeed(60); // Velocidade do motor
void loop() {
  buttonState1=digitalRead(button1); // verifica se o botão foi pressionado
  buttonState2=digitalRead(button2); // e armazena resultado na variavel state
  if(buttonState1 == HIGH){ // verifica se o botão foi pressionado
      passos.step(10);  // e armazena resultado na variavel buttonState
    if(buttonState1 == LOW){
      return:
                              // quando o boto for solto a funço return
                              // força a sair dos if's para o inicio do loop
  }
  if(buttonState2 == HIGH){
    passos.step(-10);
    if(buttonState2 == LOW) {
      return:
```


### Prática 24 – Controle do Motor de Passo via BlueTooth

Agora veremos um programa para acionar o motor de passo, via bluetooth, no sentido horário e anti-horário



## Prática 24 – Controle do Motor de Passo via BlueTooth


A ligação do circuito deve ser realizada como visto a seguir:



```
#include <Stepper.h>
#define STEPS 500
char comando;
Stepper passos(STEPS, 8, 10, 9, 11);
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  passos.setSpeed(60);
void loop() {
  while(Serial.available() > 0) {
    comando=Serial.read();
    if (comando=='L') {
      passos.step(-10); //L = Left
    }
    if (comando=='R') {
      passos.step(10); //R = Rigth
    if(comando=='S'){ //S = Stop
```

# Prática 25 – Controle do Motor de Passo via BlueTooth por Ângulo

Desenvolva um programa para acionar o motor de passo, via bluetooth, enviando o ângulo desejado.



# Prática 25 – Controle do Motor de Passo via BlueTooth por Ângulo

A ligação do circuito deve ser realizada como visto a seguir:

