ফরম-৩১

[ধারা ৮৮, বিধি ৭৫ এবং তফসিল-৩ এর অনুচ্ছেদ (ক) এর দফা ৮(ক), ১০(ক) এবং ১১(ক) (২) ও ১২(ঘ) দ্রষ্টব্য]

উত্তোলক যন্ত্রপাতি এবং গিয়ারসমূহ ব্যবহার শুরুর পূর্বে পরীক্ষা এবং যাচাইয়ের পদ্ধতি উপ-বিধির ৮(ক), ১০(ক)(ঘ) এবং ১১(ক) (২) এর সমগ্র গিয়ার সরঞ্জামসহ প্রত্যেকটি উইঞ্চ (ডেরিক, গুজনেক, আই বোল্ট এবং অন্যান্য সংলগ্ন যন্ত্রাংশসহ) নিম্নবর্ণিত নিরাপদ কর্মভার (Safe working load) ছাড়িয়ে নিম্নোক্ত প্রামাণিক ওজন (Proof load) চাপিয়ে যাচাই করিতে হইবে :

(ক) উত্তোলক যন্ত্রপাতি ব্যবহার শুরুর পূর্বে পরীক্ষা:

নিরাপদ ওজন	প্রামাণিক ওজন (Proof load)
২০ টন পর্যন্ত	শতকরা ২৫ ভাগ অতিরিক্ত ওজনসহ
২০-৫০ টন	অতিরিক্ত ৫ টন ওজনসহ
৫০ টন এর বেশি	অতিরিক্ত ১০ টন ওজনসহ

প্রামাণিক ওজন প্রয়োগ করিতে হইলে নাড়ানো যায় এমন ওজন উত্তোলনের মাধ্যমে করিতে হইবে এবং ওজন উত্তোলনের পর, ডেরিকটি যতটুকু সম্ভব উভয় দিকে দোলাইতে হইবে।

(খ) সমগ্র গিয়ার সরঞ্জামসহ প্রতিটি ক্রেন এবং অন্যান্য উত্তোলক যন্ত্রপাতি নিরাপদ কর্মভারের অতিরিক্ত নিম্নবর্ণিত প্রামাণিক ওজনসহ যাচাই করিতে হইবে:

নিরাপদ ওজন	প্রামাণিক ওজন (Proof load)
২০ টন পর্যন্ত	শতকরা ২৫ ভাগ অতিরিক্ত ওজনসহ
২০-৫০ টন	অতিরিক্ত ৫ টন ওজনসহ
৫০ টন এর বেশি	শতকরা ১০ ভাগ অতিরিক্ত ওজনসহ

উপরি-উক্ত প্রামাণিক ওজন যতদূর সম্ভব উভয় দিকে ঝুলাইয়া দোল দিয়া উত্তোলন করিতে হইবে। হাইড্রলিক ক্রেন বা হেয়েস্টার ক্ষেত্রে চাপমাত্রার সীমাবদ্ধতার কারণে শতকরা ২৫ ভাগ অতিরিক্ত বোঝা চাপানো সম্ভবপর না হইলে যতটা সম্ভব ততটা অতিরিক্ত বোঝা চাপানোই পর্যাপ্ত হইবে।

(গ) লুজ গিয়ারের প্রতিটি জিনিস (সেটি কোন মেশিনের যন্ত্রাংশ হউক বা না হউক) নিম্নবর্ণিত মাপের সমপরিমাণ প্রামাণিক ওজন চাপিয়ে পরীক্ষা করিতে হইবে।

গিয়ারের জিনিসসমূহ (Articles of gear)	প্রামাণিক ওজন (Proof load)
রিং, হুক, শেকেল, সুইভেল (Swivels), ...	নিরাপদ বহন ক্ষমতা (Safe working load)
পুলি ব্লক এর দ্বিগুন	
একক শীভ ব্লক (Single sheave block)	নিরাপদ বহন ক্ষমতার চারগুন
২০ টন নিরাপদ ওজন বহন ক্ষমতাসম্পন্ন	নিরাপদ বহন ক্ষমতার দ্বিগুন
মাল্টিপল শীভ ব্লক	
২০ টনের অধিক ৪০ টন পর্যন্ত ওজন বহন ক্ষমতা সম্পন্ন	নিরাপদ বহন ক্ষমতার দেড়গুন
মাল্টিপল শীভ ব্লক	

(ঘ) উপরে উল্লিখিত পন্থা পরীক্ষার পর গিয়ারের যাবতীয় যন্ত্রাংশ পুলী ব্লকের পিন ও কিপ কলের চাকা খুলিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে উক্ত পরীক্ষার ফলে কোন যন্ত্রাংশ অসংলগ্ন হইয়া পড়িয়াছে কিনা।

(ঙ) তারের দড়ির ক্ষেত্রে একটি নমুনা ভেঙ্গে পরীক্ষা করিয়া দেখতে হইবে এবং নিরাপদ বোঝার পরিমাণ পরীক্ষিত নমুনাটি যে পরিমাণ বোঝার দরুন ভাঙ্গিয়া গিয়েছে উহার এক পঞ্চমাংশের অধিক হইবে না।