## Лабораторная работа №5

Последовательный интерфейс SPI ЖКИ. Акселерометр

### Задание на ЛРЗ

В соответствии с вариантом написать программу, которая получает данные от акселерометра и в требуемом виде отражает их на экране. По нажатию кнопки S1 зеркально отразить результат, используя команды для ЖКИ.


#### НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

Высокоуровневые библиотеки Заголовочные файлы, кроме <msp430.h>


## Ориентация текста

0° 180° **VBC** ABC 90° -90° ABC


## Отразить горизонтально весь экран




## Отразить горизонтально только символы



### Отразить вертикально весь экран



## Отразить вертикально только символы



## Настройка портов для работы с экраном

Линия	Назначение	Порт	SEL	DIR	OUT
LCD_BL_EN	Питание подсветки	7.6	0	1	1
LCD_CS	Выбор ведомого устройства	7.4	0	1	1
SCLK	Синхросигнал	4.3	1	X	X
LCD_RST	Сигнал сброса	5.7	0	1	1/0
LCD_D/C	Режим данных/команды	5.6	0	1	1/0
LCD_SIMO	Передача данных	4.1	1	X	X

# Настройка портов для работы с акселерометром

Линия	Назначение	Порт	SEL	DIR	OUT	ΙE
ACCEL_PWR	Питание акселерометра	3.6	0	1	1	X
ACCEL_CS	Выбор ведомого устройства	3.5	0	1	1	X
ACCEL_SCK	Синхросигнал	2.7	1	X	X	X
ACCEL_INT	Сигнал прерывания	2.5	0	0	X	1
ACCEL_SOMI	Прием данных	3.3	1	X	X	X
ACCEL_SIMO	Передача данных	3.4	1	X	X	X

### Особенности

- Для экрана используется интерфейс UCB1, для акселерометра – USA0
- Изменение регистров управления SPI должно осуществляться TOЛЬКО при установленном бите UCSWRST в регистре UCxxCTL1

### Hастройка SPI для ЛР5

- Установить UCSWRST
- Выбрать 1 из 4 режимов синхронизации (UCCKPL и UCCKPH
- Выбрать порядок передачи байт (UCMSB)
- Выбрать режим синхронного 3 пин ведущего устройства (UCMST = 1, UCMODEx = 00, UCSYNC = 1)
- Выбрать источник тактирования (UCSSELx)
- Выбрать старший и младший байты делитель частоты (UCxxBR1 и UCxxBR0 соответственно)
- Сбросить UCSWRST

# Команды для работы с экраном. Управление отображением

#### Включение экрана:

1	0	1	0	1	1	1	1	- E	ключение экрана
1	0	1	0	1	1	1	0	— Е	выключение экрана

#### Включение всех пикселей:

1	0	1	0	0	1	0	1	– включение всех пикселей
1	0	1	0	0	1	0	0	– отображение содержимого памяти

#### Инверсия экрана:

1	0	1	0	0	1	1	1	– нормальное отображение памяти
1	0	1	0	0	1	1	0	– отображение побитовой инверсии памяти

### Команды для работы с экраном. Адресация

#### Адресация столбцов:

0 0 0 0 СА[3..0] – установка младшего байта номера столбца

0 0 0 0 1 СА[7..4] — установка старшего байта номера столбца

#### Адресация строк (страниц):

1 0 1 1 РА[3..0] — установка номера страницы

## Команды для работы с экраном. Порядок отображения

Отображение столбцов (порядок записи в память):

1   0   1   0   0   0   0   1   – зеркальный прядок з	1	
---	---	--

#### Отображение строк:

```
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - нормальный порядок отображения
```

## Команды для работы с экраном. Управление питанием

Включение усилителя (PC[0]), регулятора (PC[1]) и повторителя (PC[2])

Выбор отношения сопротивлений для резисторного делителя:

Смещение напряжения делителя:

## Команды для работы с экраном. Управление контрастом

Двухбайтовая команда управления контрастом:



При изменении контраста нужно учитывать, что напряжение должно быть менее 11,5 В (для повышения отказоустойчивости устройства). Максимальное значение РМ для каждого значения резисторного делителя РС[5..3]

PC[53]	000b	001b	010b	011b	100b	101b	110b	111b
Max PM[70]	63	63	63	63	63	62	48	37

### Особенности работы с экраном

Необходимо учитывать, что контроллер поддерживает 132 столбца, а ширина экрана составляет 102
Программный сброс не изменяет данные в памяти
При установке зеркального отображения столбцов нужно обновить содержимое памяти (т.к. бит МХ влияет только на сохранение данных в памяти)
При изменении контраста нужно учитывать значение делителя

## Особенности работы с акселерометром

Формат фрейма (2 байта) для работы с акселерометром: 6 бит адреса регистра + 1 бит тип операции (R/W) + 0 + 8 бит данных

В режиме чтения в поле данных может быть что угодно Значение, полученное от акселерометра, может быть переведено в фактическое значение ускорения с учетом веса каждого бита

### Вопросы на защите

- 1. Работа с акселерометром (режимы и возможности, формат фрейма, назначение)
- 2. Работа с экраном (параметры, адресация, скролинг и отражение)
- 3. Интерфейс SPI (характеристика интерфейса, назначение ведущего и ведомого устройства, прием и передача данных)

## Вопросы?