

Goi Eskola Politeknikoa

# ELEMENTOS DE MÁQUINAS

MATERIALES



Goi Eskola Politeknikoa

## ÍNDICE

- 1. INTRODUCCIÓN
  - TIPOS DE MATERIALES
- 2. METALES
  - ALEACIONES DEL HIERRO
    - Acero
    - Hierro fundido
  - ALEACIONES LIGERAS
  - ALEACIONES DEL COBRE
- 3. POLÍMEROS

1

INTRODUCCIÓN

# INTRODUCCIÓN



- ✓ Los materiales lo constituyen todo, desde las herramientas hasta la materia prima que deseamos modificar.
- ✓ Propiedades mecánicas de los materiales:

#### DUREZA

El grado de resistencia que posee un material al ser rayado o penetrado por otro material. *Diamante* 

#### DUCTILIDAD

La capacidad de un material para deformarse plásticamente. Se dice que un material que sufre grandes deformaciones antes de romperse es dúctil.

Bolsa de plástico


#### FRAGILIDAD

Frágil es un material que se rompe sin sufrir una deformación significativa. Cristal

# INTRODUCCIÓN



✓ Clasificación de los materiales:



## **MATERIALES**

2

# METALES Aleaciones del hierro





#### Características:

- Es un tipo de metal.
- Aparece abundantemente en la naturaleza pero como un elemento compuesto. Se debe utilizar un proceso de horno específico para separar el hierro de los demás elementos.
- Se designa con el símbolo **Fe** en la tabla de elementos.
- Densidad: 7850 kg/m3.
- Es blando, dúctil, maleable, magnético y corrosivo.
- El hierro tiene muy buenas propiedades químicas, físicas y tecnológicas.
- Tiene diferentes usos, principalmente para fabricar herramientas, estructuras u objetos.
- Es un metal muy importante, versátil y barato.
- El hierro <u>no se usa solo</u>, se hacen aleaciones para trabajar con él, es decir, se mezcla con otros elementos.



Imagen 1. Hierro natural

# **ALEACIONES DEL HIERRO**



#### Que es una aleación?

Es una mezcla homogénea de dos o más elementos. Al menos uno de estos debe ser metálico.

## TIPOS DE ALEACIONES DEL HIERRO:

Destacaremos dos aleaciones :

#### 2.1. ACEROS

Fe - C hierro y carbono.

El porcentaje de carbono entre <u>%0,1 y %2.</u> (normalmente, menos de un 1,76%)

#### 2.2. HIERRO FUNDIDO

Fe - C hierro y carbono. El porcentaje de carbono es más alto que **%2,11, está entre <u>%2 - %6 C</u>** 

2.1


**ACERO** 

# **ACERO**



- Según la cantidad de carbono: Cuanto más C, mayor resistencia (tracción y compresión) pero más frágil.
- Buenos para mecanizar, pero los que tienen menos carbono son peores.
- Temperatura de fusión (momento en que se vuelve líquido) superior a 1375°.
- No se moldean, las piezas se perfilan o se laminan (laminación...)

#### Obtención de hierro y acero:





Lingote de acero

## **ALEACIONES DEL ACERO**





Se mezcla en el horno Fe + C Resultado = LINGOTES

Conformando estos lingotes (en frío o en caliente) se pueden obtener las siguientes formas.

Página web Serrada:

http://acerosserrada.com/?page id=147



de T









Hexagonal

Fleje





Chapa



**U** perfil (UPN)



Hierro corrugado



Lingotes



**Cilindros** 



**Angular** (perfil L)

## **ALEACIONES DEL ACERO**



#### 1. DEPENDIENDO DE LA CANTIDAD DE CARBONO

- 1.1. ACERO BAJO EN CARBONO (<0,25%C)
- 1.2. ACERO MEDIO EN CARBONO (0,2%-0,6%C)
- 1.3. ACERO RICO EN CARBONO (0,6%-0,95%)

#### 2. ACEROS ALEADOS

- 2.1. ACEROS DE BAJA ALEACIÓN : Fe + C + (<5%) Elemento adicional
- 2.2. ACEROS DE ALTA ALEACIÓN: Fe + C + (entre 5% y 50%) elemento adicional
  - 2.2.1. ACEROS INOXIDABLES (Cr más que 12%)

#### **ACEROS**

Fe – C hierro y carbono, porcentaje del carbono entre %0,1 eta %2





#### 1. DEPENDIENDO DE LA CANTIDAD DE CARBONO

- 1.1. ACERO BAJO EN CARBONO : Fe + <0,25%C
  - Se conocen como aceros dulces
  - Blandas y de baja resistencia.
  - Tienen una plasticidad alta, capacidad de deformación.
  - Fáciles de soldar y baratos.
  - Aplicación: Tornillería General (existen excepciones), botes de conserva (recubiertas de estaño)...








### 1.2. ACERO MEDIO EN CARBONO (%0,2-0,6C)

- Se endurecen con temple.
- Más resistentes que las de bajo carbono.
- Aplicación: ruedas de tren, ejes, engranajes, bielas, cigüeñal de coche...









### 1.3. ACEROS RICOS EN CARBONO (%0,6-0,95)

- Más duros y resistentes
- Se deforman menos
- Más frágiles
- Se utilizan templados
- Poco desgaste
- Aplicación: Tijeras (para el mantenimiento del filo), alicates, rodamientos...









#### 2. ACEROS ALEADOS

Se componen de: Fe + C + elementos adicionales

A esta aleación se le añaden algunos elementos nuevos para mejorar sus propiedades o conseguir algunas nuevas. Por ejemplo:

- Resistencia
- Elasticidad
- Ductilidad
- Mecanizabilidad
- Dureza

. .

En general se mejoran las propiedades mecánicas.





17

2.1. ACEROS DE BAJA ALEACIÓN:

Fe + C + (<5%) elemento adicional

2.2. ACEROS DE ALTA ALEACIÓN:

Fe + C + (entre 5% y 50%) elemento adicional

ELEMENTO	FUNCIONES IMPORTANTES
Aluminio	Antioxidante
Cromo	Resistencia a la oxidación Templabilidad Resistencia a temperaturas altas
Cobalto	Dureza del acero en caliente
Manganeso	Ductilidad Templabilidad
Molibdeno	Dureza
Níquel	Resistencia en aceros no templados
Fosforo	Resistencia acero al carbono Resistencia a la oxidación
Silicio	Antioxidante Mayor resistencia a los aceros poco aleados
Titanio	Facilita la soldabilidad
Wolframio	Aumenta la dureza


## Mondragon Unibertsitatea

Goi Eskola Politeknikoa

## ¿Dónde se utilizan?

- Electrodomésticos
- Automoción
- Construcción
- Industria alimentaria
- Adornos
- ...









2.2.2.- Acero inoxidable: Fe + C + Cr +Ni

- Composición: Cr 12% por lo menos y Ni 10% por lo menos.
- Función del Cr: Capta el oxígeno para rodear la pieza con una capa protectora y así, no oxidar el acero.
- Al realizar una soldadura:
  - El Cr reacciona con el C => Oxida el acero
  - Es necesario un tratamiento térmico para que no se oxide.
- Resistencia 80 kg/mm²
- Dureza 175-205 HB



#### **Aceros inoxidables ferriticos**

- Dureza y bajas resistencias
- Gran tenacidad y ductilidad
- Son magnéticos
- Aisi 400. Por ejemplo, AISI 430

#### Aceros inoxidables martensíticos

- Buena dureza y resistencia tras el tratamiento térmico
- Tenacidad y ductilidad admisibles
- Entre todos los inoxidables, los menos resistentes a la corrosión
- Son magnéticos
- Aisi 400. Por ejemplo, AISI 410, AISI 416 y AISI 420

#### Aceros inoxidables austeníticos

- Dureza y bajas resistencias
- Tenacidad y ductilidad muy alta
- Se endurecen deformando en frío
- No son magnéticos
- Son los más utilizados, pero pueden oxidarse en la zona de cloruros (alrededor del mar)
- Aisi 316 y AISI 200

**DUPLEX (Austenítico + Ferrítico)** 

# **ALEACIONES DEL ACERO**



## DENOMINACIÓN

#### Designación convencional según norma UNE 36009:

- > F1000: Aceros finos de construcción.
  - F1100: Aceros de carbono para temple y revenido
    - F1110-C15E: Fe + C (0,15%)
    - F1120-C25E: Fe + C (0,25%)
    - F1130-C35E: Fe + C (0,35%)
    - F1140-C45E: Fe + C (0,45%)
    - F1150-C55E: Fe + C (0,55%)
  - F1200: Aceros aleados de alta resistencia
  - F1300: Aceros para rodamientos
  - F1400: Aceros para muelles
  - F1500: Aceros para cementar
  - F1700: Aceros para nitrurar



## **ALEACIONES DEL ACERO**




## DENOMINACIÓN

- > F2000: Aceros finos para usos especiales
  - F2100: Aceros para mecanizar
  - F2200: Aceros para soldar
  - F2300: Aceros con propiedades mecánicas
- > F3000: Aceros resistentes a la oxidación (inoxidables)
- > F5000: Aceros para herramientas
  - F5100: Aceros de carbono para herramientas
  - F5200: Aceros aleados para herramientas
- > F6000: Aceros simples

### Equivalencias de normas

#### Tabla aceros de construcción – Ejemplo:



2.2

# **HIERRO FUNDIDO**





23

FUNDICIÓN: Fe + C (Hierro y carbono), cuando el porcentaje de carbono sea superior al 2,11%. Del 2% al 6% C

#### **CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:**

- No se pueden conformar, así que se moldean en general.
- Se reservan para piezas de formas complejas. Para los casos en los que sea más difícil o costoso conseguirlo con otros métodos.
- Son difíciles de mecanizar por su alto porcentaje de carbono (Se añaden elementos químicos para ello)
- Duros y frágiles
- Buena resistencia a la compresión, mala a la tracción
- Malos para soldar y forjar



Bloque motor automóvil

https://www.youtube.com/watch?v=GNTfC1dgAag

https://www.youtube.com/watch?v=XFkblGyi5jA

https://www.youtube.com/watch?v=zDgm6zfKphM



#### TIPOS DE HIERRO FUNDIDO:

Aunque existen diferentes tipos de fundición, distinguiremos dos principales:

- Fundición gris --> Carbono en forma de láminas
- Fundición de hierro nodular --> Contiene magnesio






#### TIPOS DE FUNDICIÓN:

Fundición de hierro gris: GG\*\*
Grafito de forma laminar

- Plasticidad muy baja (capacidad de deformación)
- Soldable
- Cuando se rompe, la superficie suele ser de color gris
- Dificultades de mecanizado
- Dificultad para oxidarse. Por eso es útil para la calle (agua, temperaturas...) Ej: Alcantarillas
- Útil para fricciones y vibraciones. Ej: bancadas
- Para fabricar piezas por moldeado : bancadas, carcasas, cajas de velocidad










#### Mondragon Unibertsitatea Goi Eskola Politeknikoa

#### TIPOS DE FUNDICIÓN:

Fundición de hierro nodular: GGG\*\*
Grafito en forma de esfera

- Hoy en día se usa más, es más reciente.
- Menos frágiles
- Más fácil para mecanizar
- Mejores propiedades de elasticidad
- Mejor resistencia mecánica









#### Mondragon Unibertsitatea Goi Eskola Politeknikoa

27

#### Aplicaciones:

## Cazuela

- Por la ductilidad
- Buen conductor térmico y eléctrico



## Herrajes

- Por la ductilidad
- Buen conductor térmico y eléctrico



# Piezas de automoción

- Por la ductilidad
- Buen conductor térmico y eléctrico



# Carcasas de máquinas

- Por la ductilidad
- Buen conductor térmico y eléctrico



Elementos de máquinas 24\_25

3.1

## **ALUMINIO**

ALUMINIO: AI (Base) +

Elemento muy común

Muy usado en la industria

- PROPIEDADES
  - Baja densidad: 2700Kg/m3
  - Resistencia a la corrosión
  - Baja temperatura de fusión: 520-650°C
  - Muy dúctil (se deforma mucho)
  - Muy fácil de mecanizar
  - Muy buen conductor de calor y electricidad
  - Resistencia a la rotura
  - De baja resiliencia
- FORMAS: se obtienen de forja o por moldeado

Cobre







Goi Eskola Politeknikoa



## Aleaciones de fundición (moldeo)

Dan aminosián		Pr	opiedades me	cánicas			
Denominación numérica	Composición	RM (kg/mm2)	Dureza (HB)	Maquinabilidad	Caracteristicas	Aplicaciones	
L-2100	Al-Cu	26	120	Buena	- Alta resistencia mecánica (también en altas temperaturas) - Malas caracteristicas de fusión	Aviones, pistones, culatas de cilindros	
L-2300	Al-Mg	18	80	Mala	- Buenas caracteristicas de fusión - Malas propiedades mecánicas	Moldeado de piezas con poco espesor: carburadores, carcasas	
L-2500	Al-Si-Mg	22	95	Buena	- Buenas propiedades de fusión - Buenas propiedades mecánicas Buenas resistencia a la corrosión	Carcasas, pistones	



## Aleaciones para forja

Denominación		Pr	opiedades me	cánicas			
numérica	Composición	RM (kg/mm2)	Dureza (HB)	Maquinabilidad	Caracteristicas	Aplicaciones	
L-3100	Al-Cu	40	125	Muy buena	<ul> <li>Alta resistencia mecánica</li> <li>(también en altas temperaturas)</li> <li>Baja resistencia a la corrosión</li> <li>Mala soldabilidad</li> <li>No es adecuado para la anodización</li> </ul>	Piezas para aviones y partes estructurales	
L-3300	Al-Mg	30	60	Muy buena	- Muy buena resistencia a la corrosión - Buena soldabilidad - Adecuado para la anodización	Tuberías, estructuras soldadas, chapas	
L-3700	Al-Si-Mg	54	145	Buena	- Alta resistencia mecánica	Estructuras industriales que soportan grandes cargas	

#### Mondragon Unibertsitatea Goi Eskola Politeknikoa

## **Aplicaciones**

#### Cables

- Ductilidad
- Buena conductividad térmica y eléctrica



- Ligereza
- Resistencia
- Buena conductividad térmica y eléctrica



- Ligereza
- Resistencia a la corrosión

Papel de aluminio y envases

- Buena conductividad térmica
- Ductilidad
- Ligereza









3.2

# ALEACIONES DE COBRE

Cinc
Estaño
Aluminio
Plomo (facilidad para mecanizar)



COBRE: Cu (base) + ----

Dependiendo del elemento que se añade al cobre, se pueden generar diferentes materiales.

- Propiedades:
  - o Es un muy buen conductor del calor y de la electricidad. Ej: Tubos.
  - o Densidad muy alta: 8960 kg/m3
  - Resistencia a la corrosión
  - Alta ductilidad (deformable)
  - Dureza baja
  - Forjable
  - Es caro
  - Baja resistencia mecánica
- FORMAS: Se consiguen desde forja o moldeando



Níquel



#### BRONCE

Conposición: Cobre (base)(Cu) + Estaño (Sn) o Aluminio cobre (Cu-Al)

#### Características:

- Alta resistencia
- Caro
- Bajo coeficiente de fricción (cojinetes)
- Aplicaciones: válvulas, monedas, medallas, estatuas, campanas...
- Muy buena resistencia a la oxidación
- Cojinetes autolubricados (Selfoil)





37

#### LATÓN

Composición: Cobre (base)(Cu) + Zinc (Zn)

#### Características:

- Aumenta la resistencia a la oxidación.
- Resistencia al agua y al vapor
- No produce chispa (ideal para materiales inflamables)
- Muy buena soldabilidad

%Cu-%Zn	Aplicaciones
90-10	Instalaciones domiciliarias de agua fría y caliente.
80-20	Trefilación de pequeñas sección: Filtros, mosquiteros, mallas, etc.
70-30	Gran capacidad de embutición: Accesorios de iluminación,
	plomería, cerraduras, remaches, bisagras, etc.
60-40	Aplicaciones generales: chapas, tubos, intercambiadores de calor, etc. Al aumentar Zn aumenta la resistencia mecánica y disminuye la elasticidad.





38

## Latones para forja

Denominación		Propiedade	s mecánicas	
numérica	Composición	RM (kg/mm2)	Dureza (HB)	Aplicaciones
C-6110	90% Cu 10% Zn	42	70	Industria del caucho
C-6120	80% Cu 20% Zn	29	67	Fabricación de joyas
C-6128	72% Cu 28% Zn	30	53	Embutición profunda
C-6135	65% Cu 35% Zn	42	70	Remaches, tornillos, ajujas
C-6430	60% Cu 38,5% Zn 1'5% Pb	35	60	Piezas torneadas, ruedas
C-6840	62% Cu 37% Zn 1% Sn	40	80	Pieza de alta resistencia frente a la corrosión marina



Latones para moldeado

Denominación		Propiedade	s mecánicas	
numérica	Composición	RM (kg/mm2)	Dureza (HB)	Aplicaciones
C-2120	60% Cu 40% Zn	28	60-70	Cojinetes, tuercas
C-2420	60% Cu 39% Zn 1% Pb	22	67	Bombas, grifería, llaves



## Bronces para forja

Denominación		Propiedade	s mecánicas	
numérica	Composición	RM (kg/mm2)	Dureza (HB)	Aplicaciones
C-7150	92% Cu 8% Sn	38	50	Electricidad, muelles, piezas para soportar mucha fatiga
C-8110	95% Cu 5% Al	35	60	Embutición, estampación, adornos
C-8130	90% Cu 10% Al	40	60	Piezas resistentes a la corrosión, ruedas dentadas, monedas



## Bronces para moldeo

Denominación		Propiedade	s mecánicas	
numérica	Composición	RM (kg/mm2)	Dureza (HB)	Aplicaciones
C-3110	90% Cu 10% Sn	22	60	Engranajes, valvulas, piezas de alta calidad
C-3130	88% Cu 12% Sn	22	80	Cojinetes muy resistentes, engranajes, turbinas
C-3140	86% Cu 14% Sn	24	90	Pizas resistentes al desgaste, cojinetes que soportan altas cargas
C-3520	86% Cu 14% Sn 5% Zn 5% Pb	22	75	Ferreocarril, construcción de maquinaria.



42

- C2000:Cu + Zn aleaciones para moldeo
  - Aleaciones de Latón para moldeo
- C3000:Cu + Sn aleaciones para moldeo
  - Aleaciones de Bronce para moldeo
- C6000:Cu + Zn aleaciones para forja
  - Aleaciones de Latón para forja
- C7000:Cu + Sn aleaciones para forja
  - Aleaciones de Bronce para forja





#### Aplicaciones:

Para hacer cables

- Ductilidad
- Buen conductor térmico y eléctrico



- Resistencia a la corrosión
- Buen conductor térmico



- Resistencia a la corrosión
- Buen conductor térmico



- Buen conductor térmico
- Ductilidad
- Peso ligero



- Moldabilidad
- Peso ligero













**POLÍMEROS** 

# **POLÍMEROS**



Materiales orgánicos formados por cadenas de polímeros C+H+(O+N+S)

## **CLASIFICACIÓN:**

- Termoplásticos
- Termoestables
- Elastómeros

#### **PROPIEDADES**:

- Baja densidad
- Muy moldeables
- Peores propiedades mecánicas que los metales
- Aislante térmico y eléctrico
- Baratos
- Contaminantes
- De alta resistencia a la corrosión



# **POLÍMEROS**



#### Clasificación según estructura química y su comportamiento frente al calor:

#### TERMOPLÁSTICOS

- Al calentar Emblandecer + Perder forma
- Muy fáciles de moldear. Se pueden moldear y fundir más de una vez, por eso son reciclables
- Teflón, nylon, PVC, Metacrilato...





#### TERMOESTABLES

- Muy rígidos
- Sólo se pueden moldear una vez
- Al calentarlos ———— No pierden la forma, se queman y no se pueden reutilizar
- No se disuelven
- Muy difíciles de reciclar
- Poliuretano, melanina, Loctite, epoxy...

#### ELASTOMEROS

- Material muy elástico (goma)
- No se disuelven ni se funden
- Solo se pueden moldear una vez, después siempre recuperan la forma inicial
- Caucho sintético, caucho natural, silicona







https://www.youtube.com/watch?v=H 3FHSOIv-Q



Olatz Insausti
oinsausti@mondragon.edu
Iraitz Ferreira
iferreira@mondragon.edu
Aitor Urzelai
aurzelaib@mondragon.edu

Loramendi, 4. Apartado 23 20500 Arrasate – Mondragon T. 943 71 21 85 info@mondragon.edu Eskerrik asko Muchas gracias Thank you