MAINTiDOC — FICHE DE DIAGNOSTIC

DOC-AUTO-FAP-006 | Famille FAP | 1 problématique

Température en amont du FAP incohérente

Une sonde de température fausse peut empêcher ou interrompre la régénération.

Équipement	FAP / DPF
Objectif	Isoler la cause avant remplacement d'un composant
Niveau	Diagnostic atelier — suivre les données constructeur

Photographie réelle du composant / système



Image non générée par IA. Michael KR, « DPF Sensoren Oxikat 039.JPG », Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DPF_Sensoren_Oxikat_039.JPG

Solution et protocole de contrôle

Comparer les sondes à froid, puis pendant la montée en température. Contrôler faisceau, connecteurs et résistance selon les spécifications constructeur. Effacer le défaut seulement après réparation et essai.

Étape	Action	Contrôle
1	Sécuriser	Moteur arrêté et système refroidi. Porter les EPI adaptés ; éviter tout contact avec gaz chauds, surfaces brûlantes et liquide AdBlue.
2	Lire avant d'effacer	Relever tous les codes défauts, les données figées et les valeurs de température, pression, NOx et dosage disponibles.
3	Contrôler visuellement	Inspecter connecteurs, durites, conduites, fuites, dépôts, faisceaux et dommages mécaniques.
4	Mesurer puis réparer	Comparer les mesures aux spécifications du constructeur. Réparer la cause identifiée avant toute régénération forcée ou remplacement.
5	Valider	Effacer les défauts seulement après réparation, exécuter l'apprentissage requis et confirmer par un essai contrôlé.

Attention : cette fiche aide au raisonnement et ne remplace pas le manuel de réparation du véhicule. Les valeurs de pression, température, dosage et les conditions de régénération varient selon le modèle.

Référence technique : Source technique générale : Dinex, Troubleshooting Guide for DOCs, DPFs and SCRs, https://www.dinex.eu/media/uvxguvoh/troubleshootingguide_dpf-scr_eu_web.pdf