

عیب‌یابی تخصصی کویک – راهنمای کامل تشخیص خرابی

شناسه فایل: P1-QCK-DIAG | مسیر: vehicles/saipa/quick/diagnostic/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-01، SK-03، SK-04، SK-15، SK-19

مقدمه

کویک روی پلتفرم SP1 سایپا با موتور M15 (۱/۵ لیتری) عرضه شده و تیپ‌های R و S نیز از همین خانواده‌اند. الگوی عیب‌یابی آن، مسیر استاندارد SK با تمرکز بر جرقه/سوخت/تراکم است؛ صفحه هم‌موتوری شاهین (P1-SHN-DIAG) در بسته بعد تکمیل می‌شود و الگوی مشترک M15 را می‌بندد.

نیازمند راستی‌آزمایی: کد ECU هر تیپ (معمولی R/S)، حدود تراکم M15، حدود اصلاح سوخت، تفاوت‌های فنی تیپ R و S.

شکایت‌ها و ترتیب مظنون‌ها

شکایت	ترتیب بررسی
لرزش با P030x	جرقه/کوئل (تعویض متقاطع) ← سوخت ← تراکم (SK-01/15)
لرزش بدون کد	دریچه گاز/مسیر دور آرام ← نشت هوا (SK-03)
روشن‌نشدن با استارت سالم	سنسور میل‌لنگ (SK-19) ← جرقه ← سوخت
تپق زیر بار	جرقه ← فشار سوخت (SK-06) ← سنسور بار
مصرف بالا	LTFT (SK-04) ← ترموستات (SK-22) ← مکانیک/لاستیک

تجربه عملی مرسوم

- در کویک‌های کارکرد شهری، کثیفی دریچه گاز و شمع فرسوده، شایع‌ترین جفت‌علت دور آرام ناپایدار است.
- در تیپ R/S با تجهیزات بیشتر، «چند خطای هم‌زمان» را با ولتاژ/ارت شروع کنید (SK-29).
- قبل از تعویض سنسور، تغذیه و ارت همان مدار کنترل شود.

هشدارهای ایمنی

تست جرقه با ابزار عایق‌دار؛ سوکت‌ها با کلید OFF؛ اسپری قابل اشتعال با احتیاط (تست دود ایمن‌تر).

سوالات متداول

- کویک R من گاهی چند چراغ خطا می‌دهد؛ چیست؟ ولتاژ پایین یا اتصالات – باتری، شارژ، ارت (SK-29).
- چراغ چک روشن با کارکرد طبیعی؛ جدی است؟ کدها خوانده شود – رفع‌نشدن بعداً هزینه‌ساز است (SK-26).

اتصال‌های داخلی

پایه: 01، 03، 04، 15، 19 | مرتبط: P1-QCK-ENG (بسته بعد)، P1-SHN-DIAG (بسته بعد) | هاب: vehicles/saipa/quick/

فیلدهای باز

کد ECU هر تیپ، حدود تراکم M15، حدود اصلاح سوخت، تفاوت‌های R/S.