

ServicePilot Fehlercode-Leitfaden

Version 1.0 · Stand August 2026 · Fiktive ServicePilot-Demodokumentation

Verwendung des Leitfadens

Fehlercodes sind immer zusammen mit dem exakten Gerätemodell auszuwerten. Derselbe Code kann bei verschiedenen Modellen eine andere Bedeutung haben. Fehlt das Modell oder widersprechen sich Quellen, muss zunächst das Modell geklärt werden; eine Bedeutung darf nicht geraten werden.

HeatPump-X200

E37

Bedeutung: Heizkreis-Volumenstrom zu niedrig. Sichere Erstmaßnahme: sichtbare Ventilstellung prüfen und höchstens einen kontrollierten Neustart über das Bedienfeld ausführen. Bei Wiederholung Servicefall anlegen.

E55

Bedeutung: unplausibles Signal des Vorlauftemperaturfühlers. Keine Gehäuseöffnung; Servicefall anlegen.

HeatPump-X300

E37

Bedeutung: Kommunikation zwischen Innen- und Außeneinheit unterbrochen oder instabil. Keine elektrischen Abdeckungen öffnen; Uhrzeit notieren, höchstens einmal kontrolliert neu starten und bei Wiederholung Servicefall anlegen.

E55

Bedeutung: Abtauvorgang nicht im vorgesehenen Zeitfenster abgeschlossen. Luftein- und -auslass von außen auf loses Laub oder Schnee prüfen; bei Wiederholung Service kontaktieren.

Nicht dokumentierte Codes

Für Codes, die in diesem Leitfaden und im modellspezifischen Handbuch nicht vorhanden sind, liegt keine verifizierte Bedeutung vor. Der Support muss das Modell und den angezeigten Code erfassen und darf weder Ursache noch Reparaturweg erfinden.