

Устранение неисправностей

ЧПУ 3040 1500Вт

Проблема	Возможная причина	Решение
Станок не подключается к программе	Неправильный COM-порт или драйвер	Проверьте COM-порт в Диспетчере устройств. Переустановите драйвер.
Шпиндель не крутится	Не включена помпа охлаждения	Включите помпу перед запуском шпинделя
Шпиндель греется	Нет циркуляции воды	Проверьте подключение шлангов помпы и уровень воды
Двигатели гудят, но не двигаются	Слишком большой ток или неправильные настройки GRBL	Уменьшите ток в настройках GRBL или проверьте подключение
Ошибка "Alarm" в программе	Сработала защита GRBL	Нажмите "Kill Alarm" или выполните Homing
Нет движения по одной оси	Обрыв провода или плохой контакт	Проверьте подключение кабелей шагового двигателя

Если ничего не помогает: Напишите в поддержку с описанием проблемы и скриншотом программы CNCV4.