

ROBÔCIN

PROJET

- DEFINIR OS REQUISITOS DE UM CIRCUITO PARA SEGUIDOR DE LINHA.
- UTILIZANDO O CIRCUITO EXEMPLO NO SITE, CONSTRUA O ESQUEMÁTICO DO SEU SEGUIDOR.
- Após feito o esquemático produza o projeto de placa.
- FIQUE AVONTADE PARA TIRAR E COLOCAR COMPONENTES NO CIRCUITO EXEMPLO, POIS ELE POSSUI
 COISAS A MAIS E FALTAM COISAS NELE.
- EXEMPLOS DE SEGUIDOR DE LINHA :
 - o <u>3PI ROBOT</u>
 - VIDEO SEGUIDOR
 - VIDEO SEGUIDOR



MATERIAIS BÁSICOS















REFERÊNCIAS

- DRIVER DO MOTOR https://www.pololu.com/product/713
- MOTOR <u>HTTPS://WWW.POLOLU.COM/PRODUCT/3049</u>
- ARRAY DE SENSORES DE LUZ <u>HTTPS://WWW.POLOLU.COM/PRODUCT/1419</u>
- ENCODER HTTPS://WWW.POLOLU.COM/PRODUCT/3081
- MAIS REFERÊNCIAS NOS TDPS DO VSS, PRESENTE NO SITE.



CIRCUITO

SENSOR DE LINHA

CONTROLADOR

DRIVER DE MOTOR

MOTOR



CIRCUITO













ROBÔCIN

CIRCUITO EXEMPLO






CIRCUITO EXEMPLO





CIRCUITO EXEMPLO





SOFTWARE

SENSOR DE LINHA


PROCESSA

EXECUTA NOS
MOTORES

ENVIA STATUS PARA USUÁRIO





CIRCUITO





CIRCUITO








ROBÔCIN

PWMA AIN2 AIN1 STBY BO2 BIN1 BIN2 **BO1 PWMB** GND






PWMA AIN2 AIN1

BIN1 BIN2 PWMB





PWMA AIN2 AIN1


BIN1 BIN2 PWMB VELOCIDADE (0 - 100)

SENTIDO (0 - 1)

SENTIDO (1 - 0)







PWMA AIN2 AIN1


BIN1 BIN2 PWMB VELOCIDADE (50)

SENTIDO (0)

SENTIDO (1)







PWMA AIN2 AIN1


BIN1 BIN2 PWMB VELOCIDADE (50)

SENTIDO (1)

SENTIDO (0)







PWMA AIN2

AIN1


BIN1 BIN2 PWMB VELOCIDADE (0)

SENTIDO (1)

SENTIDO (0)







PWMA AIN2

AIN1

BIN1 BIN2 PWMB VELOCIDADE (50)


SENTIDO (0)

SENTIDO (0)





CODING



OBS: USAR FUNÇÃO SETPINVALUE(PINO, VALOR);



MALHA FECHADA















ROBÔCIN

MALHA FECHADA

RECEBE DADOS (SENSOR DE LINHA) RECEBE DADOS (ENCODER)

PROCESSA

ENVIA STATUS PARA USUÁRIO EXECUTA NOS MOTORES



