

Desenho Técnico

Caligrafia, Cotas e Linhas


Prof. Lucas S. Yoshida




Caligrafia

NBR 8402 – Execução de caractere para escrita em desenho técnico (03/1994) Visa a uniformidade, a legibilidade e adequação aos processos de reprodução para evitar prejuízos na clareza do desenho e possibilidade de interpretações erradas.

__Desenho Técnico __Mecânico







Caligrafia

CALIGRAFIA TÉCNICA – forma da escrita vertical

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

α b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

[(!?:;-=+%&)] φ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I V X

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 $[(!?:;-=+\%\&)]\phi$ 0123456789IVX



Tipos de linhas

Linha	Denominação	Aplicação Geral
Α ———	Contínua larga	A1 contornos visíveis;
В ———	Contínua estreita	
С	Contínua estreita (mão livre) *	
F	Tracejada estreita	E1 (F1) contornos não visíveis;




Tipos de linhas

Linha	Denominação	Aplicação Geral
G	Traço e ponto estreita	G1 linhas de centro; G2 linhas de simetria; G3 trajetória.
н	Traço e ponto estreita, larga nas extremidades e na mudança de direção	H1 planos de corte.
J	Traço e ponto largo	J1 linhas de superfície com indicação especial.
κ	Traço e dois pontos estreita	K1 contornos de peças; K2 posição limite de peças móveis; K3 Linhas de centro de gravidade; K4 Cantos antes da conformação; K5 Detalhes situados antes do plano de corte.





Linhas


Terminações e Cruzamentos














São 3 elementos necessários para se cotar uma medida:






Linhas de cota: são linhas <u>estreitas</u>, com setas agudas nas extremidades. Sobre estas linhas são colocadas as cotas.

Linha auxiliar: é uma linha contínua <u>estreita</u> que limita as linhas de cota. A linha auxiliar não deve tocar as linhas referente do desenho.

Cotas: são numerais que indicam as medidas reais da peça. As medidas são expressas em milímetros, se não for nesta unidade

deve ser colocado um símbolo.





As cotas são colocadas acima da linha de cota e centralizado.


Se estiver na vertical, a cota é escrita para a esquerda.


Se estiver inclinado, a cota acompanha a inclinação, menos se estiver na vertical.

Devem estar de preferência fora do contorno das peças.

Evitar cruzamento das linhas de cotas e auxiliares.


Não se cota arestas invisíveis (linhas tracejadas)









Raios e diâmetros








As hachuras devem ser interrompidas em torno do numeral. Diâmetros raios e seções quadradas devem ser indicadas.





Seta

A seta deve ser fina, sem borrões e tocar na linha auxiliar sem ultrapassá-la



- a) a seta é desenhada com linhas curtas formando ângulos de 15°. A seta pode ser aberta, ou fechada preenchida (ver Figura 11);
- b) o traço oblíquo é desenhado com uma linha curta e inclinado a 45° (ver Figura 12);




Figura 11


DETALHE DA SETA



Seta

Prolongamento da linha de cota e setas externas para espaço limitado.


Prolongamento horizontal da linha de cota quando espaço não permitir a localização com a interrupção da linha de cota.





Peças simétricas

Utiliza-se uma linha traço-ponto como linha de centro da simetria






Chanfros

Profundidade e ângulo.


Pode utilizar indicação para mais de um chanfro na peça.






Furos escareados


Profundidade e inclinação. Diâmetro e ângulo. Profundidade e ângulo.





Na cotagem por faces de referência as medidas da peça são indicadas a partir das faces.







Exemplo - Cotas


Ideal utilizar a menor quantidade de vistas possível e informar todas as medidas de uma peça. (direta

ou indiretamente) 16.5



Encurtamento

Quando um desenho de peças longas com seção constantes for prejudicado se utiliza da representação com encurtamento.






Escalas

É a relação entre as medidas do desenho e da peça (desenho/peça). Representa e mantém as proporções das medidas lineares do objeto representado, onde a formas do objeto real é mantida. A escala permite representar, no papel, peças de qualquer tamanho real.

A escala deve ser indicada na legenda do desenho.






Escalas


Escalas recomendadas pela ABNT, através da norma técnica NBR 8196/1983. As dimensões angulares permanecem inalteradas.

Categoria	Escala Recomendada		
Escalas de Ampliação	20:1	50:1	10:1
	2:1	5:1	
Escala natural	1:1		
Escala de redução	1:2	1:5	1:10
	1:20	1:50	1:100
	1:200	1:500	1:1 000
	1:2 000	1:5000	1:10 000





Erros comuns





Tarefa

1) A partir de um papel de sulfite folha A4 faça um croqui da folha de desenho padrão A4 (margens, legenda e caligrafia).

Contínua e larga (Arestas e contornos visíveis)
 Tracejada e estreita (Arestas e contornos invisíveis)
 Tração – tracinho (Centro e simetria)
Contínua e estreita (Cota, auxiliares, hachura)



Tarefa

2) A partir de um papel de sulfite folha A4 faça um croqui da folha de desenho padrão A4 (margens, legenda e caligrafia).

