## Osnove mikroprocesorske elektronike

# Vaja 2: Spajkanje MiŠKota

Pri tej vaji se boste prvič srečali z MiŠKotom – Mikrokrmilniškim Študentskim Kompletom. Vaša naloga bo, da svojega MiŠKota s pomočjo spajkanja sestavite do konca in mu tako dodate še zadnje manjkajoče komponente.



Slika 1: MiŠKo 3 – Mikrokrmilniški Študentski Komplet 3. generacije. Ko boste MiŠKota dokončno sestavili, boste nanj naložili še testni "Borut" program in ga preizkusili.

## **Naloge**

Pri spajkanju komponent na MiŠKota *se boste srečali s problemom močnega odvajanja toplote od konice spajkalnika*, saj tiskanina MiŠKota vsebuje šest bakrenih plasti, ki zelo dobro prevajajo toploto. Ključno pri spajkanju komponent bo torej, da *poskrbite za dobro pregretje spoja*, da bo spajka nato lepo zalila oz. omočila ta spoj.

Če se želite pred spajkanjem MiŠKota osvežiti svoje znanje o spajkanju, si lahko pogledate gradivo z naslovom " *Video lekcije o spajkanju*", ki ga najdete v mapi "dodatno".

## Na MiŠKota bo potrebno prispajkati naslednje komponente:

#### 1. LEDice



Pri spajkanju LEDic se potrudite, da jih *lepo poravnate v ravno vrsto*. To storite tako, da vse LEDice najprej zaspajkate le na enem koncu (glejte sliko zgoraj). To vam omogoča enostavno popravljanje in poravnavanje LEDic v vrsto. Ko boste s poravnavo zadovoljni, pa jih prispajkate še na drugem koncu.

#### 2. tipke



### 3. letvične konektorje



Letvične konektorje boste spajkali s pomočjo posebnega držala (angl. jig), ki bo konektorje držal v pravi legi, da ne bodo prispajkani postrani.

## 4. In ko boste prispajkali vse zgornje komponente, boste <u>nazadnje</u> zaspajkali še LCD zaslon.



## 5. "joystick" pa le privijačite in priključite na konektor na drugi strani tiskanine



