## **SERVOMOTORES**



#### **SERVOMOTORES**

- Un servo es un tipo de accionador ampliamente empleado en electrónica.
- En un servo indicamos directamente el ángulo deseado y el servo se encarga de posicionares en este ángulo.
- Típicamente los servos disponen de un rango de movimiento de entre 0 a 180°.
- No son capaces de dar la vuelta por completo (de hecho disponen de topes internos que limitan el rango de movimiento).
- Internamente un servo frecuentemente consta de un mecanismo reductor.
- Proporcionan un alto par y un alto grado de precisión (incluso décimas de grado).
- Las velocidades de giro son pequeñas frente a los motores de corriente continua.

#### SERVOMOTORES

- Los servos admiten una tensión de alimentación entre 4,8V a 7,2V, siendo el valor más adecuado es 6V.
- Con tensiones inferiores el motor tiene menos fuerza y velocidad.
- Con tensiones superiores a 6,5V los servos empiezan a oscilar demasiado, lo cual los hace poco útiles.
- Los servos son cómodos de emplear, ya que ellos mismos realizan el control de posición.
- Ampliamente empleados en proyectos de robótica, como brazos robóticos, robots con patas, controlar el giro de torretas, u orientar sensores.





## SERVOMOTORES. CÓMO FUNCIONA UN SERVO?


• Internamente un servo está constituido por un motor de corriente continua, acoplado a un reductor para reducir la velocidad de giro, junto con la electrónica necesaria para controlar su posición.





### SERVOMOTORES. CÓMO FUNCIONA UN SERVO?

- Frecuentemente se dispone de un potenciómetro unido al eje del servo, que permite al servo para conocer la posición del eje.
- Esta información es tratada por un controlador que se encarga de ajustar y actuar sobre el motor para alcanzar la posición deseada.
- La comunicación de la posición deseada se realiza mediante la transmisión de un señal pulsada con periodo de 20ms. El ancho del pulso determina la posición del servo.




## SERVOMOTORES. CÓMO FUNCIONA UN SERVO?

- La relación entre el ancho del pulso y el ángulo depende del modelo del motor.
- Algunos modelos responden con 0° a un pulso de 500 ms, y otros a un pulso de 1000 ms.
- En general, en todos los modelos:
  - $\bullet$  Un pulso entre 500-1000 us corresponde con 0°
  - Un pulso de 1500 ms corresponde con 90° (punto neutro)
  - Un pulso entre 2000-2500us corresponde con 180°
- Por tanto, variando la señal en microsegundos podemos disponer de una precisión teórica de 0.18-0.36°, siempre que la mecánica del servo acompañe.

## SERVOMOTORES. ESQUEMA DE MONTAJE

- Conectar un servo a Arduino es sencillo. El servo dispone de tres cables, dos de alimentación (GND y Vcc) y uno de señal (Sig).
- El color de estos cables suele tener dos combinaciones:
  - Marrón (GND), Rojo (Vcc) y Naranja (Sig)
  - Negro (GND), Rojo (Vcc) y Blanco (Sig)
- Por un lado, alimentamos el servo mediante el terminal GND (Marrón/Negro) y Vcc (Rojo).






#### SERVOMOTORES. ESQUEMA DE MONTAJE

- En general, la alimentación a los servos se realizará desde una fuente de tensión externa (una batería o fuente de alimentación) a una tensión de 5V-6.5V, siendo 6V la tensión idónea.
- Arduino puede llegar a proporcionar corriente suficiente para encender un servo pequeño (SG90), suficiente para hacer unos cuantos proyectos de prueba.
- Sin embargo no dispone de corriente suficiente para actuar un servo grande (MG996R). Incluso varios servos pequeños, o hacer excesiva fuerza con ellos puede exceder la capacidad de corriente de Arduino, provocando su reinicio.
- Por otro lado, finalmente, para el control conectamos el cable de señal (naranja / blanco) a cualquier pin digital de Arduino.

#### SERVOMOTORES. EJERCICIOS

- El control de servos en Arduino es muy sencillo, ya que el IDE Standard proporciona la librería "servo.h", que permite controlar simultáneamente hasta 12 servos en Arduino Uno/Nano y hasta 48 servos en Arduino Mega.
- Entre los ejemplos típicos para ilustrar el funcionamiento de servos tenemos el Sketch "Sweep", que realiza un barrido continuo con el servo.


• Para ello incrementa el ángulo de 0 a 180° a razón de 1° cada 15ms, posteriormente realiza la operación contraria de 180° a 0°, para finalmente reiniciar el bucle.



#### SERVOMOTORES. EJERCICIO 1


```
#include <Servo.h>
Servo myservo; // crea el objeto servo
int pos = 0; // posicion del servo
void setup() {
  myservo.attach(9); // vincula el servo al pin digital 9
}
void loop() {
  //varia la posicion de 0 a 180, con esperas de 15ms
   for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) {
     myservo.write(pos);
     delay(15);
   }
   //varia la posicion de 0 a 180, con esperas de 15ms
   for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) {
     myservo.write(pos);
     delay(15);
}
```

#### SERVOMOTORES. EJERCICIO 2 CONTROL DE UN SERVOMOTOR A TRAVÉS DE UN POTENCIÓMETRO




#### SERVOMOTORES. EJERCICIO 2 CONTROL DE UN SERVOMOTOR A TRAVÉS DE UN POTENCIÓMETRO

```
#include <Servo.h>
 Servo myservo;
∃ void setup(){
   myservo.attach(9);
    Serial.begin(9600);
∃ void loop() {
   int adc = analogRead(A0);
   int angulo = map(adc, 0, 1023, 0, 180);
  myservo.write(angulo);
   Serial.print("Angulo: ");
   Serial.println(angulo);
   delay(10);
```



EJERCICIO 3: UN POT + 2 SERVO


#### EJ. 4 SERVOMOTOR POR POTENCIÓMETRO Y LECTURA EN LCD



```
1 #include <Servo.h>
 2 #include <LiquidCrystal.h>
 3
 4 LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
 5 Servo miServo;
 6 int pot pin = 0;
 7 int servo pin = 9;
 8 int val;
 9 int val2;
10
11∃ void setup() {
     lcd.begin(16, 2);
12
13
     miServo.attach(servo pin);
14 }
```

```
15⊟ void loop() {
     lcd.setCursor(0, 0);
16
     lcd.print("Posicion");
17
18
19
     val = analogRead(pot_pin);
20
     val2 = map(val, 0, 1023, 0, 179);
21
     miServo.write(val2);
22
     delay(15);
23
24E if (val2 < 100) {
25
       lcd.setCursor(0, 1);
26
      lcd.write("0");
27
     lcd.setCursor(1, 1);
28
       lcd.print(val2);
     } else {
29
       lcd.setCursor(0, 1);
30
       lcd.print(val2);
31
32
33 }
```

# EJ. 5 CONTROL DE UN SERVO CON UN SENSOR RESISTIVO DE FUERZA



```
#include <Servo.h>
Servo servo;
int reading;
void setup(void) {
  Serial.begin (9600);
  servo.attach(9);
  servo.write(0);
void loop (void) {
  reading = analogRead(A0);
  Serial.print("Sensor value = ");
  Serial.println(reading);
  int value = map(reading, 0, 1023, 0, 255);
  servo.write(value);
  delay(10);
```