

دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده برق و کامپیوتر

# دستورکار آزمایشگاه طراحی مدارهای واسط

آزمایش نهم

تهیه کننده :مهران صفایانی

پاییز ۹۵

### آشنایی با مدولاسیون عرض پالس و موتورهای DC

#### اهداف:

- آشنایی با واحد PWM میکروکنترلر LPC1768
  - آشنایی با کاربرد های PWM
    - راه اندازی موتور DC

#### المقدمه:

مدلاسیون پهنای باند جهت تولید موج های مربعی با Duty Cycle قابل تنظیم به کار می رود . با استفاده از این موج های مربعی و تغییر مدت زمان یک بودن آن ها می توان سرعت موتورهای الکتریکی جریان مستقیم راکنترل نمود. کاربردهای دیگر این بخش می توان به تولید موجهای مربعی برای منابع تغذیه سوییچینگ ، درایو موتورهای سه فاز،UPS و ... را نام برد. در این آزمایش با واحد PWM و همچنین راه اندازی موتورهای آشنا می شویم.

## ❖ آشنایی با واحد PWM میکرو کنترلر

بلوک PWM میکرو 1pc1768 در اصل یک تایمر کانتر PWM بیتی می باشد که دارای خروجی جهت تولید امواج PWM می باشد. در این میکرو PWM کانال خروجی PWM وجود دارد .

بررسى رجيسترها و نحوه راه اندازى بلوک PWM: در راه اندازى واحد PWM ابتدا بايد پايه مد نظرمان PWM را با استفاده از رجيستر PINSEL3 در حالت PWM قرار دهيم. فرض کنيد بخواهيم از کانال دوم PWM استفاده کنيم .حال از پايه PINSEL3 به عنوان PWM استفاده مى کنيم و رجيستر PINSEL3 را با دستور زير در حالت PWM قرار مى دهيم.

LPC PINCON  $\rightarrow$  PINSEL3 = 0x00000200;

رجیستر TCR: رجیستر کنترل تایمر می باشد. این رجیستر شبیه رجیستر TCR در تایمر هاست.در ابتدا باید توسط این رجیستر تایمر PWMرا ریست کنیم و پس از انجام تنظیمات دیگر رجیسترها و زمانی که خواستیم از PWM استفاده کنیم آن را فعال می کنیم. بیت صفر این رجیستر جهت فعال کردن و بیت یک جهت ریست کردن به کار می رود. با دو دستور زیر می توان تایمر را ریست و فعال نمود.

```
LPC_PWM1->TCR = 0 \times 02;//reset pwm counter
LPC_PWM1->TCR = 0 \times 01;//enable pwm counter
```

رجیستر MR0 : مقدار کانتر PWM با رجیستر MR0 مقایسه می شود و هنگامی که این دو رجیستر برابر شدند بسته به تنظیم رجیستر MCR سه حالت وقفه ، ریست شدن کانتر و توقف کانتر رخ می دهد. در واقع به وسیله این رجیستر می توان فرکانس موج PWM را کنترل نمود . به عنوان مثال اگر فرکانس تایمر PWM روی 250KHz تنظیم شده باشد با قرار دادن ۱۰۰ در MR0 می توان یک موج PWM با فرکانس 250KHz تولید نمود.

 $LPC_PWM1->MR0 = 100;$ 

رجیستر MCR: رجیستر تطابق تایمر است و بسته به تنظیم آن می توان در صورت تطابق شمارنده کانتر با رجیسترهای MR1, MR0 تا MR6 سه حالت وقفه ، ریست شدن کانتر و توقف رخ دهد.به عنوان مثال با تنظیم این رجیستر به صورت زیر هنگامی که شمارنده تایمر با MR0 برابر شد شمارنده ریست می شود.

LPC\_PWM1->MCR = 0x02; /\* setup match control to reset on MR0 \*/

رجیستر PCR: رجیستر کنترل PWM است که توسط آن می توان کانال PWM مدنظرمان را فعال نمود.به عنوان مثال در صورتی که بخواهیم از کانال دوم PWM را فعال نماییم از دستور زیر استفاده می کنیم.

LPC PWM1->PCR = 1 << 10;

رجیسترهای MR1 تا MR6: طریقه کارکرد واحد PWM در میکرو MR6 به این صورت است که شمارنده از مقدار صفر شروع به شمارش می کند تا به مقدار رجیسترهای MR1 تا MR6 برسد و زمانی که به مقدار این رجیستر ها رسید خروجی PWM از مقدار یک به صفر می رود شمارنده به شمارش ادامه می دهد تا به مقدار رجیستر MR0 رسد و زمانی که به این مقدار رسید خروجی PWM از صفر به یک می رود وتایمر بسته به تنظیم رجیستر MCR می تواند وقفه ، ریست و متوقف شود.

رجیستر PR : این رجیستر فرکانس واحد PWM را تقسیم می کند. این رجیستر معرف PreScale تایمر PWM تایمر کانتر مربوطه می باشد که با رسیدن رجیستر PC به آن باعث افزایش یک واحدی تایمر PWM می شود.

رجیستر TC: رجیستر ۳۲ بیتی حاوی مقدار فعلی تایمر کانتر واحد PWM است.

رجیستر CTCR در جالت عادی در حالت عادی در جالت عادی در جالت عادی در حالت عادی باشد و کلاک داخلی را بشمارد و یا می توان آن را در مد کانتر قرار داد و مقدار پایه های PCAP را شمارش کند.

Table 448. PWM Count control Register (PWM1CTCR - address 0x4001 8070) bit description


Bit	Symbol	Value	Description	Reset Value
1:0	Counter/ Timer Mode	00	Timer Mode: the TC is incremented when the Prescale Counter matches the Prescale Register.	00
		01	Counter Mode: the TC is incremented on rising edges of the PCAP input selected by bits 3:2.	
		10	Counter Mode: the TC is incremented on falling edges of the PCAP input selected by bits 3:2.	
		11	Counter Mode: the TC is incremented on both edges of the PCAP input selected by bits 3:2.	
3:2	Count Input Select		When bits 1:0 of this register are not 00, these bits select which PCAP pin which carries the signal used to increment the TC.	00
		00	PCAP1.0	
		01	PCAP1.1 (Other combinations are reserved)	
31:4	-		Reserved, user software should not write ones to reserved bits. The value read from a reserved bit is not defined.	NA

رجیستر کلیتر با محتوی رجیستر می توان بارگزاری یکی از  $^{*}$  رجیستر کپچر با محتوی رجیستر تایمر کانتر در زمان ایجاد رویداد خارجی لبه ها و همچنین ایجاد وقفه آن را کنترل نموداین حالات میتواند لبه پایین رونده — لبه بالا رونده — ایجاد وقفه باشد. انتخاب همزمان این حالت نیز ممکن است.

رجیستر  $\mathbf{IR}$ : شامل پرچم های وقفه رجیسترهای کپچر و تطابق - با نوشتن یک پاک می شوند.


رجیستر با امکان انتخاب حالت لچ برای هر یک از کانال و است. این رجیستر با امکان انتخاب حالت لچ برای هر یک از کانال های تطابق پس از ریست شدن PWM باعث لود شدن رجیسترهای انتخاب شده ی تطابق در رجیستر های سایه می شوند.

برنامه نمونه: برنامه ای بنوسید که با استفاده از PWM یک و پایه P1.18 میکرو با P0 Duty Cycle درصد و فرکانس 1KHz ایجاد کنید و به موتور الکتریکی متصل نمایید.



```
#include <1pc17xx.h>
int main(){
      LPC PINCON \rightarrow PINSEL3 = 2 << 4; //Set P1.18 for PWM1.
      LPC PWM1 \rightarrow TCR = 0x02;
                                              //Reset timer counter for PWM.
                                              //PWMC will be reset if PWMR0
      LPC PWM1 \rightarrow MCR = 0 \times 02;
matches it.
      LPC PWM1 \rightarrow PCR = (1<<9);
                                              //PWM1 output enable.
      LPC PWM1 \rightarrow MR0 = 25000;
                                             //Set MR0 for 1KHz
      LPC PWM1 \rightarrow MR1 = 17500;
                                             //For 70% duty cycle
      LPC PWM1 \rightarrow TCR = 0x01;
                                             //Enable timer counter for
PWM.
      while(1){
      }
}
```


نکته مهم دیگر تولید پشت سر هم موجهای PWM است یعنی پس از اینکه یکی از خروجی ها از یک به صفر رفت خروجی دیگر از صفر به یک می رود واز آن ها می توان برای راه اندازی موتورهای پله ای استفاده نمود. شکل شبیه سازی این موج ها در زیر آمده است.برای تولید این موجها باید بیتهای شماره PCR تا PCR را یک نمود.



وقفه MRO : برای راه اندازی وقفه PWM باید رجیستر MCR درحالت وقفه قرار دهیم و هر بار که مقدار MRO با مقدار TC برابر شد وقفه رخ دهد و وارد زیر روال وقفه شود، البته در صورت تطابق با رجیسترهای MRO با مقدار MR نیز با تنظیم این رجیستر ، وقفه می تواند رخ دهد. نکته مهم دیگر این است هنگام خروج از وقفه پرچم های وقوع وقفه پاک شود.همچنین برای استفاده از وقفه باید بردار وقفه MWD الویت داده شود وفعال نیز گردد.

## ❖دستور کار:

- ا. برنامه ای بنوسید که به وسیله دو عدد Push button سرعت موتور DC را کاهش و افزایش دهد و سرعت موتور توسط کانتر بخوانید و برروی LCD نمایش دهید.
  - II. برنامه ای بنوسید که به وسیله آن به توان فرکانس PWM و Duty Cycle موج مربعی را با ۴ عدد کلید کنترل نمود.
    - III. برنامه ای بنوسید که به وسیله PWM یک موج مربعی که ابتدا Duty cycle آن زیاد شود و سپس کم شود.
      - IV. كاربرد شكل موج زير چيست؟



۷. برنامه برای استپرموتوررا طبق نکته صفحه قبل بنوسید و آن را شبیه سازی کنید