

SICAK ÇALIŞMA TOOLBOX TALK

Kaynak, kesme ve taşlama işlerinde yangın ve patlamayı önleyin.

8-10 DAKİKA

AMAÇ

Kaynak, kesme, taşlama, lehimleme ve kıvılcım oluşturan diğer faaliyetlerde yangın, patlama, yanık ve zararlı duman risklerini ekiple birlikte değerlendirmek ve işe başlamadan önce gerekli kontrolleri doğrulamak.

KONU ANLATIMI

- Sıcak çalışma, açık alev oluşturan işlerle sınırlı değildir. Taşlama, metal kesme ve sıcak yüzey oluşturan işlemler de kıvılcım, cüruf veya yüksek sıcaklık nedeniyle yangın başlatabilir.
- Kıvılcımlar çalışma noktasında kalmaz. Platform boşluklarından, kablo geçişlerinden ve açıklıklardan alt veya bitişik alanlara ulaşabilir. Yanıcı malzeme görünürde olmasa bile izolasyon, toz, yağ kalıntısı veya atıklar gizli yanma oluşturabilir.
- Bu nedenle sıcak çalışma yalnızca geçerli izin, uygun gaz ölçümü, yanıcı maddelerin kontrolü, hazır söndürme ekipmanı ve görevini bilen yangın gözcüsü bulunduğu başlatılmalıdır. İş sona erse bile yangın riski hemen bitmez.

GERÇEKÇİ SAHA SENARYOSU

- Bir bakım ekibi kısa süreli taşlama yaptı. Çalışma alanındaki görünen yanıcı maddeler kaldırılmıştı ancak platform altındaki izolasyon malzemesi fark edilmedi.
- Kıvılcımlar platform boşluğundan aşağı düştü. Yangın gözcüsü başka bir işle meşgul olduğu ve iş sonrası kontrol yapılmadığı için yaklaşık yirmi dakika sonra izolasyon tutuştu.
- Olay; üretim kaybına, ekipman hasarına ve acil tahliyeye neden oldu. Uygun bariyerleme, bağımsız yangın gözcüsü ve iş sonrası gözetim ile tamamen önlenebilirdi.

UNUTMAYIN

Sıcak çalışma kaynaklı yangınların bir bölümü iş bittikten sonra, gizli kor veya ısınmış malzeme nedeniyle başlar.

SICAK ÇALIŞMA TOOLBOX TALK

Tehlikeler, kontroller ve günlük iş öncesi doğrulama.

8-10 DAKİKA

TEMEL TEHLİKELER

- Kıvılcım ve cürufun alt veya bitişik alanlara ulaşması.
- Yanıcı gaz, buhar, solvent veya tozun tutuşması.
- Hat veya ekipmanda kalan ürün ve basınç.
- Hasarlı kablo, hortum, regülatör veya bağlantılar.
- Kaynak dumanı ve yetersiz havalandırma.
- Kapalı alanda oksijen ve gaz seviyelerinin değişmesi.
- Tüplerin uygunsuz taşınması veya sabitlenmemesi.
- İş sonrasında fark edilmeyen kor ve gizli yanma.

KONTROL ÖNLEMLERİ

- Geçerli sıcak çalışma iznini doğrulayın.
- Gerekli atmosfer ölçümlerini yapın ve kaydedin.
- Yanıcı maddeleri kaldırın veya uygun örtüyle koruyun.
- Alt ve bitişik alanları kontrol edip bariyerleyin.
- Yetkin ve yalnızca bu görevle ilgilenen yangın gözcüsü atayın.
- Uygun söndürücü ve yangın örtüsünü hazır tutun.
- Kablo, hortum, regülatör ve ekipmanı kontrol edin.
- Yeterli havalandırma ve duman kontrolü sağlayın.
- Kıvılcım ve sıcak malzemenin yayılmasını engelleyin.
- İş sonrası gözetim süresini izin üzerinde doğrulayın.

SÜPERVİZÖR KONUŞMA METNİ

Arkadaşlar, bugün yapacağımız kaynak, kesme veya taşlama işi küçük bir kıvılcımla büyük bir yangına dönüşebilir. İzin onaylı değilse, gaz ölçümü uygun değilse, yangın gözcüsü görevini bilmiyorsa veya yanıcı maddeler korunmamışsa işe başlamıyoruz. Alt katları ve gizli boşlukları da kontrol edeceğiz. İş bittikten sonra alanı terk etmek yerine izin üzerinde belirtilen süre boyunca yangın gözetimini sürdüreceğiz.

EKİBE SORULACAK SORULAR

- Bugünkü yangın gözcüsü kim ve tek görevi bu mu?
- En yakın uygun yangın söndürücü ve alarm noktası nerede?
- Gaz ölçümü ne zaman yapıldı ve sonucu nedir?
- Kıvılcımlar alt veya bitişik alanlara ulaşabilir mi?
- İş sonrası alanı kim ve ne kadar süre kontrol edecek?
- Koşullar değişirse çalışmayı kim durduracak?

BUGÜN İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE DOĞRULAYIN

- | | |
|---|---|
| ☐ İzin onaylı | ☐ Gaz ölçümü uygun |
| ☐ Yangın gözcüsü hazır | ☐ Söndürücü hazır |
| ☐ Yanıcılar kaldırıldı | ☐ Alt alan kontrol edildi |
| ☐ Ekipman sağlam | ☐ KKD uygun |
| ☐ Havalandırma yeterli | ☐ İş sonrası kontrol planlandı |

KATILIM VE ONAY FORMU

SICAK ÇALIŞMA TOOLBOX TALK

Proje / Saha

Tarih

Konuşmayı yapan

Çalışma alanı

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Süpervizör notları / ek saha talimatları