



FORKLİFT AKÜ ŞARJI

Kurşun-asit çekiş akülerinde hidrojen, asit sıçraması, elektrik arkı, ağır akü ve yanlış bağlantı risklerini belirlenmiş şarj alanı, hava

AMAÇ VE KAPSAM

Kurşun-asit çekiş akülerinde hidrojen, asit sıçraması, elektrik arkı, ağır akü ve yanlış bağlantı risklerini belirlenmiş şarj alanı, havalandırma, doğru ekipman ve acil yıkama ile yönetmektir.

BAŞLICA TEHLİKELER

1 HİDROJEN	2 ASİT SIÇRAMASI	3 ELEKTRİK ARKI	4 AĞIR AKÜ
5 YANLIŞ POLARİTE	6 HASARLI KABLO	7 ATEŞLEME KAYNAĞI	8 GÖZ TEMASI

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK DEĞERLER

0 Şarj alanında kıvılcım, alev veya sigara	100% Şarj cihazı-akü voltaj/konnektör eşleşmesi	Hemen erişim Göz/yüz yıkama ve döküntü kiti
---	--	--



HATIRLA - SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğru

M

İzle ve iletişim kur



FORKLİFT AKÜ ŞARJI

Kurşun-asit çekiş akülerinde hidrojen, asit sıçraması, elektrik arkı, ağır akü ve yanlış bağlantı risklerini belirlenmiş şarj alanı, hava

STANDARTLAR VE SAHA GEREKLİLİKLERİ

OSHA 1910.178(g), 1910.151(c) ve üretici talimatları; belirlenmiş şarj alanı, havalandırma, yangın önleme, akü taşıma ve acil yıkamayı düzenler.

OSHA 1910.178(g)(1)-(2)

ŞARJ ALANI VE EKİPMANI

Şarjı belirlenmiş alanda yapın; akü taşıma, konumlandırma, koruma ve havalandırma düzeni sağlayın.

OSHA 1910.178(g)(5)-(7)

ASİT VE ATEŞLEME KONTROLÜ

Asit döküntüsü için nötralizasyon/temizlik imkânı sağlayın; sigara, açık alev ve kıvılcımı yasaklayın.

OSHA 1910.178(g)(8)-(12)

GÜVENLİ BAĞLANTI

Araç frenli ve kapalıyken şarj edin; kapakları açın, metal nesne koymayın, fişi enerjili çekmeyin.

OSHA 1910.151(c)

ACİL YIKAMA

Aşındırıcı elektrolit maruziyetinde göz ve vücut için hızlı yıkama imkânını çalışma alanında hazır tutun.

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ASGARİ KANITLAR

- | | |
|--|--|
| ☐ Şarj alanı risk değerlendirmesi | ☐ Havalandırma kontrolü |
| ☐ Şarj cihazı/akü uyum kaydı | ☐ Kablo/konnektör kontrolü |
| ☐ Göz yıkama test kaydı | ☐ Asit döküntü müdahale planı |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Hidrojen nerede birikebilir?
- Fişi hangi sırayla ayırıyoruz?
- Asit göze gelirse ilk hareket nedir?

HAVALANDIRILAN ŞARJ ALANI VE ASİT ACİL HAZIRLIĞI



Doğru şarj - Havalandırma - Kıvılcım yok - Yüz siperi - Göz yıkama - Kit



FORKLİFT AKÜ ŞARJI

Kurşun-asit çekiş akülerinde hidrojen, asit sıçraması, elektrik arkı, ağır akü ve yanlış bağlantı risklerini belirlenmiş şarj alanı, hava

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ (KONTROL HİYERARŞİSİ)

1. BAKIMSIZ / KAPALI SİSTEMİ SEÇİN

Uygun olduğunda kapalı akü veya otomatik su doldurma sistemi kullanın.

2. HAVALANDIRILAN ŞARJ ALANI

Darbeye karşı ayrılmış, havalandırılmış alanda şarj edin; ateşleme kaynaklarını kaldırın.

3. DOĞRU ŞARJ VE BAĞLANTI

Voltaj, polarite ve konnektörü doğrulayın; şarj cihazını kapatmadan fişi takip çıkarmayın.

4. ASİT KKD'Sİ VE ACİL YIKAMA

Yüz siperi, asit eldiveni ve önlük kullanın; göz yıkama ve nötralizasyon kitini erişilebilir tutun.

KRİTİK UYARI



Akü gözlerinde gaz çıkışı sürerken kıvılcım patlama yaratabilir. Enerjili konnektörü ayırmayın; metal alet veya takıyı kutuplara yaklaştırmayın.

SAHA CHECKLIST'İ (İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE)

- | | |
|--|--|
| ☐ Alan havalandırılıyor | ☐ Ateşleme kaynağı yok |
| ☐ Araç kapalı/frenli | ☐ Şarj cihazı eşleşiyor |
| ☐ Kablo/fiş sağlam | ☐ Kapaklar açık |
| ☐ Asit KKD'si takılı | ☐ Göz yıkama hazır |
| ☐ Döküntü kiti hazır | |



FORKLİFT AKÜ ŞARJI

Kurşun-asit çekiş akülerinde hidrojen, asit sıçraması, elektrik arkı, ağır akü ve yanlış bağlantı risklerini belirlenmiş şarj alanı, hava

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			