

HSE TOOLBOX TALK

SICAK ÇALIŞMA

AMAÇ VE KAPSAM

Kaynak, kesme, taşlama, lehimleme ve kıvılcım oluşturan diğer faaliyetlerde yangın, patlama, yanık ve zararlı duman risklerini ekiplerle birlikte değerlendirmek ve işe başlamadan önce gerekli kontrolleri doğrulamak. Sıcak çalışma, açık alev oluşturan işlerle sınırlı değildir. Taşlama, metal kesme ve sıcak yüzey oluşturan işlemler de kıvılcım, cüruf veya yüksek sıcaklık nedeniyle yangın başlatabilir.

BAŞLICA TEHLİKELER

1 YANGIN	2 PATLAMA	3 SICAK CÜRUF	4 DUMAN
5 GAZ / BUHAR	6 TÜP HASARI	7 ALT KAT	8 GİZLİ KOR

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK DEĞERLER

10,7 m

Yanıcılar için genel uzaklaştırma alanı

30 dk+

Asgari iş sonrası yangın gözetimi

0

Korumasız açıklık ve kontrolsüz kıvılcım



HATIRLA - SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğru

M

İzle ve iletişim kur

HSE TOOLBOX TALK

SICAK ÇALIŞMA

STANDARTLAR VE SAHA GEREKLİLİKLERİ

OSHA 1926.352 ve NFPA 51B; izin, yanıcı kontrolü, yangın gözcüsü ve iş sonrası izlemeyi birlikte ele alır. Saha prosedürü daha sıkıysa yüksek şart uygulanır.

OSHA 1926.352(a)

YANGIN ÖNLEME

Yanıcıları uzaklaştırın; taşınamayanları koruyun ve kıvılcımın açıklıklardan yayılmasını önleyin.

OSHA 1926.352(e)

YANGIN GÖZCÜSÜ

Yangın tehlikesi varsa eğitimli ve bağımsız yangın gözcüsü ile uygun söndürme ekipmanı sağlayın.

OSHA 1926.353

HAVALANDIRMA

Kaynak dumanını kaynağında kontrol edin; kapalı veya sınırlı alanlarda mekanik havalandırma sağlayın.

NFPA 51B

İZİN VE GÖZETİM

İzin koşullarını, 10,7 m çevre kontrolünü ve iş sonrası yangın izleme süresini doğrulayın.

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ASGARİ KANITLAR

- | | |
|--|---|
| ☐ Onaylı sıcak çalışma izni | ☐ Gaz ölçüm kaydı |
| ☐ Yangın gözcüsü ataması | ☐ Alt ve bitişik alan kontrolü |
| ☐ Ekipman kontrol kaydı | ☐ İş sonrası izleme planı |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Bugünkü yangın gözcüsü kim ve tek görevi bu mu?
- En yakın uygun yangın söndürücü ve alarm noktası nerede?
- Gaz ölçümü ne zaman yapıldı ve sonucu nedir?

KONTROLLÜ SICAK ÇALIŞMA KURULUMU



İzin - Perdeleme - Yangın gözcüsü - Söndürücü - Alt alan kontrolü

SICAK ÇALIŞMA

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ (KONTROL HİYERARŞİSİ)

1. SOĞUK YÖNTEM SEÇİN

Geçerli sıcak çalışma iznini doğrulayın. Gerekli atmosfer ölçümlerini yapın ve kaydedin.

2. ALANI HAZIRLAYIN

Yanıcı maddeleri kaldırın veya uygun örtüyle koruyun. Alt ve bitişik alanları kontrol edip bariyerleyin. Yetkin ve yalnızca bu görevle ilgilenen yangın gözcüsü atayın.

3. İŞİ KONTROL ALTINDA YAPIN

Uygun söndürücü ve yangın örtüsünü hazır tutun. Kablo, hortum, regülatör ve ekipmanı kontrol edin. Yeterli havalandırma ve duman kontrolü sağlayın.

4. İŞ SONRASI İZLEYİN

Kıvılcım ve sıcak malzemenin yayılmasını engelleyin. İş sonrası gözetim süresini izin üzerinde doğrulayın.

KRİTİK UYARI



Sıcak çalışma kaynaklı yangınların bir bölümü iş bittikten sonra, gizli kor veya ısınmış malzeme nedeniyle başlar.

SAHA CHECKLIST'İ (İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE)

- | | |
|---|--|
| ☐ İzin onaylı | ☐ Gaz ölçümü uygun |
| ☐ Yangın gözcüsü hazır | ☐ Söndürücü hazır |
| ☐ Yanıcılar kaldırıldı | ☐ Alt alan kontrol edildi |
| ☐ Ekipman sağlam | ☐ KKD uygun |
| ☐ Havalandırma yeterli | |

HSE TOOLBOX TALK

SICAK ÇALIŞMA

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			