

41-1 ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK





Pásová teorie pevných látek Rozdělení pevných látek, koncentrace volných nosičů náboje

Elektrická vodivost pevných látek - elektrony a díry Hallův jev a magnetorezistence

Elektrické vlastnosti látek jsou vyjádřeny zejména prostřednictvím permitivity a elektrické susceptibility a měrnou elektrickou vodivostí. Permitivita různých látek se mění v rozpětí asi 6 řádů, zatímco měrná elektrická vodivost až v rozpětí převyšujícím 20 řádů. Látky s měrnou elektrickou vodivostí menší než asi $10^{-8} \, \Omega^{-1} \, m^{-1}$ zařazujeme mezi izolátory, látky s vodivostí vitší než asi $10^6 \, \Omega^{-1} \, m^{-1}$ mezi kovy. Zbytek tvoří tzv. polovodiče. Úkolem fyziky je objasnit tyto velké rozdíly a poskytnout tak technice možnosti na jejich aktivní ovlivňování a tím získávání látek s lepšími vlastnostmi.

V následujících článcích této kapitoly prozkoumáme elektrické vlastnosti všech skupenství látek, objasníme fyzikální rozdíly mezi kovem, izolantem a polovodičem a v závěru si všimneme elektrického náboje ve vakuu.

41.3 Pásová teorie pevných látek

Pevné látky mohou být vodiči, nevodiči i polovodiči. Elektrická vodivost těchto jinak dosti málo odlišných látek se pohybuje v intervalu téměř 20 řádů. Tyto zvláštnosti pevných látek, jako i mnohé další vlastnosti, zejména optické, úspěšně vysvětluje tzv. pásová teorie, se kterou se v tomto článku podrobněji seznámíme. Ihned v úvodu můžeme říci, že energetické hladiny izolovaných atomů při vytvoření pevné látky se v důsledku vzájemného působení rozštěpí na

systém pásů. Štěpení energetických hladin při vytváření pevné látky, je zřejmé na příkladu sodíku z obr. 41.6 a obr. 41.7. Pro jednoduchost budeme předpokládat, že zkoumáme jen ideální, tj. bezporuchový a bezpříměsový krystal při teplotě T=0~K.


41.10

Energetické spektrum elektronů v krystalu je pásové. Každý energetický pás obsahuje tolik dovolených energetických hladin, kolik je atomů v krystalu, tj. s ohledem i na spin elektronů obsahuje dvakrát tolik kvantových elektronových stavů, kolik je atomů v krystalu.

Výklad vzniku pásové energetické struktury na příkladu sodíku (Na)

Na obr. 41.6 až 41.8. je kvalitativně vykreslen vznik pásové struktury u sodíku (Na). Protože má poslední elektron v orbitálu M, 3s jen jeden (3s¹) "vznikne částečně zaplněný pás energií, který ukazuje na to "že sodík je kov.


Obrázek 1: Elektronové (kvantované) energetické schéma atomu sodíku v izolovaném atomu (s a bez magnetického pole) a v pevné látce




Obr. 41.6

Obrázek 2: Průběh potenciální energie W_p elektronu v atomu a pevné látce sodíku (pásy obsazené elektrony jsou vyznačeny modře)

Orázek 3: Vznik elektronových





energetických pásů v sodíku při zmenšování maziatomové vzdálenosti r.

Výklad pásové teorie pevných látek

Problém energetických stavů elektronů v krystalech skládajících se z *N* atomů s jedním valenčním elektronem můžeme formulovat napsáním Schrödingerovy rovnice pro systém elektronů

$$-\frac{\hbar^{2}}{2m}\sum_{j=1}^{N}\Delta_{j}\psi+\sum_{j=1}^{N}W_{pj}(r)\psi+\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{N}\sum_{k=1}^{N}\frac{e^{2}}{4\pi\epsilon_{o}|r_{j}-r_{k}|}=W\psi, \tag{41.25}$$

kde j≠k.

V relaci (41.25) prvý člen odpovídá součtu kinetických energií jednotlivých elektronů, druhý člen součtu potenciálních energií elektronů v elektrických polích jader, třetí člen vyjadřuje celkovou vzájemnou potenciální energii elektronů a W celkovou energii systému elektronů. Vlastní pohyb jader a jejich vzájemnou potenciální energii jsme s ohledem na výše uvedený předpoklad neuvažovali. Říkáme, že problém řešíme v tzv. adiabatické aproximaci. (Elektrony "adiabaticky" sledují pohyb jader, takže okamžitě zaujmou stav charakteristický pro jádra nacházející se v klidu). Rovnice (41.25) není analyticky řešitelná. Problém je však možno podstatně zjednodušit předpokladem, že vliv všech ostatních

elektronů např. na j-tý elektron můžeme nahradit účinkem jakéhosi průměrného pole, ve kterém tento elektron nabývá potenciální energii W_{po} . Třetí člen v rovnici (41.25) můžeme potom napsat ve tvaru $\Sigma W_{po} \Psi$, čímž se celá rovnice rozpadne na systém N stejných rovnic (kde N je počet všech elektronů) platných pro každý elektron zvlášť.

Tato rovnice má tvar

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi + W_p(r)\psi + W_{po}\psi = W\psi, \qquad (41.26)$$

kde W již nyní značí jen celkovou energii jednotlivého elektronu. Uvedené zjednodušení výchozí rovnice se nazývá jednoelektronová proximace. Vztažnou hladinu pak můžeme lehce zvolit tak, aby bylo $W_{\rm po}{=}0$.

Ani rovnici (41.26) však neumíme bezprostředně řešit, protože neznáme skutečný průběh potenciální energie $W_p(\mathbf{r})$. Situaci je tedy nutno dále zjednodušovat. V Sommerfeldově metodě se proměnlivá potenciální energie $W_p(\mathbf{r})$ aproximuje konstantou. Celý problém se tím redukuje na problém jediné potenciálové jámy, který jsme řešili v článku 33.1. Tato metoda dává dobré výsledky pro kovy, protože prakticky volné elektrony se v nich pohybují relativně daleko od svých mateřských jader, takže potenciální energie má jen nepatrné zvlnění (obr. 41.8).

V tzv. Kronigově-Penneyově metodě se průběh potenciální energie nahrazuje systémem pravoúhlých potenciálových jam.

Závěr

Vidíme tedy, že energie elektronů v krystalu je kvantována, protože hodnoty k ve vztahu pro energii mají jen diskrétní hodnoty a dále, že všechny dovolené energie odpovídající energetické hladině elektronu v izolovaném atomu jsou podle toho seskupeny do pásu. Energetické spektrum elektronů v krystalu je pásové, jak tvrdí ve větě 41.10.V každém páse (lineárního) krystalu je právě tolik dovolených energetických hladin, kolik je atomů v krystalu (N). Jelikož spin nemá ve vyšetřovaném případě vliv na energii elektronů a tedy na každé hladině se mohou nacházet dva elektrony s opačně orientovanými spiny, můžeme konstatovat, že v každém páse dovolených energií elektronů v krystalu skládajícím se z N atomů je 2N dovolených kvantových stavů. Toto tvrzení zůstává v platnosti i pro reálný trojrozměrný krystal a má velký význam při klasifikaci pevných látek na vodiče, nevodiče a polovodiče.

41.4 Dělení pevných látek podle elektrické vodivosti, koncentrace volných nosičů náboje

V předcházejícím článku jsme konstatovali, že pásové spektrum umožňuje jednoduchou klasifikaci pevných látek z hlediska jejich elektrické vodivosti. Ukážeme si, že umožňuje přirozeně rozdělit všechny pevné látky na **vodiče a nevodiče** (věty 41.11 a 41.12) a pochopit, že v přírodě mohou existovat i látky s elektrickou vodivostí nacházející se mezi těmito extrémními případy. Nazýváme je **polovodiče** (věty 41.13 a 41.14).

41.11

Nevodiče jsou pevné látky, které se vyznačují jen prázdnými a úplně zaplněnými pásy dovolených energií při teplotě T = 0 K. (Obr. 41.12)


41.12

Vodiče jsou pevné látky, které mají jeden pás energií jen částečně zaplněný při teplotě T=0 K. (Obr. 41.12)

41.13

Polovodiče jsou pevné látky, které mají mezi tzv. valenčním a vodivostním pásem zakázaný pás energií se šířkou ne větší než asi 2 *eV* při teplotě *T*=0 *K*. (Obr. 41.12)

Obrázek 1: Pásová energetické struktura pevných látek(zakresleno pro T = 0 K), a,b-kovu [a-při částečném zaplnění pásu (3s), b) při překryvu pásů (3s+3p)] c-izolantu a polovodiče




Obr. 41.12

Komentář

Jelikož v každém pásu dovolených energií můžeme "umístit" 2*N* elektronů, kde *N* je počet atomů krystalu, mají látky se sudým počtem elektronů, tj. se sudým mocenstvím, jen pásy úplně obsazené, nebo prázdné. Ani jedno ani druhé však nemůže přispět k elektrické vodivosti látky, protože v prvém případě elektrony nemohou měnit své stavy a ve druhém případě nejsou volné elektrony. **Takové látky jsou tedy nevodiči**.

Látky s lichým mocenstvím mají poslední pás, ve kterém jsou ještě elektrony, zaplněn jen do poloviny. V takových případech může vzniknout elektrický proud, **proto tyto látky jsou vodiči**. Skutečně, jednomocné a trojmocné prvky (Li, Na, K, In, Cu, Ag) jsou vodiče (kovy) (obr. 41.12a), zatímco prvky se sudým počtem elektronů (Se, S, Si, Ge) jsou (při teplotě T=0 K) nevodiče (obr. 41.12c). Ukážeme si však, že část těchto látek je výhodnější zařadit mezi **polovodiče**. Vážnějším faktem však je, že i mezi prvky (a sloučeninami) se sudým počtem elektronů známe výborné vodiče, např. Mg, Ca, Zn, Ni a Fe. V těchto případech se podařilo dokázat, že poslední elektrony zaplněný pás se překrývá s následujícím prázdným pásem (obr. 41.12b), takže výsledný pás je potom jen částečně zaplněn a může podmínit elektrickou vodivost.



41.14

Koncentrace volných elektronů ve vodivostním pásu čistého a bezporuchového vlastního polovodiče je vyjádřena vztahem

kde A je určitá konstanta, ΔW je šířka zakázaného pásu rovna dvojnásobku tzv. aktivační energie ΔW a T je teplota. Koncentrace volných děr ve valenčním pásu se řídí obdobným vztahem a jejich koncetrace je rovna koncentraci volných elektronů ve vodivostním pásu.

$$n = A \cdot e^{-\frac{W_a}{kT}} = A \cdot e^{-\frac{\Delta W}{2kT}},$$
 (41.37 a)

Koncentrace volných elektronů ve vodivostním pásu nevlastního polovodiče je vyjádřena vztahem

$$n = A.e^{-\frac{\Delta W}{2kT}} + (AN_D)^{\frac{1}{2}}e^{-\frac{\Delta W_D}{2kT}},$$
 (41.37 b)

kde prvý člen vyjadřuje koncentraci elektronů vlastního polovodiče a druhý vyjadřuje příspěvek od **donorů**, kde $N_{\rm D}$ je koncentrace donorů a $\Delta W_{\rm D}$ je jejich energetická poloha vzhledem k vodivostnímu pásu. (Obr. 41.26 další přdnášky)


Koncentrace volných děr ve valenčním pásu nevlastního polovodiče je vyjádřena vztahem

$$p = A.e^{-\frac{\Delta W}{2kT}} + (AN_A)^{\frac{1}{2}}e^{-\frac{\Delta W_A}{2kT}},$$
 (41.37 c)

kde prvý člen vyjadřuje koncentraci volných děl vlastního polovodiče a druhý vyjadřuje příspěvek od **akceptorů**, kde $N_{\rm A}$ je koncentrace akceptorů a $\Delta W_{\rm A}$ je jejich energetická poloha vzhledem k valenčnímu pásu. (Obr. 41.26 další přdnášky)

.

Vypočítejte kalkulátorem Cornell University teplotní závislost koncentrace elektronů a děr pro čisté Ge (t.j. bez přísad) v teplotním intervalu T(200-400K).



Poznámka k spuštění z vašich počítačů: nutno stáhnout balík Cornell v adresáři:

http://zamestnanci.fai.utb.cz/~schaue r/Cornell

a od tam spustit: /SSS/winbin/fermi.exe


Příklad:

teplotní závislosti koncentrace elektronů ve vlastním polovodiči

Vlastní polovodič - Si šířka zakázaného pásu : $\Delta W = 1,1 \text{ eV}, A = 1,6.10^{27} \text{ m}^{-3}$.


Koncentrace elektronů a děr jako funkce teploty u Si, n, p = f(T)

$$n = A.e^{-\frac{\Delta W}{2kT}},$$



a odpovídající Arrheniova závíslost $\ln n$, p = F(1/T) (pozor na log vs ln při vynášení a vyhodnocení).


$$\ln n = \ln p = \ln A - \frac{W_a}{kT} = \ln A - \frac{\Delta W}{2kT},$$



Výklad vodivosti pevných látek No 1 - důležité!

Zatím jsme předpokládali, že elektrony musí být umístěny v pásech trvale a že nemají možnost přecházet z jednoho pásu do druhého. Taková je situace jen v látkách, ve kterých šířka **zakázaného pásu** ležící mezi posledním pásem obsahujícím valenční elektrony (**valenční pás**) a nejbližším prázdným pásem, je dostatečně velká. Takové látky jsou vždy dobrými izolanty. Je-li však zakázaný pás tak úzký, že absorpcí fononů dostatečné energie mohou elektrony přeskočit z valenčního pásu do nejbližšího prázdného pásu, vznikne stav podobný vodiči - poslední pás bude jen částečně zaplněn. Tento pás může proto podmínit elektrickou vodivost látky. Nazývá se proto **vodivostní pás**. Látky, které se vyznačují touto pásovou strukturou (obr. 41.13) nazýváme **polovodiče**.

Obrázek 2: Pásová energetická struktura polovodiče zakresleno pro T>0K




Obr. 41.13

Zůstává nám jen vyřešit otázku, **co znamená "úzký" zakázaný pás**. Odpověď na tuto otázku najdeme tak, že vypočítáme, kolik elektronů při dané teplotě najdeme již ve vodivostním pásu. Použijeme k tomu metody statistické fyziky. Již vícekrát jsme připoměli, že pro elektrony v rovnováze musíme používat Fermiovu-Diracovu rozdělovací funkci, kterou jsme vyjádřili ve tvaru (9.22) a to

$$f(W) = \frac{1}{e^{\frac{W-W_F}{kT}} + 1}.$$
 (41.39)

Energie W_F se nazývá Fermiova energie (hladina) a má v teorii pevných látek velmi důležitou funkci. Průběh Fermiovy - Diracovy rozdělovací funkce je na Obr. 41.21.Z definice plyne, že při T > 0 K je pravděpodobnost obsazení stavů s energií $W = W_F$ f(W) = 0,5.

Obrázek 3: Fermiova -Diracova funkce, a) při teplotě absolutní nuly, b) při vyšší teplotě



Podle výkladu článku 9.5 můžeme tuto funkci interpretovat jako pravděpodobnost obsazení stavu s energií E elektronem. Je-li tedy v intervalu W a W + dW v objemové jednotce dN = g(W) dW dovolených stavů, přičemž funkce g(W) definuje jejich energetickou hustotu, můžeme koncentraci elektrony obsazených stavů vyjádřit vztahem

$$dn = f(W)dN = f(W)g(W)dW$$

a koncentraci elektronů v celém pásu integrálem

$$n = \int_{W_1}^{W_2} f(W)g(W)dW$$
 (41.40)

kde W_1 a W_2 jsou energie odpovídající dnu resp. hornímu okraji pásu. Obr. 41.15. Ve skutečnosti vzhledem k diskrétnosti stavů v páse, bychom měli počítat koncentraci sumací, avšak s ohledem na velmi malý rozdíl mezi jednotlivými energiemi ($\Delta W \doteq 10^{-22}~eV$) můžeme sumaci nahradit integrálem.


Abychom mohli integrál (41.40) vypočítat, potřebujeme znát energetickou hustotu dovolených stavů g(W). Hustota stavů v pásu pevné látky se odvozuje v učebnicích polovodičů (je uveden v Kapitole 41 skript), nám stačí uvést jeho tvar

$$g(W) = \frac{dN^x}{VdW} = \frac{4\pi}{h^3} (2m)^{3/2} (W)^{1/2}.$$
 (41.44)

Vidíme, že hustota stavů roste s druhou odmocninou energie, měřené od dna pásu (Obr. 41.15).

Koncentrace elektronů najdeme již nyní tak, že do vztahu (41.40) dosadíme funkce (41.39) a (41.44) a integrujeme .Vvztah pro koncentraci elektronů v pásu *n* pak je

$$n = \frac{2(2\pi m kT)^{3/2}}{h^3} e^{\frac{W_F}{kT}} = A e^{\frac{W_F}{kT}},$$
 (41.46)



kde T je teplota **k** a **h** jsou Boltzmannova a Planckova konstanta, W_F je poloha Fermiovy energie a konstanta A (někdy se nazývá **efektivní hustota stavů příslušného - vodivostního, příp. valenčního pásu**) má hodnotu 10^{26} - 10^{27} m^{-3} podle toho, o jakou látku se jedná.

Obr. 41.15

Vztah (41.46) můžeme považovat za platný, jestliže platí nerovnost

$$\frac{W_F}{kT} << 1$$
,

neboli pro koncentraci elektronů

$$n < < A = \frac{2(2\pi m kT)^{3/2}}{h^3} = 10^{25} m^{-3}.$$
 (41.47)

Tato podmínka má veliký praktický význam. Pro všechny pásy, ve kterých je koncentrace elektronů menší než asi 10^{25} m^3 můžeme nahradit Fermiovu-Diracovu statistiku Maxwellovou-Boltzmannovou. Prakticky všechny polovodiče patří do této skupiny látek, zatímco kovy mezi látky, ve kterých musíme důsledně používat Fermiovu-Diracovu statistiku. V této souvislosti označujeme elektronový plyn v kovech za degenerovaný a v polovodičích za nedegenerovaný.

Vztah (41.46) tedy správně vystihuje koncentraci elektronů v polovodičích, avšak zatím není prakticky použitelný, protože **neznáme polohu Fermiho energie** $W_{\rm F}$. Na její určení použijeme samozřejmý poznatek, že koncentrace volných elektronů ve vodivostním pásu se rovná koncentraci **volných děr**,(zatím budeme díru považvat za neobsazené místo ve valenčním pásu, později provedeme výklad pojmu díra). Jejich koncentraci p najdeme podobným způsobem, jen musíme uvážit, že pravděpodobnost výskytu neobsazeného stavu není f(W), ale 1-f(W) a hranice integrování vzhledem na volbu W_{1c} = 0 musí být nyní - ΔW a - ∞ , kde ΔW je posunutí valenčního pásu oproti vodivostnímu, neboli šířka zakázaného pásu. Dostaneme tak výsledek

$$p = A e^{-\frac{\Delta W + W_F}{kT}}.$$
 (41.48)

Z rovnice n = p vyplývá potom rovnice

$$e^{-\frac{2W_F}{kT}} = e^{\frac{\Delta W}{kT}},$$

tj. vztah $W_{\rm F}=-\Delta W/2$, podle kterého Fermiho hladina "leží" ve vzdálenosti $\Delta W/2$ pod vodivostním pásem, tj. přesně ve středu zakázaného pásu. S přihlédnutím na tento výsledek přechází vztah (41.46) na tvar (41.37), který jsme měli najít. Jeho numerické vyhodnocení pro různé šířky zakázaného pásu poskytuje TABULKA. Jestliže si uvědomíme, že koncentrace řádu $10^{16}~m^{-3}~(~10^{10}~cm^{-3}~)$ ještě poskytuje měřitelnou elektrickou vodivost, vidíme, že za polovodič můžeme považovat jen takové látky, ve kterých šířka zakázaného pásu **není větší než asi 2** eV, což tvrdíme ve větě 41.13. Nejznámější polovodiče jsou Ge (germanium) a Si (křemík) které mají šířku zakázaného pásu přibližně 0,7 a 1,1~eV.

TABULKA závislost koncentrace volných elektronů n a děr p na šířce zakázaného pásu ΔW pro dvě teploty pro několik polovodičů

látka	zakázaný pás enegií ΔW / (eV)	koncentrace elektronů n a koncentrace děr p $n = p / (m^{-3})$ $t = 20^{\circ} C$	koncentrace elektronů n a koncetrace děr p $n = p / (m^{-3})$ $t = 320 ° C$
InSb	0,03	4.10 ²⁴	1.10 ²⁶
Ge	0,74	3.10 ¹⁹	1.10 ²⁵
Si	1,1	1.10^{16}	1.10^{20}
GaAs	1,5	$\sim 10^{12}$	1.10^{18}
SiC	2,0		~ 10 ¹⁵