

Climatiseurs mobiles gamme BP		
Code Erreur	Signification	Solution
E0	Anomalie circuit sonde ambiance	Vérifier connectique, remplacer sonde (l'appareil peut fonctionner avec cette erreur)
E1	Anomalie circuit sonde du condenseur	Vérifier connectique, remplacer la sonde du condenseur
E2	Réservoir d'eau rempli lors de la phase de refroidissement	Vider le réservoir
E3	Anomalie circuit sonde évaporateur	Vérifier connectique, remplacer la sonde évaporateur
E4	Réservoir d'eau plein lorsque l'appareil est en mode chauffage	Vider le réservoir