


Pour information, sur les tables de cuisson vitrocéramique Beko ou Grundig équipées d'un module de commande Slider, entre les positions 12 et 19 l'électronique peut détecter une surchauffe et par précaution va réduire la puissance à la position 11 : ceci n'est pas un défaut mais un fonctionnement normal de l'appareil.



Liste des appareils concernés.
Cette liste est non exhaustive et peut être amenée à évoluer selon le marché.

7756187602	HIC 63501 T
7756288606	HIC 64502 T
7756688602	MKN 74322 X

*Document destiné exclusivement à un usage
professionnel*