

Symptôme : Lors de la fermeture de la porte quand le four est chaud, il peut être constaté une vibration de celle-ci (voir vidéo).

Diagnostic : La tension des ressorts des charnières a évolué.

Résolution : Remplacer les 2 charnières en utilisant le tableau ci-dessous pour les référencer avec le code produit du four.

Note : Les charnières sont à commander X2.

Une vidéo du symptôme est disponible en scannant le QR Code ci-contre.

Ou en cliquant sur le lien ci-dessous :

https://drive.google.com/file/d/11YJxwlgLRSdADc_Q5W6TUpu1YOyqcsX3/view?usp=sharing



Liste des appareils concernés par cette modification.	
Cette liste est non exhaustive et peut être amenée à évoluer selon le marché	
Code produit	Référence de la charnière
7757787631	210480444
7757783001	210480444
7768288381	210480444
7768286743	210480444
7724086734	210480444
7739182918	210480444
7739182919	210480444
7757787655	210480444
7739182926	210480444

7727188404	210480434
7768288334	210480434
7727188415	210480434
7727188411	210480434
7768288388	210480434
7768288387	210480434
7768288386	210480434
7768286736	210480434
7768286753	210480434

7727188413	210480438
7768286740	210480438