

Loi de Faraday

Flux d'un champ magnétique



Loi de modération




Le pôle nord de l'aimant s'approche de la spire

Le flux de \vec{B} à travers la spire augmente

Le courant induit crée un champ magnétique qui tend à diminuer le flux


pour calculer Φ, la surface est



Flux de \vec{B} à travers S

Conversion de puissance

\cdot Mécanique \rightarrow Électrique




Puissance dissipée dans R

$$P_J = Ri^2 = \frac{(BLv)^2}{R}$$

Puissance fournie par la force extérieure

$$P_E = F_E v = \frac{(BLv)^2}{R}$$

Électrique→ Mécanique -



Puissance de la force de

$$P_L = \vec{F}_L \cdot \vec{v} = iLBv$$

Puissance fournie par le générateur

$$P_{elec} = -ie = i\frac{\mathrm{d}\,\Phi}{\mathrm{d}\,t}$$
$$= iLBv$$

Champ magnétique variable

Auto-induction



 $\Phi_P = \text{Flux du champ magnétique créé par}$ \mathscr{C} à travers \mathscr{C} .



 $\Phi_E = \text{Flux du champ magnétique créé par}$ les autres sources à travers \mathscr{C} .

 ${\mathscr C}$ est la seule source de champ magnétique

Inductance propre du circuit

Énergie stockée


Induction mutuelle

$$E = \frac{1}{2}L_1i_1^2 + \frac{1}{2}L_2i_2^2 + Mi_1i_2$$

Induction

Convertisseurs électromécaniques

<u>Moteur à courant continu</u>



Moteur synchrone

Moteur asynchrone

 $i_y = I\sin(\omega t)$

Champ magnétique tournant

Avantages :


- + Pas de balais donc plus endurant
- + Vitesse de rotation fixe

Inconvénients :

- Incapable de démarrer tout seul

Couple fourni par le moteur $\vec{\Gamma} = \vec{M} \wedge \vec{B} = MB \sin(\theta)$

Champ magnétique tournant



Champ magnétique tournant

La variation de flux dans le rotor provoque un courant induit

Le rotor possède un moment magnétique, il subit un couple

Couple de démarrage est non nul

Inconvénient

Vitesse de rotation variable