

·高分辨率模块,10厘米 快速转换时间低至1ms

·低功耗,1 μA (待机 < 0.15 μA)

- · OFN 封装 5.0 x 3.0 x 1.0 mm3
- ·电源电压1.8 至3.6 V
- ·集成数字压力传感器(24 位ΔΣ ADC)
- ·工作范围:10 至 1200 mbar, -40 至 +85 °C
- ·我 ²C 和 SPI 接口高达 20 MHz
- ·无外部元件(内部振荡器)
- ·卓越的长期稳定性

描述

MS5611-01BA是瑞士MEAS的新一代高分辨率高度计传感器,具有SPI和I2 C总线接口。该气压传感器针对高度计和高度计进行了优化,高度分辨率为 10 厘米。该传感器模块包括一个高线性度压力传感器和一个具有内部工厂校准系数的超低功耗 24 位 ΔΣ ADC。它提供精确的数字 24 位压力和温度值以及不同的操作模式,允许用户优化转换速度和电流消耗。高分辨率温度输出允许实施

高度计/温度计功能,无需任何附加传感器。 MS5611-01BA 几乎可以与任何微控制器连接。通信协议简单,无需对设备内部寄存器进行编程。仅 5.0 毫米 x 3.0 毫米的小尺寸和仅 1.0 毫米的高度可集成到移动设备中。新一代传感器模块基于领先的 MEMS 技术以及瑞士 MEAS 在大批量制造高度计模块方面的成熟经验和专业知识的最新优势,


十多年来已被广泛使用。所采用的传感原理可实现压力和温度信号的极低滞后和高稳定性。

特征

应用领域

- 移动高度计/气压计系统
- : 自行车电脑
- ·变量表
- · 医疗警报的高度传感
- 室内导航

功能框图



技术数据

传感器性能(VDD = 3V)				
压力	最小典	型 最大 单位	Ù	
范围	10	10 1		E
模数转换器		24		
决议 (1)		0.065 / 0.042 / 0.027 / 0.018 / 0.012		
精度 25℃,750 mbar -1.5 误差带,-	20°C 至		+1.5毫	8
+85°C 450 至 1100 mbar (2)	-2.5		+2.5毫日	3
响应时间 (1)	0.5 / 1	1 / 2.1 / 4.1	/ 8.22	多数性硬化症
长期稳定性		±1		毫巴/年
温度	最小典	型 最大 单	位	
范围	-40		+85	°C
解决		<0.01		°C
准确性	-0.8		+0.8	°C
注: (1)过采样比:256 / 512 / 1024 / (2) 在一个压力点具有自动/		096		



性能规格

绝对最大额定值

范围	符号条件		分钟。	类型。	最大限度	单元
电源电压	电源电压		-0.3		+4.0	在
储存温度	TS		-40		+125	°C
超压	最大峰值				6	酒吧
最大焊接量温度	最高温度	最长 40 秒			250	°C
静电放电等级		人体 模型	-4		+4	电压
闩锁		JEDEC标准 78号	-100		+100mA	

电气特性

范围	符号条件			分钟。	类型。	最大	单元
工作电源电压	电源电压			1.8	3.0	3.6	在
工作温度	时间			-40	+25	+85	°C
		OSR	4096		12.5		
+ <i>//</i>	व्यवस्थित		2048		6.3		
电源电流			1024		3.2		微安
(毎秒1个样本)			第512章		1.7		
			256		0.9		
峰值电源电流		25°C 转化期间			1.4		嘛
· 待机电源电流					0.02	0.14	微安
电源电压电容		从 VDD 到 GND		100			nF

模拟数字转换器 (ADC)

范围	符号条件		6	分钟。	类型。	最大限度	单元
输出字					24		少量
		OSR	4096	7.40	8.22	9.04	
			2048	3.72	4.13	4.54	
转换时间	тс		1024	1.88	2.08	2.28	多数性限处理
			第512章	0.95	1.06	1.17	
			256	0.48	0.54	0.60	



性能规格 (续)

压力输出特性(VDD=3V,T=25°C,除非另有说明)

范围	状况		分钟。	类型。	最大限度	单元	
工作压力范围	普兰吉	完全准确	450		1100	毫巴	
扩展压力范围	佩斯特	线性范围 ^{模数转换器}	10		1200	毫巴	
	25°C、70011	.00 毫巴时	-1.5		+1.5		
	在 050°C,45	501100 毫巴	-2.0		+2.0	 毫巴	
总误差带,无自动归零	-2085°C,45	01100 毫巴	-3.5		+3.5	% L	
	4085°C , 45	01100 毫巴	-6.0		+6.0		
	25°C、7001100 毫巴时		-0.5		+0.5		
总误差带,在一个压力点自动归零	在 1050°C、	4501100 毫巴	-1.0		+1.0	毫巴	
	45, 2085°C-	01100 毫巴	-2.5		+2.5		
	4085°C , 45	01100 毫巴	-5.0		+5.0		
电源电压的最大误差	电源电压= 1.	8V ··· 3.6V		±2.5		毫巴	
长期稳定				±1		毫巴/年	
回流焊后恢复时间 (1)				7		天	
	OSR	4096		0.012			
		2048		0.018		毫巴	
分辨率有效值		1024		0.027			
		第512章		0.042			
		256		0.065			

⁽¹⁾恢复至少66%回流影响的时间

温度输出特性(除非另有说明,否则 VDD = 3V,T = 25°C)

范围	25℃条件		分钟。	类型。	最大限度	单元
			-0.8		+0.8	
绝对准确度	-2085°C		-2.0		+2.0	°C
	-4085°C		-4.0		+4.0	
电源电压的最大误差	电源电压= 1.8V ··· 3.6V			±0.5		°C
	OSR	4096		0.002		
		2048		0.003		
分辨率有效值		1024		0.005		°C
		第512章		0.008		
		256		0.012		



性能规格 (续)

数字输入(CSB、I ²C、DIN、SCLK)

范围	符号条件		分钟。	类型。	最大限度	单元
串行数据时钟	SCLK SPI 协	义			20	兆赫兹
输入高电压	艾滋病病毒	引脚 CSB	80%电源电压		100%电源电压	
输入低电压	将要		0%电源电压		20%电源电压	
输入漏电流	泄漏25°C 泄漏85°C	25°C 时			0.15	微安

压力输出(I ²C、D输出)

范围	符号条件VOH Is	source = 1.0 mA	分钟。	类型。	最大限度	单元
输出高电压	VOL Isink = 1.0	mA CLOAD	80%电源电压		100%电源电压	
输出低电压			0%电源电压		20%电源电压	
负载电容					16皮法	



功能说明




图1:MS5611-01BA框图

一般的

MS5611-01BA 由压阻传感器和传感器接口 IC 组成。 MS5611-01BA的主要功能是将压阻压力传感器的未补偿模拟输出电压转换为24位数字值,并为传感器的温度提供24位数字值。

工厂校准

每个模块均在两种温度和两种压力下单独进行工厂校准。因此,计算出补偿工艺变化和温度变化所需的 6 个系数并将其存储在每个模块的 128 位 PROM中。这些位(分为 6 个系数)必须由微控制器软件读取,并在将 D1 和 D2 转换为补偿压力和温度值的程序中使用。

串行接口

MS5611-01BA 内置两种类型的串行接口:SPI 和I2 C。将协议选择引脚 PS 拉低可选择 SPI 协议,将 PS 拉高可激活I2 C 总线协议。

引脚PS	使用的模式引	却
高的	. ² C	SDA
低的	SPI	SDI\SDO\CSB

SPI模式

外部微控制器通过输入 SCLK (串行时钟)和 SDI (串行数据输入)输入数据时钟。

在 SPI 模式下,模块可以接受模式 0 和模式 3 的时钟极性和相位。传感器对输出 SDO(串行数据输出)做出响应。引脚 CSB(片选)用于启用/禁用接口,以便其他设备可以在同一 SPI 总线上进行通信。 CSB 引脚可以在命令发送后或命令执行结束(例如转换结束)后拉高。当 SPI 总线空闲并且在 ADC 转换期间没有与其他设备通信时,模块可获得最佳噪声性能。



,²C模式

外部微控制器通过输入SCLK(串行时钟)和SDA(串行数据)输入数据时钟。

传感器在同一引脚 SDA 上做出响应,该引脚对于I2C 总线接口是双向的。因此,这种接口类型仅使用I2条信号线,并且不需要片选,这有利于减少电路板空间。 I2C 模式下,引脚 CSB(片选)的补码代表I2C 地址的 LSB。可以在I2C 总线上使用具有两个不同地址的两个传感器。引脚 CSB 应连接到 VDD 或 GND(请I2C 勿悬空!)。

命令

MS5611-01BA只有五个基本命令:

- 1. 重置
- 2. 读取PROM(128位校准字)
- 3. D1 转换 4. D2 转换

5.读取ADC结果(24位压力/温度)



压力和温度计算



多变的	W. D. L. 27	受到推崇的	尺寸 [1]	价值	i	例子 /
多支的	描述 方程	变量类型	[少量]	分钟	最大限度	典型的
C1	压力灵敏度 感测1	无符号整数 16	16	0	65535	40127
C2	压力偏移 关闭时间1	无符号整数 16	16	0	65535	36924
C3	压力灵敏度温度系数 TCS	无符号整数 16	16	0	65535	23317
C4	压力偏移温度系数 总拥有成本	无符号整数 16	16	0	65535	23282
C5	参考温度特雷夫	无符号整数 16	16	0	65535	33464
C6	温度的温度系数 TEMPSENS 无符号整型 16		16	0	65535	28312

		读 <mark>聝籔</mark> 攀宝 <u></u> 丙和艦	愛紫唇				
	D1	数字压力值	无符号整型 32	24	0	16777216	9085466
	D2	数字温度值	无符号整型 32	24	0	16777216	8569150
l							

计算温度									
	dT	实际温度与参考温度之差dT = D2 - TREF = D2 - C5 * 2 8	[2]	有符号整数 32	25	-16776960	16777216	2366	
	温度	实际温度(40…85°C,分辨率为 0.01°C) 温度= 20°C + dT* TEMPSENS= 2000 + dT	* C6 / 223	有符号整数 32	41	-4000	8500	2007年 =20.07°C	

计算鹽樓機工力										
离开	实际温度偏移 关闭=OFFT1+TCO*dT=C2 *216+(C4*dT)/27	有符号整数 64	41	-8589672450 12884	705280	2420281617				
感觉	实际温度下的灵敏度 [4] SENS = SENST1 + TCS* dT = C1 * 2 + (C3 * dT)/ 28	有符号整数 64	41	-4294836225	6442352640	1315097036				
磷	温度补偿压力(10···1200mbar,分辨率为 0.01mbar) $21P = D1 * SENS - 关闭 = (D1 * SENS / 2 - 关闭) / 2$	有符号整数 32	58	1000	120000	100009 = 1000.09 毫巴				

显示压力和温度值

笔记

变量评估期间中间结果的最大大小 必须定义最小值和最大值 [1]

[2]

必须定义最小值和最大值 [3] 必须定义最小值和最大值

图 2:压力和温度读数以及软件补偿的流程图。



二阶温度补偿




图 3:压力和温度达到最佳精度的流程图。



SPI接口

命令

每个命令的大小为 1 字节(8 位),如下表所述。在 ADC 读取命令后,器件将返回 24 位结果,在 PROM 读取后,器件将返回 16 位结果。 PROM 的地址使用 a2、a1 和 a0 位嵌入到 PROM 读取命令中。

	命令字	节01							十六进制值
位数			2	3	4	5	6	7	
位名称	公关中号	COV-		类型 Ac	l2/ 奥斯2	广告1/	广告0/ 我们0	停止	
命令									
重置	0	0	0	1	1	1	1	0	0x1E
转换 D1 (OSR=256) 0		1	0	0	0	0	0	0	0x40
转换 D1 (OSR=512) 0		1	0	0	0	0	1	0	0x42
转换 D1 (OSR=1024) 0		1	0	0	0	1	0	0	0x44
转换 D1 (OSR=2048) 0		1	0	0	0	1	1	0	0x46
转换 D1 (OSR=4096) 0		1	0	0	1	0	0	0	0x48
转换 D2 (OSR=256) 0		1	0	1	0	0	0	0	0x50
转换 D2 (OSR=512) 0		1	0	1	0	0	1	0	0x52
转换 D2 (OSR=1024) 0		1	0	1	0	1	0	0	0x54
转换 D2 (OSR=2048) 0		1	0	1	0	1	1	0	0x56
转换 D2 (OSR=4096) 0		1	0	1	1	0	0	0	0x58
ADC读0		0	0	0	0	0	0	0	0x00
程序读取	1	0	1	0	广告2万	告1广告	0 0		0xA0 至
									0xAE

图 4:命令结构

复位顺序

复位序列应在上电后发送一次,以确保校准 PROM 加载到内部寄存器中。它还可用于在未知条件下重置设备 ROM




图 5:复位命令序列 SPI 模式 0







图 6:复位命令序列 SPI 模式 3

转换顺序

转换命令用于启动未补偿压力 (D1) 或未补偿温度 (D2) 转换。在此期间可以禁用片选以与其他设备通信。

转换后,使用 ADC 读取命令将结果以 MSB 优先的方式输出。如果在 ADC 读命令之前未执行转换,或者重复 ADC 读命令,则输出结果将为 0。如果在转换过程中发送 ADC 读命令,结果将为 0,转换不会停止,最终结果将是错误的。在已经开始的转换过程中发送的转换序列也会产生不正确的结果。



PROM 读取序列

用户复位后需执行一次PROM读命令,读取校准PROM的内容并计算校准系数。总共有8个地址,总共128位内存。地址0包含工厂数据和设置,地址1-6校准系数,地址7包含串行代码和CRC。命令序列的长度为8位,结果为16位,其时钟优先为MSB。






图 9:PROM 读取序列,地址 = 011(系数 3)。

.²C接口

命令

每个I2 C 通信消息以开始条件开始,以停止条件结束。 MS5611-01BA 地址为 111011Cx,其中 C 为引脚 CSB 的互补值。由于IC内部没有微控制器, I2C和 SPI的命令非常相似。

复位顺序

重置可以随时发送。如果没有成功上电复位,这可能是由于 SDA 被处于确认状态的模块阻止所致。让 MS5611-01BA 正常工作的唯一方法是发送几个 SCLK,然后发送复位序列或重复上电复位。




图 10: 12 C 复位命令

PROM 读取序列

PROM 读取命令由两部分组成。第一个命令将系统设置为 PROM 读取模式。 第二部分从系统获取数据。




图 11:读取内存地址 = 011 (系数 3)的 12 C 命令



图 12: MS5611-01BA 的I2 C 应答



转换顺序

可以通过向 MS5611-01BA 发送命令来启动转换。当命令发送到系统时,它会保持忙碌状态,直到转换完成。当转换完成时,可以通过发送读取命令来访问数据,当 MS5611-01BA 出现确认时,可以发送 24 个 SCLK 周期来接收所有结果位。系统每8位等待一个确认信号。




图 15: MS5611-01BA 的I2 C 应答

循环冗余校验 (CRC)

MS5611-01BA包含一个128位的PROM存储器。已实施 4 位 CRC 来检查内存中数据的有效性。应用笔记 AN520 详细描述了所使用的 CRC-4 代码。

A d d	D 乙 1 5	D 乙 1 4	D 乙 1	D 乙 1	D こ 1	D 乙 1 0	D こ 9	D ス 8	D こ 7	D こ 6	D こ 5	D こ 4	D こ 3	D こ 2	D Z	D こ 0
0	16 位为制造商保留															
1		系数 1(16 位无符号)														
2	系数 2(16 位无符号)															
3	系数 3(16 位无符号)															
4	系数 4(16 位无符号)															
5	系数 5(16 位无符号)															
6	系数 6(16 位无符号)															
7														CF	?C_	


图 16:存储器 PROM 映射



应用电路

MS5611-01BA 是一款可与移动高度计应用中的微控制器结合使用的电路。它专为电源电压为 3 V 的低压系统而设计。

SPI protocol communication



I²C protocol communication





图 17:SPI/I2 C 协议通信的典型应用电路



引脚配置

引脚名称	水类型 功能		
1 电源电	1 电源电压		正电源电压
2	聚苯乙烯		协议选择 $PS \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$
3接地		G	地面
5	CSB		片选(低电平有效),内部连接
6 SDO		氧	串行数据输出
7	SDI/ SDA	我/我	串行数据输入/2 . C数据输入输出
8	时钟时钟		串行数据时钟



器件封装外形图





图 18:MS5611-01BA03 封装外形




推荐焊盘布局

焊接到印刷电路板上的 MS5611-01BA 底部的焊盘布局。



运输包裹



- 1: 10 SPROCKET HOLE PITCH CUMULATIVE TOLERANCE ±0.2 2: CAMBER IN COMPLIANCE WITH EIA 481 3: POCKET POSITION RELATIVE TO SPROCKET HOLE
- MEASURED AS TRUE POSITIONOF POCKET, NOT POCKET HOLE



安装和组装注意事项

焊接

有关所有焊接问题,请参阅我们网站上提供的应用说明 AN808。

安装

MS5611-01BA 可以通过使用真空喷嘴的自动拾放设备进行放置。它不会被真空损坏。由于低应力组件,传感器不会表现出压力滞后效应。

焊接所有接触垫非常重要。

连接至 PCB

该模块的封装外形允许使用柔性PCB进行互连。这对于手表和其他特殊设备的应用非常重要。

打扫

MS5611-01BA 是在洁净室条件下制造的。因此,建议在 10 000 级或更好的条件下组装传感器。如果无法做到这一点,建议在组装过程中保护传感器开口,防止颗粒和灰尘进入。为了避免 PCB 的清洗,应使用"免清洗"类型的焊膏。清洁可能会损坏传感器!

静电放电注意事项

电气接触垫具有高达 4 kV HBM(人体模型)的 ESD 保护。因此,在设备组装和操作过程中,必须将机器和人员正确接地。 MS5611-01BA 使用防静电运输箱运输。传感器组装过程中使用的任何测试适配器或生产运输箱应采用等效的抗静电材料。


去耦电容

将设备连接到电源时必须特别小心。 100 nF 陶瓷电容器必须尽可能靠近 MS5611-01BA VDD 引脚放置。该电容器将在数据转换期间稳定电源,从而提供尽可能高的精度。




典型性能特征

ADC 值 D1 与压力(典型值)




ADC 值 D2 与温度的关系(典型值)






典型性能特征(续)



-40

典型性能特征(续)





订购信息

产品代码	产品	艺术。不	交付形式
MS5611-01BA03	气压传感器	MS561101BA03-00	华夫饼包
	薄金属帽		
MS5611-01BA03	气压传感器	MS561101BA03-50	巻
1100011 015/100	薄金属帽	110301101B/103 30	江市 安

工厂联系方式

北美

测量专业 45738 诺斯波特环路西 弗里蒙特,加利福尼亚州 94538

电话:+1 800 767 1888 传真:+15104981578

电子邮件: pfg.cs.amerameas-spec.com

网站: www.meas-spec.com

欧洲

MEAS 瑞士有限公司 Ch. Chapons-des-Pres 11 CH-2022 贝韦

电话:+41 32 847 9550 传真:+41 32 847 9569

电子邮件: sales.chameas-spec.com 网站: www.meas-spec.com

亚洲

测量专业 (中国)有限公司 狼山路26号 深圳高科技园区(北) Nanshan District, Shenzhen, 518057 中国

> 电话:+86 755 3330 5088 传真:+86 755 3330 5099

电子邮件: pfg.cs.asiaameas-spec.com 网站: www.meas-spec.com

本表中的信息已经过仔细审查并被认为是准确的;但是,对于不准确之处不承担任何责任。此外,此信息并不向此类设备的购买者传达制造商专利权下的任何许可。 Measurement Specialties, Inc. 保留对此处任何产品进行更改的权利,恕不另行通知。 Measurement Specialties, Inc. 对其产品对任何特定用途的适用性不做任何 保证、陈述或保证,Measurement Specialties, Inc. 也不承担因任何产品或电路的应用或使用而产生的任何责任,并明确否认任何和所有责任,包括但不限于间接或附带损害。 典型参数在不同的应用中可能并且确实有所不同。所有操作参数必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。 Measurement Specialties, Inc. 不转让其专利权或他 人权利下的任何许可。