

# 產品規格書(SPEC.)

MCU	BMH 外編
BMH06	BMH06101

# 產品名稱

熱電偶測溫模塊

# 產品說明

熱電偶測溫模塊



# 目錄

1.0	Revision History	3
2.0	General Description	⊿
3.0	Application Circuit and Description	
4.0	Pin Assignment	5
5.0	Pin Description	6
6.0	Function Description	
7.0	Tool Information	



# **1.0** Revision History

Ver	Date	Description	Author
00.00	2018/04/18	Initial version	邱偉銘
01.00	2018/09/03	"查詢採樣是否完成"指令修改,4通道 改為 1通道	李健全
			·



### 2.0 General Description

BMH06101 是悠健電子推出的熱電偶測溫模塊。

特性如下:

1:分別率 : 0.1°C

2: 測量範圍: -200 ~ 1372 ℃

3:測量精度: -50 ~ 1372 ℃时为 ± (读数的 0.2% + 0.5℃)


4:測試速度:1路溫度傳感器測採樣,耗時 150ms

5:支持動態溫度校準

6:通訊界面: UART, IIC 接口。



### 3.0 Application Circuit and Description




IIC 接口

#### 注:

1. 若对精度及抗干扰效果有要求建议保留 0.1uF 及 47uF 电容。若考虑成本因素,可省去 47uF 电容。

### 4.0 Pin Assignment



BMH06001



# **5.0** Pin Description

Pin Name	Function	Type	Description
1	GND	PWR	Power supply
2	SCL/RX	I/O	IIC clock line or UART RX
3	SDA/TX	I/O	IIC data line or UART TX
4	VDD	PWR	Power supply



## **6.0** Function Description

UART 通信協議

命令採用 UART 通信方式,無主從設計,雙方都可以主動發送數據,命令,並接收對方反饋信息 UART:19200 1+8+1 模式

#### 1. 開始採集當前測試溫度

主机->E	主机->BMH06101 下发开始命令 (BMH06101 開始一次 熱電偶採樣 )						
BYTE0	BYTE1	BYTE2	BYTE3	BYTE4	BYTE5	BYTE6	BYTE7
幀頭	LENGTH	CMD	undefine	undefine	undefine	Check sum	
0x5A	5	0x01	0	0	0	BYTE0+ +BYTE5	
BMH06	101 ->主机						
BYTE0	BYTE1	BYTE2	BYTE3	BYTE4	BYTE5	BYTE6	BYTE7
幀頭	LENGTH	CMD	undefine	Check sum			
0x55	3	0x01	0	BYTE0+ +BYTE3			

#### 2. 查詢採樣是否完成

主机->E	主机->BMH06101 下发查詢命令 (BMH06101 開始一次 熱電偶採樣 )						
BYTE0	BYTE1	BYTE2	BYTE3	BYTE4	BYTE5	BYTE6	BYTE7
幀頭	LENGTH	CMD	undefine	undefine	undefine	Check sum	
0x5A	5	0x02	0	0	0	BYTE0+ +BYTE5	
ВМН06	101 ->主机						
BYTE0	BYTE1	BYTE2	BYTE3	BYTE4	BYTE5	BYTE6	BYTE7
幀頭	LENGTH	CMD	undefine	Temp0H	Temp0L	Check sum	
0x55	5	0x80(測試中) 0x81(完成)	0	X	Х	BYTE0+ +BYTE5	



#### 3. 睡眠

主机->E	主机->BMH06101 下发睡眠命令 (BMH06101 結束測量進入睡眠 )						
BYTE0	BYTE1	BYTE2	BYTE3	BYTE4	BYTE5	BYTE6	BYTE7
幀頭	LENGTH	CMD	undefine	undefine	undefine	Check sum	
0x5A	5	0x04	00	0	0	BYTE0+ +BYTE5	
ВМН06	101 ->主机						
BYTE0	BYTE1	BYTE2	BYTE3	BYTE4	BYTE5	BYTE6	BYTE7
幀頭	LENGTH	CMD	undefine	Check sum			
0x55	3	0x03	00	BYTE0+ +BYTE3			

### 4. 校準

主机->B	主机->BMH06101 下发开始校準 (BMH06101 開始校正熱電偶採樣 )						
BYTE0	BYTE1	BYTE2	BYTE3	BYTE4	BYTE5	BYTE6	BYTE7
幀頭	LENGT H	CMD	undefine	undefine	undefine	Check sum	
0x5A	5	0x10	0	00	00	BYTE0+ +BYTE5	
BMH06	101 ->主机						
BYTE0	BYTE1	BYTE2	BYTE3	BYTE4	BYTE5	BYTE6	BYTE7
幀頭	LENGTH	CMD	undefine	Check sum			
0x55	3	0x10	0	BYTE0+ +BYTE3			

### 5. 校準點 1

主机->E	主机->BMH06101 下发开始校準溫度點 1(BMH06101 開始一次 熱電偶採樣 )						
BYTE0	BYTE1	BYTE2	BYTE3	BYTE4	BYTE5	BYTE6	BYTE7
幀頭	LENGTH	CMD	undefine	校準溫度 1H	校準溫度 1L	Check sum	
0x5A	5	0x11	0	Temp1H	Temp1L	BYTE0+ +BYTE5	
BMH06	101 ->主机						
BYTE0	BYTE1	BYTE2	BYTE3	BYTE4	BYTE5	BYTE6	BYTE7
幀頭	LENGTH	CMD	undefine	Check sum			
0x55	3	0x11	0	BYTE0+ +BYTE3			



#### 6. 校準點 2

主机->E	主机->BMH06101 下发开始校準溫度點 2(BMH06101 開始一次 熱電偶採樣 )						
BYTE0	BYTE1	BYTE2	BYTE3	BYTE4	BYTE5	BYTE6	BYTE7
幀頭	LENGTH	CMD	undefine	校準溫度 2H	校準溫度 2L	Check sum	
0x5A	5	0x12	0	Temp2H	Temp2L	BYTE0+ +BYTE5	
ВМН06	101 ->主机						
BYTE0	BYTE1	BYTE2	BYTE3	BYTE4	BYTE5	BYTE6	BYTE7
幀頭	LENGTH	CMD	undefine	Check sum			
0x55	3	0x12	0	BYTE0+ +BYTE3			

### **7.0** Tool Information

開發工具需求列表	
Demo	
範例程序	
應用範例	