Ho troppi indirizzi hardcoded, per rendere il codice leggibile uso le MACRO, ci metto gli elementi hardcoded e me ne "dimentico". #define gpio1 mask(v) do{ iomem(GPIO1 DATAOUT) = (v);} while(0), è un modo per "evitare problemi" in C.

- creo bbb led.h per dimenticare componenti hardcoed (accendi/spegni) e maschere (modalità in cui si accendono i led).
- Header di bbb_led.h in bbb.h (dopo gpio, poichè ne dipende). Così rendo MAIN più snello.
- Testo il tutto e funziona. A cosa possono essermi utili questi led? SEGNALI DI PANICO (errori irrecuperabili) void panicO(void)

{ panic (s); } dove 's' è un pattern particolare (luci accede da sx a dx, viceverse, etc), e il prototipo va in comm.h

```
In ARM ho 7 tipi di
                                                                                                   eccezione, spesso
                                                                                                   gestite diversamente
                                      Thu Nov 03 20:02:53 2022
                   scaletta.txt
                                                                                                   da INTEL.
                   SCALETTA LEZIONE SERT 03.11.2022 (E06)
                   1 Aggiungere a _init() l'inizializzazione della tabella dei
                      vettori di interruzione
                      1.1 Riprendere slides lez-E03b per modalita' gestione delle eccezioni
                      1.2 Consultazione del manuale "ARM Cortex-A8 TRM" per determinare la
                          posizione della tabella dei vettori interruzione (3.2.25, 3.2.68)
                      1.3 Scrittura della funzione get_vectors_address() in bbb_vectors.h:
                           static inline u32 *get_vectors_address(void)
                                                                                                         metti in %0 il
                                                                                                         registro che andrà
                              u32 v;
                                                        istruzioni macchina presa da manuale.
                                                                                                         in 'v'
                                                    _("mrc p15, 0, %0, c1, c0,
                                asm
                                         volatile
             Se bit è cosi settato:
                              if (v & (1 << 13))
                                  return (u32 *) 0xffff0000;
                                _asm__ __volatile__("mrc p15, 0, %0, c12, c0,
    else metto valore base del registro
                              return (u32 *) v;
                      1.4 Scrittura della funzione init_vectors() in init.c
                                                                                     lo inizializzo
Problema: ho 32 \text{ bit} = 4 \text{ byte per}
                            static void init_vectors(void)
codificare il punto a cui saltare.
In questi 4 byte non riesco ad
                                extern void _reset(void);
inserire l'istruzione di salto +
                                volatile u32 *vectors = get_vectors_address();
codice salto
                            #define LDR_PC_PC 0xe59ff018
                                                             carico registro a partire da altro registro
                                 vectors[0] = LDR_PC_PC; /* Reset / Reserved */
Carico nel Program Counter
                                vectors[1] = LDR_PC_PC; /* Undefined instruction */
il PC stesso, ma si riferisce a 2
                                vectors[2] = LDR_PC_PC; /* Software interrupt */
                                vectors[3] = LDR_PC_PC; /* Prefetch abort */
macchina sotto, perchè c'è prefetch.
                                vectors[4] = LDR_PC_PC; /* Data abort */
Quando vado da 'f' a vector[0] =
                                vectors[5] = LDR_PC_PC; /* Hypervisor trap */
LDR_PC_PC
                                vectors[6] = LDR_PC_PC; /* Interrupt request (IRQ) */
in realtà sto a vectors[8] (da f a lui
                                vectors[7] = LDR_PC_PC; /* Fast interrupt request (FIQ) */
sono 2
                                             = (u32) _{reset};
                                                                /* Reset / Reserved */
istruzioni macchina)
                                vectors[9] = (u32) panic0;
                                                                /* Undefined instruction */
                                vectors[10] = (u32) panic0; /* Software interrupt */
Per ARM posso usare anche i
                                vectors[11] = (u32) panic0; /* Prefetch abort
                                vectors[12] = (u32) panic1; /* Data abort */
vectors da 8 a 15.
                                vectors[13] = (u32) panic0; /* Hypervisor trap */
                                                                  /* Interrupt request (IRQ) */
                                vectors[14] = (u32) panic0;
                                vectors[15] =
                                                (u32) panic0; /* Fast interrupt request (FIQ) */
                            #undef LDR_PC_PC
                      1.5 Aggiungere invocazione di init_vectors() in _init()
                      1.6 Prova del funzionamento: aggiungere asm("swi 0") in main() interruzione software
                      1.7 Sostituire panic() con panic() in vector[10](così sono sicuro di controllare esattamente
                                                                                quello che volevo controllare)
                   2 Consultare i manuali per informazioni su come si programma
                      la porta seriale "UART"
                      2.1 Il manuale "AM335x TRM" dedica piu' di 100 pagine alla
                          programmazione delle porte seriali. Tre possibilita':
                          2.1.1 Programmazione tramite DMA: nel trasferimento dei dati non e'
                                 coinvolta la CPU Direct Memory Access, difficile
```

```
scaletta.txt
                          2.1.2 Programmazione tramite interruzioni: la CPU trasferisce i
                                 dati, le interruzioni segnalano la presenza di dati in
                                 ricezione o la disponibilita' di spazio nel buffer di
                                 trasmissione
                          2.1.3 Programmazione tramite CPU polling: la CPU trasferisce i dati
                                 e controlla attivamente lo stato dei buffer di ricezione/
                                 trasmissione Basata su interrogazione della porta seriale.
                     2.2 Sceqliere la strada piu' semplice: programmare la porta seriale
                          tramite CPU polling. Determinare posizione e funzionamento dei
                          registri di I/O della porta seriale, in particolare il registro di
                          dati e quello che informa sullo stato del buffer di trasmissione
                          2.2.1 Registro THR (Transmit Hold Register)
                                 Scrittura: dato da trasmettere su porta seriale (bit 0-7 del registro)
                          2.2.2 Registro LSR (Line Status Register) midice QUANDO posso scrivere
                                 Bit 5: TXFIFOE (Trasmit Hold Register Empty)
                      2.3 Scrivere bbb_uart.h aggiungendo le definizioni occorrenti
                            #define UARTO_BASE 0x44e09000 da Manuale AM353x
                            iomemdef(UARTO_THR,
                                                      UARTO_BASE + 0);
                            iomemdef(UART0_LSR,
                                                            UARTO_BASE + 0x14);
                            #define LSR_TXFIFOE
                                                           (1u<<5) offset shiftato di 5, per avere il bit che mi interessa.
                           2.3.1 Aggiungere include bbb_uart.h in beagleboneblack.h
                      2.4 Scrivere file uart0.c
                           2.4.1 Funzione putc() per scrivere un singolo carattere
- Senza polling funziona, ma escluderlo vuol
                                   int putc (int ch) Tipo char formalmente è un intero a 4 byte, anche se qui è di 8 bit
dire non avere garanzie.
                                         Ho "volatile"; non ottimizzato Bit in posizione che mi interessa: può essere 0 occupato, o 1 scrivibile.
- In questo modo stampa:
                                     while (!(iomem(UARTO_LSR) & LSR_TXFIFOE))
                                        /* do nothing */;
                                     iomem (UARTO_THR) = ch; mi interessano solo gli ultimi 8 bit
                                     return 1; "1" perchè ho scritto un carattere
cioè non ritorna a colonna 0.
                           2.4.2 Aggiungere extern per putc() in comm.h:
                                  extern void putc(int);
                           2.4.3 Provare la funzione putc() modificando main()
                           2.4.4 Funzione puts() per scrivere una stringa di caratteri
                                  ·-----
                                  int puts(const char *st)
                                                               contatore caratteri scritti
                                     int v = 0;
                                     while (*st) {
                                                              arriva fino a terminatore stiringa
                                        v += putc(*st);
                                         if (*st++ == '\n') Se "*st++", cioè il carattere successivo, NON è /n terminatore allora
            leggo e passo al carattere successivo
                                              v += putc('\r');
                                                               Ora ritorna a colonna 0, uso "/r" perche porta seriale usa vecchio protocollo,
                                                               Adesso stampa correttamente.
                                   }
                           2.4.5 Aggiungere extern per puts() in comm.h
                      2.5 Rinominare main() in endless_led_blinking()
                      2.6 Scrivere nuova main() che stampa su seriale ed invoca
                           endless_led_blinking()
```

Thu Nov 03 20:02:53 2022

SERT

SERT

```
3 Scrivere la funzione putnl() per inserire 'new line':
                       int putnl(void)
                        {
                             putc('\n');
                            putc('\r');
                             return 2;
                        }
                    4 Scrivere la funzione puth() in uart0.c per stampare un valore senza
                       segno in esadecimale Più semplice rispetto al decimale
                       int puth(unsigned long v)
                             int i, d, w = 0;
                                                                                              Shifto di 4 verso dx (da sx a dx)
                             u32 mask;
                             mask = 0xf0000000; dasx a dx, "f" è 1° byte, gli altri a 0.

for (i = 0; mask != 0; i += 4, mask >>= 4) {
    d = (v & mask) >> (28 - i);
    w += putc(d + (d > 9 ? 'a' - 10 : '0'));
Azzero tutti i bit tranne__
quelli associati a 'v'
                                                                    caso true caso false, sommo 0 (da 0 a 9)
                             }
                             return w;
                                                                     da 11 a 15 sommo 'a' - 10, ad esempio se d = 10 -> d = 10 + a - 10 = a, cioè 10 in base 16
                    ========
                    vim: tabstop=4 softtabstop=4 expandtab list colorcolumn=74 tw=74
```

Thu Nov 03 20:02:53 2022