




Einstellvorschriften für 5-EB6CL

- 1 Endscharter in die oberste Position bringen
- 2 Akku laden
- 3 Endscharter nach unten schieben, bis das Akkuladen stoppt
Endscharter weitere 5mm nach unten schieben und fest-schrauben

Ajustment instructions for 5-EB6CL

- 1 Move the limit switch on the top
- 2 Charge the accumulator
- 3 Move the limit switch downwards, until the accumulator charging stops
Move the limit switch additional 5mm downwards and tighten it

5-EB6CL 调试说明

- 1 移动近接开关至顶部
- 2 给蓄能器充气
- 3 向下移动近接开关，直至蓄能器充气停止
向下继续移动近接开关5 mm 然后拧紧

Gusstoleranzen nach DIN ISO 8062 Castingtolerance as per DIN ISO 8062		Werkstoff-Bez / Raw-Material-Desc		Werkstoff-Nr / Raw-Material-Nr		Gewicht / Weight CAD [kg]		Mst/Scale		
						473,147		110		
N10 ✓	Saubere Fläche, Herstellverfahren freigestellt freigestellt Grobgeschliffen oder egalisiert ohne Zugabe Schweißnaht flächenbündig abgearbeitet Maximale Rauheit Ra 125 µm Clean surface Manufacturing method at workshop's discretion Roughly ground or levelled without additional material Weld fillet has to be level with surface Maximum roughness Ra 125 µm		Schweißen Wenn auf der Zeichnung nicht speziell vermerkt: - gilt fuer Schweißverbindungen DIN EN 25817, Bewertungsgruppe C - gilt fuer die Kehlnahtbezeichnungen DIN EN 22553, Nahtdicke a Welding If on the drawing not otherwise specified: - for welded connection DIN EN 25817, Acceptance level C - for welded fillet indication DIN EN 22553, Weld thickness a		Bezeichnung / Description		Freigabe / Release	Name	Abt /Dept	Datum/Date
					Druckspeichereinheit		Ersteller / Originator	C Bonagura	DF3	18.10.2011
					蓄能器单元		Technik / Development	M Oetli	DF3	18.10.2011
					Aenderungs-Nr / Change-Nr		Logistik / Logistic	Released	---	20.10.2011
					100067-003		Document-Nr		Version	Revision
				Blatt / Sheet		Doc Type	Part Doc	Document-Nr		
				1 / 1		UHZ	000	GCEU-00039-001		
				Bühler AG CH-9240 Uzwil / Switzerland All rights reserved				03		D