Synthèse des Indicateurs Clés de Performance (ICP) en Production Industrielle

Cette synthèse regroupe, à partir des ressources fournies, plusieurs indicateurs clés de performance (ICP) utilisés en production industrielle. Pour chacun, nous présentons la définition, la formule (ou la « loi de calcul ») et les données nécessaires à son calcul. Chaque source peut détailler certains indicateurs de façon plus ou moins précise et, en pratique, les méthodes de calcul peuvent varier selon le contexte et les objectifs de l'entreprise.

1 Overall Equipment Effectiveness (OEE)

— **Description :** Mesure l'efficacité globale d'un équipement en prenant en compte la disponibilité, la performance et la qualité.

— Formule:

 $OEE = Disponibilit\'{e} \times Performance \times Qualit\'{e}$

où:

- Disponibilité = (Temps de fonctionnement réel / Temps de production planifié)
- Performance = (Production réalisée / Production théorique possible)
- Qualité = (Unités bonnes / Total des unités produites)

— Données requises :

- Temps de production planifié
- Temps de fonctionnement effectif
- Nombre d'unités produites
- Nombre d'unités conformes
- **Source**: insightsoftware

2 Rendement (Yield) et First Pass Yield (FPY)

— Description:

- *Production Yield* indique le pourcentage de produits conformes par rapport au total produit.
- First Pass Yield mesure le pourcentage de produits qui passent la production sans nécessiter de retouches ou de retravail.

— Formule:

$$Yield(\%) = \left(\frac{Unit\'esconformes}{Total desunit\'es produites}\right) \times 100$$

$$FPY(\%) = \left(\frac{Unit\'esacceptables d\`es la premi\`ere production}{Total des unit\'es produites}\right) \times 100$$

— Données requises :

- Nombre total d'unités produites
- Nombre d'unités conformes (et, pour le FPY, nombre d'unités sans retouches)
- **Sources**: Tulip et merca.team

3 Temps de Cycle et Productivité

— Description:

- Le *temps de cycle* représente le temps moyen nécessaire pour produire une unité.
- La *productivité* peut être évaluée en fonction de la quantité produite par unité de temps ou par employé.

— Formule:

$$Temps decycle = \frac{Temps total deproduction}{Nombre d'unit\'es produites}$$

$$Productivit\'e = \frac{Nombred'unit\'esproduites}{Tempsounombred'employ\'es}$$

— Données requises :

- Temps total de production
- Nombre total d'unités produites
- (Optionnel : nombre d'employés ou temps de travail effectif)
- **Sources**: insightsoftware et fr-techteam

4 Taux de Rebuts et Coûts de Non-Qualité

- **Description :** Mesure le pourcentage d'unités non conformes (ou rejetées) et évalue l'impact financier des défauts de production.
- Formule:

$$Taux derebuts (\%) = \left(\frac{Nombred'unit\'es d\'efectueuses}{Nombretotal d'unit\'es produites}\right) \times 100$$

 $Co\^ut de non-qualit\'e = Somme desco\^ut s li\'es aux d\'e fauts (retraitement, rebut, garantie, \ldots)$

- Données requises :
 - Nombre d'unités produites
 - Nombre d'unités rejetées ou nécessitant un retraitement
 - Coûts associés aux défauts de production
- Sources: Tulip et proactioninternational

5 Disponibilité et Taux d'Utilisation des Équipements

- **Description :** Ces indicateurs mesurent la part du temps durant lequel l'équipement est opérationnel par rapport au temps planifié.
- Formule:

$$Disponibilit\'{e}(\%) = \left(\frac{Temps defonction nemente ffect if}{Temps de production planifi\'{e}}\right) \times 100$$

$$Tauxd'utilisation = \left(\frac{Temps defonction nementeffect if}{Temps total disponible}\right) \times 100$$

- Données requises :
 - Temps de production planifié
 - Temps effectif de fonctionnement
 - Temps total disponible (si différent du temps planifié)
- Sources: merca.team et fr-techteam

6 Taux de Livraison à Temps et Délais de Commande

 Description : Évalue l'efficacité du processus logistique et la capacité à répondre aux engagements clients.

— Formule:

$$Taux delivraison \`{\bf a} temps (\%) = \left(\frac{Nombre delivraisons effectu\'{e} es dans les d\'{e} lais}{Nombre total delivraisons}\right) \times 100$$

D'elaide commande = Temps moyen entre la r'eception de la commande et la livraison finale

Données requises :

- Nombre total de commandes/livraisons
- Nombre de livraisons à temps
- Données temporelles (dates/horaires de commande et livraison)
- Source: proactioninternational

7 Coûts de Maintenance par Unité Produite

- **Description :** Mesure l'impact des coûts de maintenance sur la production, permettant d'optimiser les dépenses opérationnelles.
- Formule:

$$\label{eq:controller} Co \hat{\mathbf{u}} t de maintenance par unit \acute{\mathbf{e}} = \frac{Co \hat{\mathbf{u}} t t o t al de maintenance}{Nombre d'unit \acute{\mathbf{e}} s produites}$$

- Données requises :
 - Coût total des activités de maintenance
 - Volume de production (nombre d'unités produites)
- **Source**: insightsoftware

8 Autres Indicateurs Complémentaires

Selon les articles consultés, d'autres ICP peuvent être utilisés pour une vision complète de la performance industrielle :

- Inventaire (Stock) et Rotation des Stocks:
 - **Formule :** Rotation des stocks = Coût des biens vendus / Stock moyen
 - Données requises : Coût des biens vendus et niveau moyen des stocks.
- Sécurité et Accidents de Travail :
 - Exemple de formule (Indice de fréquence) :

$$Indicedefr\'equence = \left(\frac{Nombred'accidents}{Totald'heurestravaill\'ees}\right) \times 1\,000\,000$$

- **Données requises :** Nombre d'accidents et total des heures travaillées.
- Taux d'Absence :
 - Formule:

$$Tauxd'Absence(\%) = \left(\frac{Nombred'heuresd'absence}{Nombretotald'heuresplanifi\'ees}\right) \times 100$$

- Données requises : Données de présence et d'absence des employés.
- Retour sur Investissement (ROI) des Projets d'Amélioration :
 - Formule:

$$ROI(\%) = \left(\frac{B\acute{e}n\acute{e}ficesnets is susduprojet}{Co\^{u}ttotal duprojet}\right) \times 100$$

— Données requises : Coût du projet et bénéfices obtenus.

9 Conclusion

En consolidant ces ressources, nous obtenons une vision globale des ICP indispensables pour mesurer la performance en production industrielle. La méthode de calcul repose souvent sur des formules standards, mais il est essentiel d'adapter ces indicateurs à la réalité de l'entreprise en définissant précisément les données opérationnelles disponibles (temps, quantités, coûts, etc.). Pour une mise en œuvre concrète, il est recommandé de :

- Vérifier la cohérence des données internes.
- Standardiser les méthodes de mesure.
- Mettre en place un suivi régulier pour ajuster et optimiser les processus.

Chaque ressource consultée propose des exemples et des cas pratiques pour approfondir ces calculs en fonction du contexte spécifique de l'entreprise.