

Лабораторная 11-12

Кадры УП	Комментарий
%05	Начало программы
T3	Вызов инструмента в 3м гнезде
G90	рабочая система координат детали - абсолютная
G97 M4 S400	Включаем вращение шпинделя
G0 X30 Z80	Подвод к точке 1 перед правым торцом (x24 + 3мм выше)
G96 S200	Постоянная скорость резания 200
G1 G95 X-4 F0.1 M8	Переход в точку 2
G0 Z82 M9	точка 3
X24	точка 4
G96 S350	Режим резания для 4-8
G1 G95 Z65 F0.15 M8	Переход в точку 5
X45 Z50	точка 6
Z20	точка 7
X64 M9	точка 8(+2 мм)
G97 S400	Холостое вращение шпинделя
G0 X100 Z150	Уход в безопасную точку
M5	Остановка шпинделя
M2	Конец программы




Рисунок 1. Эскиз расчетно-технологической карты