

	Inspección, Calibración y Mantenimiento de termómetros				IC - TER - F402	
					Versión:	1.0
	a un punto de temperatura				Vigencia	dic-13
Equipo: Termometro		Modelo: 512110		Edificio:	Catamarca 1242	
				Sector:	Laboratorio	
				Ubicación:	IC-SM-CAT-02-LAB	
N° serie: TA20		Marca: LUFT		Fecha:	20/11/2019	
				Orden M:	9133233	
				Realizó:	Milton Martinez/Diego Avancini	
Instrumental utilizado	Marca	Bien de uso	N° de serie	Ultima calibracion		
Datalogger	Madgetech		P93230	27/06/2018		

Estado de valoración (marcar con X lo que corresponda)	SI	NO
Inspección superada, el equipo es apto para el uso	x	
El equipo ha necesitado reparación		
El equipo no está reparado. No se puede usar		
El equipo se da DE BAJA		
Comentarios:		

8.1	Test de Inspección y Funcionalidad		
	Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda	Pasó	Falló
8.1.1	Chasis	N/A	
8.1.2	Montajes y Apoyos	N/A	
8.1.3	Ficha de alimentación y tomacorriente	N/A	
8.1.4	Cable de alimentación	N/A	
8.1.5	Amarres contra tirones	N/A	
8.1.6	Interruptores y fusibles	N/A	
8.1.7	Escala	Pasó	
8.1.8	Sonda de medición	Pasó	
8.1.9	Controles y Teclas	N/A	
8.1.10	Indicadores y Displays	N/A	
8.1.11	Etiquetado	Pasó	

8.2	Test cualitativo			
8.2.1	Características del termómetro patrón			
	Incertidumbre de calibración (Up)	0.2	°C	
	Resolución (rp)	0.1	°C	
8.2.2	Características del termómetro a calibrar			
	Resolución (rx)	1	°C	
	Error máximo permitido (EMP)	Laboratorio (1 °C)		
8.2.3	Mediciones	Patrón	Termómetro a calibrar	Unidad
	Lectura 1	38.78	38.5	°C
	Lectura 2	38.72	38.5	°C
	Lectura 3	38.88	38.5	°C
8.2.4	Calibración			
8.2.4.1	Incertidumbre combinada expandida (Uc)	0.63678358	°C	
8.2.4.2	Error sistemático (ES)	0.29333333	°C	
8.2.4.3	Error total en la medida del termómetro a calibrar (ETtx)	0.93011692	°C	

8.3	Test de alarmas	Pasó	Falló
	Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda		
8.3.1	Alarma de sobre temperatura		
	Presionar la tecla Alarm Test		
	Se encienden todos los segmentos del displays	P	
	Se encienden todos los led's indicadores	NA	
8.3.2	Alarma de baja temperatura		
	Presionar la tecla Alarm Test		
	Se encienden todos los segmentos del displays	NA	
	Se encienden todos los led's indicadores	NA	
8.4	Mantenimiento Preventivo:	Pasó	Falló
	Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda		
8.4.1	Limpieza	P	
8.4.2	Reemplazo de componentes	NA	
8.4.3	Ajuste	NA	
8.4.4	Test de seguridad eléctrica	NA	