#### INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY

# สารบัญ

- กล่าวนำ 1
- วงจรไฟฟ้าและสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าเบื้องต้น  $1\,$
- ปฏิบัติที่ 1 การต่อวงจรตาม line diagram เบื้องต้น 6
  - Control Relay 8
  - **Proximity Sensor 12**
  - **Inductive Proximity Sensor 13**
  - Capacitive Proximity Sensor 19
  - Photoelectric Proximity Sensors 22
    - Wiring of Transistor Sensor 25
  - Comparision of Proximity Switch 27
- ปฏิบัติการที่ 2 การต่อ transistor sensor และ relay 29
  - ภาคผนวก ก สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า 30
  - ภาคผนวก ข การประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์ 32

# Switch, Relay and Sensor

### กล่าวน้ำ

ระบบอัตโนมัติ สำหรับภาคอุตสาหกรรมถือว่าไม่ได้เป็นสิ่งใหม่ของประเทศไทยเราแล้ว เนื่องจากเราได้มีการใช้กระบวนการผลิตอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรมมานานกว่า 10 ปีแล้ว เพียง แต่ว่าในยุกต์ต้นนั้นยังไม่เป็นที่แพร่หลายและเครื่องจักร์ที่ใช้ มักจะเป็นเครื่องจักรที่นำเข้า อีกทั้ง ระบบอัตโนมัติสำหรับภาคอุตสาหกรรมนั้น มีความละเอียดและแม่มยำสูงและราคาแพง จึงถือเป็น เรื่องที่ไกลตัวสำหรับนักศึกษาในระบบการศึกษาทั่วไป ซึ่งมักจะพบเห็นชุดทลองเฉพาะแบบและ สร้างขึ้นเพื่อการเรียนการสอน ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม

สำหรับเอกสารชุดนี้จะเป็นการสร้างพื้นฐานการเข้าใจระบบอัตโนมัติ สำหรับภาค อุตสาหกรรม โดยในส่วนแรกจะเป็นการกล่าวถึง สวิชท์ รีเรย์และเซนเซอร์ตรวจจับเบื้องต้น ที่ใช้กัน อยู่ทั่วไปในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นการกล่าวนำถึงลักษณะ หน้าที่ และการติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้ เพื่อเข้าใจถึงอุปกรณ์ที่จะทำหน้าที่เป็น input ให้กับระบบควบคุมต่อไป อย่างไรก็ตามเนื่อจาก นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมการผลิตและวิศวกรรมยานยนต์ อาจ ไม่คุ้นเคยกับการต่อวงจรไฟฟ้า เอกสารนี้จึงขอทบทวนในเรื่องวงจรไฟฟ้าและสัญญลักษณ์ทางไฟฟ้า เบื้องต้นก่อน


# วงจรไฟฟ้าและสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าเบื้องต้น

สำหรับวงจรไฟฟ้านั้น จะประกอบด้วยสัญญลักษณ์ต่างๆ มากมาย ขึ้นกับงานที่จะนำไป ประยุกต์ใช้ สำหรับเอกสารฉบับนี้ จะเน้นเรื่องการศึกษาการใช้งานของวงจรไฟฟ้า สำหรับระบบ ควบคุมอัตโนมัติ จึงจะมีส่วนประกอบที่สำคัญในการใช้เฉพาะวงจรพื้นฐาน เช่น contact coil relay เป็นต้น ซึ่งสามารถที่จะจัดแบ่ง เป็นหัวข้อย่อยๆ ได้ดังนี้

#### Contact Symbol

อุปกรณ์มากมายจะต้องใช้งานร่วมกับหน้าสัมัส (contacts) เพื่อควบคุมการไหลของกระแส ไฟฟ้า เพื่อให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านอุปกรณ์นั้น สำหรับหน้าสัมผัสนี้จะทำหน้าที่ปล่อยกระแสไฟในวงจร ให้เดินได้ครบวงจร หรือเราเรียกว่า หน้าสัมผัสปิด (close contact) และน้ำสัมผัส ที่ไม่ยอมให้ กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ โดยทำการเปิดวงจรซึ่งลักษณะนี้หน้าสัมผัสจะเป็นหน้าสัมผัสเปิด (open contact) ดังนั้นหน้าสัมผัสที่ใช้ในอุตสาหกรรมจะมีสองแบบคือ

- แบบปกติเปิด (normally open, NO) คือหน้าสัมผัสเมื่อเราไม่ได้กระตุ้นสภาวะการทำงานของส
   วิชท์ หรือในสภาวปกติของหน้าสัมผัส หน้าสัมผัสจะทำการเปิดวงจรไฟฟ้า ซึ่งทำให้สภาวะปกติจะ
   ไม่มีกระแสไฟฟ้าผ่านวงจร สำหรับสัญญลักษณ์ของหน้าสัมผัส จะเป็นตามรูปที่ 1(a)
- แบบปกติปิด normally closed (NC) คือหน้าสัมผัสเมื่อเราไม่ได้กระตุ้นสภาวะการทำงานของส วิชท์ หรือในสภาวปกติของหน้าสัมผัส หน้าสัมผัสจะทำการ**ปิดวงจร**ไฟฟ้า ซึ่งทำให้สภาวะปกติจะมี กระแสไฟฟ้าผ่านวงจร สำหรับสัญลักษณ์ของหน้าสัมผัส จะเป็นตามรูปที่ 1(b)



รูปที่ 1 สัญลักษณ์หน้าสัมผ้สแบบปกติเปิด (NO) และปกติปิด (NC)

ซึ่งสัญลักษณ์หน้าสัมผัสนี้จะใช้อย่างต่อเนื่องในการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในการควบคุมการทำงาน ของ PLC ซึ่งเราจะได้ศึกษาต่อไป

#### Switch

สวิทช์หลากหลายแบบจะใช้ในวงจรคุมอัตโนมัติ ซึ่งมีทั้งแบบที่เป็นเชิงกล (mechanical switch) และเป็นแบบไฟฟ้า เช่น relay เป็นต้น ซึ่งจะได้กล่าวถึงในรายละเอียดต่อไป อย่างไรก็ตาม สวิทช์นั้นก็จะเหมือนกับหน้าสัมผัสอยู่อย่างหนึ่งคือจะมีลักษณะเป็นได้ทั้งแบบปกติเปิดและปกติปิด นั่นคือเราจะต้องมีการกระตุ้นสวิทช์เพื่อให้มันเปลี่ยนสถานะไปแล้ว การที่จะเปลี่ยนสภาวะของมัน ใหม่ จำเป็นที่จะต้องมีการกระตุ้นสวิทช์อีกครั้งหนึ่ง สำหรับสัญลักษณ์ที่ใช้แทนสวิทช์จะมีหลายแบบ ในรูปที่ 2 แสดงสัญญลักษณ์ของสวิทช์ ทั่วไป ซึ่งได้แสดงทั้งแบบปกติเปิด และ ปกติปิด




รูปที่ 2 สัญลักษณ์ของสวิทช์

สำหรับสวิทซ์จะมี mechanical action อยู่หลายแบบซึ่งจะขึ้นอยู่กับการสร้าง ซึ่งราย ละเคียดไม่ได้กล่าวถึงในเคกสารนี้

#### **Push Button**


สำหรับปุ่มกดนี้จะต่างจากสวิทซ์อยู่ที่ ปุ่มกดนี้จะเกิดการเปลี่ยนสภาวะไปจากสภาวะปกติ เมื่อมีการกระตุ้นแต่จะคงสภาพการเปลี่ยนไปก็ต่อเมื่อการกระตุ้นั้นยังคงกระทำต่อไปอย่างต่อเนื่อง เมื่อการกระตุ้นนั้นหยุดลง สภาวะของหน้าสัมผัสของปุ่มกดก็จะกลับสู่สภาพปกติทันที ไม่ต้องรอ การกระตุ้นอีกครั้งเหมือน ที่สวิทซ์ สำหรับปุ่มกดนี้จะมีสัญลักษณ์ดังแสดงในรูปที่ 3



รูปที่ 3 สัญลักษณ์ของ push button และการทำงานของ NO push button

#### Coil


การทำงานของอุปกรณ์ที่เปิดปิดหน้าสัมผัส โดยใช้หลักการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้า (electromagnetic) เช่น relay, starters, contactors เป็นต้น อุปกรณ์เหล่านี้ที่ใช้แม่เห,็ก ไฟฟ้าในการทำงานเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า คอยล์ (coil) สำหรับสัญลักษณ์ที่ใช้แทนคอยล์นิยมที่ จะใช้สัญลักษณ์เป็นรูปวงกลม และจะมีตัวหนังสือกำกับอยู่ภายในวงกลมนั้น เช่นตัวอักษร M จะแทน motor starter หรือ CR จะแทน control relay เป็นต้น หรือบางครั้งแทนที่จะใช้ตัวอักษรกำกับ เราก็ จะใช้หมายเลขกำกับแทนเพื่อกำหนดเป็นหมายเลขคอยล์แทน ซึ่งมักจะใช้ในกรณีที่มีอุปกรณ์ ประเภทนั้นต่อเชื่อมอยู่หลายอัน สำหรับสัญลักษณ์ของคอยล์ได้แสดงในรูปที่ 4



รูปที่ 4 สัญลักษณ์ของ coil และ contact ที่เกี่ยวเนื่องกับ coil

## **Indicator Light**

ไฟแสดงผล (indicator light) หรือบางครั้งเรียก pilot light ซึ่งจะเป็นหลอดไฟฟ้าขนาดเล็กที่ ใช้แสดงสภาวะของวงจรในขณะนั้น ตัวอย่างเช่นสัญญานไฟสีแดงแทนสภาพการทำงานผิดปกติของ วงจร หรืออุปกรณ์ ไฟสีเหลืองเป็นไฟเตือนความผิดปกติ หรือไฟสีเขียวแสดงสภาพการทำงานปกติ เป็นต้น สำหรับสัญลักษณ์ของ indicator light จะเป็นวงกลมและมีเส้นรัศมี สำหรับตัวอักษรที่อยู่ กลางวงกลมจะหมายถึงสีของหลอดไฟ เช่น R แทน red, A แทน amber เป็นต้น ดังที่แสดงในรูปที่ 5



รูปที่ 5 สัญลักษณ์ของ indicator light และการกำหนดสีหลอดไฟ

#### Limit Switch

สำหรับ limit switch จะเป็นสวิทช์ประเภทหนึ่งที่มีหลักการทำงานคล้าย push button ที่นิยมใช้ใน การตรวจสอบตำแหน่งของวัตถุหรืออุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่ สวิทช์นี้มักจะมีขนาดเล็กและใช้งานอยู่ ทั่วไปในระบบควบคุมอัตโนมัติ และสวิทช์ประเภทนี้มักจะมีขาให้เลือกว่าเราจะใช้ขาที่เป็นแบบ NO หรือ NC ได้ ในรูปที่ 6แสดงรูปและสัญลักษณ์ของ limit switch




รูปที่ 6 รูปและสัญลักษณ์ของ limit switch

เนื่องจากในทางไฟฟ้ายังมีอุปกรณ์อื่นๆ อีกหลายอย่างมากที่เราอาจจำเป็นต้องใช้ในการ เขียนวงจรการทำงาน ดังนั้นสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ประเภทอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้ ได้แสดงไว้ ในภาคผนวก ก ท้ายเอกสารนี้

#### Line Diagram


เป็นการเขียนแผนผังการทำงานของวงจรไฟฟ้า ซึ่งการเขียน line diagram นี้เป็นการื่อสาร ระหว่างช่างหรือวิศวกร ที่ทำการออกแบบ ต่อเชื่อม หรือซ่อมบำรุงระบบไฟ้าสำหรับเครื่องจักร อัตโนมัติ โดยการเขียน line diagram นี้ก็จะเป็นมาตราฐานที่ใช้ในการต่อสายไฟต่อไป สำหรับ สัญลักษณ์ของสายไฟแบบต่างๆ จะเป็นไปตามรูปที่ 7 ต่อไปนี้



รูปที่ 7 สายไฟที่ใช้ในการควบคุมแบบต่างๆ


ในรูปที่ 7 ที่แสดงข้างบนนี้ จากซ้ายไปขวา จะเป็นสายสัญญาณควบคุม สายไฟฟ้ากำลังสูง สายไฟใน diagram ที่วางทับกันแต่ไม่ได้เชื่อต่อกัน และรูปสุดท้ายจะเป็นสายไฟใน diagram ที่ เขียนตัดกันและสายทั้งสองจะเชื่อมต่อกันที่จุดตัด

สำหรับตัวอย่างการเขียน line diagram เราขอสมมุติว่าเราต้องการเขียนแผนยังสำหรับ ควบคุมวงจรไฟฟ้า โดยมีสวิทซ์แบบ push button หนึ่งตัว และจะใช้ควบคุม indicator light อีก หนึ่งอัน ดังที่แสดงในรูปที่ 8



รูปที่ 8 การต่อสวิทซ์เพื่อควบคุมไฟแสดงผล


ซึ่งถ้าหากเราต้องการเขียนเป็นแผนผังวงจรควบคุมเราจะสามารถเขียนได้ตามรูปที่ 9 ซึ่งใน แผนภาพสัญลักษณ์ L1 และ L2 จะเป็น power line และหลอดไฟ indicator light จะติดก็ต่อเมื่อมี การกระตุ้น push button สวิทซ์



รูปที่ 9 line diagram ของวงจรในรูปที่ 8


# ปฏิบัติที่ 1 การต่อวงจรตาม line diagram เบื้องต้น

สำหรับปฏิบัติการที่ 1 นี้จะเป็นการต่อสายไฟ สวิทช์ประเภทต่างๆ และหลอดไฟ ตามที่ แผนผังต่อไปนี้กำหนด และในแต่ละแผนผังได้กำหนดเวลาที่เหมาะสมที่จะต่อวงจรเหล่านั้นไว้ด้วย การปฏิบัติการที่ 1.1 การต่อ load แบบขนาน (5 นาที)




หมายเหตุ เราจะไม่นิยมต่อ load แบบอนุกรมเพราะจะทำให้ความต้านทานในวงจรเพิ่มขึ้น ยังผลให้ กระแสมีค่าสูงขึ้นด้วย

# การปฏิบัติการที่ 1. 2 การต่อสวิชท์แบบ AND (5 นาที)




# การปฏิบัติการที่ 1. 3 การต่อสวิชท์แบบ OR (5 นาที)



การปฏิบัติการที่ 1. 4 การสายไฟหลายเส้น (5 นาที)

ในกรณีที่สายไฟที่ใช้มีหลายเส้น จะเป็นการสะดวกกว่าที่เราจะกำหนดลำดับของเส้นสายไฟลงไปใน แผนผังด้วย ดังการปฏิบัติการตามผังวงจรต่อไปนี้




## **Control Relay**

Control relays เป็นอุปกรณ์ที่ใช้อย่างกว้างขวางในวงจรควบคุมอัตโนมัติ เพื่อใช้ในการเปิด ปิดอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับรีเรยในความหมายเบื้องต้นคืออุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทหนึ่งที่ใช้ไฟแรง เคลื่อนไฟฟ้าแรงดันต่ำไปเปิดหรือปิดวงจรไฟฟ้ากำลังสูงกว่า สำหรับรีเรย์ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม จะแบ่งเป็นสองแบบใหญ่ๆ คือ


Electromecanical Relay จะใช้วงจรไฟฟ้าแรงต่ำไปสร้างสนามแม่เหล็กขึ้น จากนั้นสนาม แม่เหล็กที่สร้างขึ้นจะไปเหนี่ยวนำให้หน้าสัมผัสของวงจรอีกวงจรหรึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพขึ้น

Solid State Relay แทนที่จะใช้ไฟฟ้าไปสร้างสนามแม่เหล็กแบบ electrical relay รีเรย์ ประเภทนี้จะใช้วงจรทรานซิสเตอร์ในการควบคุมการทำงานแทน ซึ่งรีเรย์ประเภทนี้จะไม่มีชิ้นส่วนที่ เคลื่อนที่ซึ่งถือเป็นข้อดี แต่ข้อเสียคือวงจรที่รีเรย์นี้ไปตัดหรือต่อวงจรนั้น กำลังไฟฟ้าจะไม่สูงมาก เมื่อเทียบกับ electromechanical relay ซึ่งแสดงในรูปที่ 10



รูปที่ 10 Electromechanical Relay


สำหรับลักษณะการทำงานของ electromechanical relay ก็จะเหมือนหน้าสัมผัสทั่วๆ ไปคือ จะมีทั้งแบบ NC และ NO ขึ้นกับความต้องการของผู้ใช้ หรือในบางกรณีผู้ผลิตก็จะทำการจัดสร้างรี เรย์ขึ้นมา มีขาทั้งสองแบบอยู่ภายในชุดเดียวกัน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถที่จะเลือกใช้ได้ตามที่ต้องการ ส่วนลักษณะของโครงสร้างภายในของรีเรย์ ได้แสดงไว้ในรูปที่ 11 ซึ่งแสดงโครงสร้างการทำงาน ของรีเรย์แบบหน้าสัมผัสแบบ NO



รูปที่ 11 โครงสร้างของ NO Electromachanical Relay

หากเราพิจารณาสวิทซ์หรือรีเรย์ประเภทต่างๆ โดยรายละเอียดแล้ว จะพบว่ามีรายละเอียด ของรีเรย์แตกต่างกันออกไป สำหรับนิยามศัพท์ที่ใช้กับลักษณะของหน้าสัมผัสของ relay จะมีดังนี้

Pole: จำนวน pole ของรีเรย์จะหมายถึงจำนวนของวงจรที่แยกออกไปแต่ละวงจรที่รีเรย์นั้นสามารถ ที่จะควบคุมได้ ถ้ารีเรย์นั้นควบคุมได้หนึ่งวงจรก็จะเรียกว่า single pole แต่ถ้าเป็นสองวงจรก็จะ เรียกว่า double pole เป็นต้น ลักษณะของ single pole และ double pole แสดงในรูปที่ 12 โดยทั่ว ไปรีเรย์ที่ใช้ควบคุมจะมีหลาย pole แต่ผู้ใช้จะเลือกว่าจะใช้ทุก pole หรือไม่



รูปที่ 12 Single Pole และ Double Pole Relay

Throw: จำนวน throw ของรีเรย์ จะหมายถึงจำนวนหน้าสัมผัสของรีเรย์นั้นสำหรับแต่ละ pole ของรี เรย์นั้น รูปที่ 13 แสดง single throw และ double throw ของรีเรย์ จะเห็นว่า double throw นั้นผู้ใช้ สามารถที่จะเลือกหน้าสัมผัสที่เป็นทั้งแบบ NO และ NC ได้ ซึ่งทำให้เราสามารถควบคุมวงจรได้ทั้ง สองแบบแล้วแต่ความต้องการ




รูปที่ 13 ลักษณะของรีเรย์แบบ Single Throw และ Double Throw

Break: จำนวน break ของรีเรย์ จะหมายถึงจำนวนหน้าสัมผัสที่แยกออกจากกันสำหรับวงจรแต่ละ วงรที่รีเรย์นั้นควบคุมอยู่ ไม่าจะเป็นหน้าสัมผัสแบบ NO หรือ NC ก็ตาม ดังที่แสดงในรูปที่ 14




รูปที่ 14 แสดงจำนวน Brake ของรีเรย์

สำหรับรีเรย์ที่มีรายละเอียดของ pole, throw และ brake ในรูปแบบและลักษณะต่างๆ ที่มัก พบเห็นได้ทั่วไป ได้แสดงอยู่ในรูปที่ 15



รูปที่ 15 (a) ลักษณะของ relay แบบต่างๆ




รูปที่ 15 (b) ลักษณะของ relay แบบต่างๆ (ต่อ)

ในกรณีที่เราต้องการความถี่ในการเปิดปิดวงจรที่สูง หรือต้องการทำงานที่เงียบหรือถ้าเรา ต้องการให้ไม่เกิดประกายไฟขึ้นในระหว่างที่หน้าสัมผัสเข้าสัมผัสกัน การใช้อุปกรณ์ประเภท electromechanical switching อาจไม่เหมาะสม เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของรีเรย์ประเภทนี้ เราอาจจะใช้รีเรย์ประเภท solid-state แทน ซึ่งรีเรย์แบบนี้จะทำงานที่เงียบกว่าและความถี่ในการ ปิดเปิดจะสูงกว่าด้วย ข้อเสียคือกำลังไฟที่รีเรย์ประเภทนี้ทนได้มักไม่สูงนักเมื่อเทียบกับ electromechanical relay


#### Timing Relay

รีเรย์พิเศษประเภทหนึ่งที่นิยมใช้กันคือรีเรย์ที่สามารถตั้งเวลาได้ รีเรย์ประเภทนี้เราสามารถ เลือกที่จะให้ทำงานหลังจากที่ได้รับคำสั่งให้ทำงานไปช่วงเวลาหนึ่งที่เรากำหนดไปได้ หรืออาจตั้ง เวลาเป็นการตัดหน้าสัมผัสได้ โดยทั่วไปชนิดของรีเรย์ที่ตั้งเวลาได้จะมีสองแบบคือ On Delay Timing และอีกประเภทหนึ่งคือ Off Delay Timing ซึ่งทั้งสองแบบจะมีใช้สัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน ดังแสดงในรูปที่ 16




รูปที่ 16 สัญลักษณ์ของ On Delay และ Off Relay Timing Relay

การทำงานของรีเรย์ทั้งสองประเภทจะแตกต่างกัน สำหรับตัวอย่างของ ON Delay Timing Relay จะขอยกตัวอย่างตามแผนภาพที่แสดงในรูปที่ 17 ในรูปสวิทซ์ S1 จะต่อเข้ากับ coil ของรีเรย์ ตั้งเวลาหมายเลข 1 (TR1) และเราสมมุติว่าเราตั้งเวลารีเรย์ TR1 นี้ไว้เป็นเวลา 5 วินาที



รูปที่ 17 แผนภาพการต่อวงจรของ ON Delay Timing Relay

จากรูปที่ 17 หลังจากที่เรากระตุ้นสวิทซ์ S1 จะทำให้ไฟเข้าสู่ coil TR1 และทำให้รีเรย์นี้เริ่ม จับเวลา หลังจากที่ทำการจับเวลาครบ 5 วินาทีตามที่ตั้งไว้ รีเรย์ TR1 จึงจะเริ่มทำงาน และทำให้ไฟ แสดงผล PL1 ติดขึ้น ซึ่งเป็นการหน่วงเวลาการติดของไฟหลังได้รับสัญญาณให้ไฟติด 5 วินาที ตาม ที่ตั้งเวลาไว้ และเมื่อเรากระตุ้นให้สวิทซ์ S1 เปิดวงจรอีกครั้ง ไฟที่ไปเลี้ยง coil TR1 จะขาดไป ทำให้หน้าสัมผัส TR1 เปลี่ยนสภาพการทำงานและทำให้หลอดไฟ PL1 ดับลงไปทันที นั่นคือไฟจะ ดับพร้อมการยกสวิทซ์ S1 ออก โดยไม่มีการหน่วงเวลาในตอนปิดสวิทซ์



รูปที่ 18 เป็นการแสดงรีเรย์ตั้งเวลาแบบ Off Relay Timing Relay

ในรูปที่ 18 เป็นการแสดงรีเรย์ตั้งเวลาแบบ Off Relay ซึ่งจากแผนภาพถ้าเรากระตุ้นสวิทช์ S1 จะทำให้มีไฟมาเลี้ยงคอยล์ TR1 และเนื่องจากเป็น Off Delay จะทำให้ หน้าสัมผัส TR1 ติด ทันที ยังผลให้ไฟ PL1 จะติดขึ้นทันที แต่หากหลังจากที่ไฟติดแล้วถ้าเรายกสวิทซ์ S1 ออก เป็นการ ตัดไฟไปเลี้ยงคอลย์ TR1 ซึ่งทำให้รีเรย์เริ่มนับเวลา ถ้าเราตั้งเวลารีเรย์นี้ไว้ 5 วินาที หลังจากครบ เวลาแล้วหน้าสัมผัสจะแยกออกทำให้ไฟ PL1 ดับ นั่นคือการหน่วงเวลาในช่วงการปิดหรือ Off Delay

#### **Proximity Sensor**


Proximity Sensor หรือ Proximity Switch เป็นอุปกรณ์การตรวจจับว่ามีวัตถุอยู่ใกล้กับ บริเวณที่เราติดตั้ง sensor ไว้หรือไม่ โดยทั่วไป sensor ประเภทนี้จะไม่มีการสัมผัสกับวัตถุที่มัน ตรวจจับโดยตรง แต่ proximity sensor จะอาศัยหลักการอื่นในการตรวจจับ โดยไม่ต้องมีการ สัมผัสกับวัตถุโดยตรง สำหรับในอุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป proximity sensor จะด้วยกันหลาย แบบ แต่สำหรับที่จะกล่าวถึงในปฏิบัติการนี้จะมีด้วยกัน 3 ประเภทด้วยกัน ซึ่งมีดังต่อไปนี้

- 1. Inductive Proximity Sensor
- 2. Capacitive Proximity Sensor
- 3. Photoelectric Proximity Sensor

์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

## **Inductive Proximity Sensor**

การทำงานของ sensor ประเภทนี้จะอาศัยหลักการเหนี่ยวนำ (inductive) ของสนามแม่ เหล็กไฟฟ้า เพื่อใช้ตรวจจับวัตถุที่เป็นโลหะหรือวัตถุที่สามารถดูดกลืนสนามแม่เหล็กได้นั้นเอง สำหรับองค์ประกอบคร่าวๆ ของ sensor แบบนี้แสดงในรูปที่ 19




รูปที่ 19 ส่วนประกอบของ Inductive Proximity Sensor

หลักการทำงานของ sensor แบบนี้ จะใช้หลักการของ Eddy Current Killed Oscillator (ECKO) ซึ่ง sensor จะประกอบด้วยส่วนประกอบสี่ส่วนคือ coil, oscillator, trigger circuit และ output โดยหน้าที่ของ oscillator จะเป็นวงจรที่สร้างความถี่วิทยุขึ้น ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นจาก coil ที่ถูกกระตุ้นด้วยการทำงานของ oscillator โดยสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะกระจายออกไปด้าน หน้าของ sensor และสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นยังทำหน้าที่เป็น feedback ให้กับ oscilator อีกด้วย

เมื่อมีวัตถุที่เป็นโลหะผ่านเข้ามาใกล้สนามแม่เหล็ก กระแสไฟจะถูกดูดกลืนเข้าสู่วัตถุนั้น ทำให้เกิดภาระกรรมขึ้นกับ sensor และทำให้ขนาดของสนามแม่เหล็กที่ sensor สร้างขึ้นมีขนาด เล็กลง ยิ่งวัตถุเข้ามาใกล้ sensor มากขึ้นเท่าใด eddy currents ที่ไหลไปสู่วัตถุก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งจะเป็นการสร้างภาระกรรมให้ ossilator มากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงจุดหนึ่ง osilator จะหยุด ทำงานเนื่องจากมี eddy current มากเกินไป และเมื่อ ossilator หยุดทำงาน trigger circuit จะ กระตุ้นไปที่ output ทำให้มีสัญาณออกไปจาก sensor ซึ่งจะเปลี่ยนสภาพของสวิทซ์ใน sensor ให้ เปลี่ยนเป็นเปิดหรือปิดต่อไป สำหรับลักษณะของการสร้างสนามแม่เหล็กและการตรวจจับจะเป็น

ตามรูปที่ 20 หลังจากที่วัตถนั้นเคลื่อนที่ออกไป ossilator ก็จะไม่เกิดภาระกรรมมากเกินไปอีกต่อไป มันจึงเริ่มทำงานและสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาที่ด้านหน้าของ sensor อีกครั้งหนึ่ง




รูปที่ 20 การทำงานของ inductive proximity sensor

สำหรับ sensor ประเภทนี้จะใช้ไฟกระแสตรงในการกระตุ้นการทำงาน โดยทั่วไป sensor ประเภทนี้ จะไฟฟ้าที่ใช้จะมีความต่างศักย์อยู่ในช่วง 10 ถึง 30 volt แต่เราก็จะสามารถเห็นบางประเภทที่ใช้ ความต่างศักย์สูงกว่านี้ได้เช่นกัน ขึ้นกับความต้องการของผู้ใช้


## Shielding

Proximity sensors จะมีแกนกลางเป็นแกนเหล็กแล้วพันด้วยขดลวดเพื่อสร้างสนามแม่ เหล็กที่ด้านหน้าของ sensor ซึ่งที่ปลายหัว sensor นี้จะสามารถจัดสนามแม่เหล็กได้ 2 แบบคือ แบบ shielded หรือ unshielded สำหรับหัว sensor ที่เป็นแบบ unshielded โดยปกติจะได้ระยะ การตรวจจับที่ไกลกว่าแบบที่ shielded ซึ่งลักษณะที่ปลาย sensor แสดงในรูปที่ 21



รูปที่ 21 ปลาย Proximity Sensor แบบ Sielded และแบบ Unsielded


ลักษณะของ Shielded Proximity Sensor นั้นสนามแม่เหล็กที่สร้างขึ้นจะถูกป้องกันไม่ให้แพร่ กระจายไปในทุกทิศทางรอบหน้า sensnor แต่มันจะถูกบีบให้ปล่อยสนามแม่เหล็กออกไปในทิศทาง ที่ตรงกับหน้าตัดของ sensor เท่านั้น การป้องกันสนามแม่เหล็กกระจายไปด้านข้างสามารถทำได้ ด้วยการใส่แหวนโลหะไว้รอบๆ ด้านข้างของแกนเหล็กที่สร้างสนามแม่เหล็ก ทำให้สนามแม่เหล็กที่ กระจายมาด้านข้างถูกโลหะนี้ดูดกลืนไป เหลือเพียงสนามแม่เหล็กที่กระจายออกมาทางด้านหน้า เท่านั้น ซึ่งทำให้ sensor ประเภทนี้สามารถติดตั้งโดยการฝังลงไปเสมอกับผนังที่ทำด้วยโลหะได้ ดัง ที่แสดงในรูปที่ 22



รูปที่ 22 การติดตั้งและลักษณะสนามแม่เหล็กของ Shileded Proximity Sensor

สำหรับระยะตรวจจับที่ sensor จะตรวจจับได้ ขึ้นอยู่กับบริษัทและรุ่นที่ผู้ผลิตจัดทำขึ้น ระยะที่ กำหนดนี้ทางผู้ผลิตจะวัดจากวัตถุที่มีชนิดและขนาดที่เป็นมาตราฐาน ซึ่งจะกล่าวต่อไป สำหรับผนัง ที่อยู่ตรงข้ามถ้าเป็นโลหะควรจะมีระยะห่างออกไปไม่น้อยกว่าสามเท่าของระยะตรวจจับมาตราฐาน (Norminal Sensing Distanced, Sn)

สำหรับ unshielded proximity sensor จะไม่มี metal ring กั้นอยู่ที่ปลายทำให้เกิดสนาม แม่เหล็กกระจายอยู่ด้านข้างด้วย ทำให้ unshielded sensors ไม่สามารถที่จะติดตั้งฝังลงไปในผนัง หรือที่รองรับได้ ต้องมีระยะห่างออกไป ดังที่แสดงในรูปที่ 23 ซึ่งในรูปจะแสดงถึงระยะที่ต้องเว้นว่าง ไว้ โดยวัดเทียบกับระยะตรวจจับมาตราฐานของ sensor และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหน้า sensor




รูปที่ 23 ลักษณะการทำงานและการติดตั้ง Unshileded Proximity Sensor

## Mounting Multiple Sensors

เมื่อมีการติดตั้ง sensor หลายตัวใกล้กัน เราจำต้องมีความระมัดระวังในการติดตั้งเพื่อ ป้องกันไม่ให้สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจาก sensor แต่ละตัวรบกวนซึ่งกันและกัน ซึ่งอาจจะนำมาถึง การตรวจจับที่ผิดพลาดได้ สำหรับข้อแนะนำในการติดตั้ง sensor หลายตัวมีหลักสำคัญดังนี้

- เมื่อวาง shileded sensor สองตัวตรงข้ามกัน ระยะห่างระหว่างหน้า sensor ควรจะวางห่างกันไม่ น้อยกว่า 4 เท่าของระยะตรวจจับมาตราฐาน
- เมื่อวาง unshileded sensor สองตัวตรงข้ามกัน ระยะห่างระหว่างหน้า sensor ควรจะวางห่างกัน ไม่น้อยกว่า 6 เท่าของระยะตรวจจับมาตราฐาน
- เมื่อวาง shileded sensor สองตัวไว้เคียงข้างกัน ระยะห่างระหว่าง sensor ควรจะวางห่างกันไม่ น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเส้นผ่านศูนย์กลางของหน้า sensor
- เมื่อวาง unshileded sensor สองตัวไว้เคียงข้างกัน ระยะห่างระหว่าง sensor ควรจะวางห่างกัน ไม่น้อยกว่า 3 เท่าของระยะเส้นผ่านศูนย์กลางของหน้า sensor


ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ได้แสดงไว้ในรูปที่ 24 อย่างไรก็ตามสำหรับการติดตั้งในการทำงานจริง ขอให้ผู้ใช้อ่านรายละเอียดและคำแนะนำของผู้ผลิตแต่ละรายอีกครั้งหนึ่ง เพราะข้อมูลที่ใหข้างบนนี้ ถือเป็นข้อมูลที่ใช้ทั่วไป ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดของ sensor ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับ sensor บางประเภทหรือของผู้ผลิตบางราย เพราะอาจมีการสร้าง sensor ขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษสำหรับงาน บางประเภท



รูปที่ 24 การกำหนดระยะห่างเมื่อวาง Proximity Sensor หลายตัวไว้ใกล้กัน

#### Standard Target

ในการทำการหาค่าระยะตรวจจับมาตราฐาน เราจะต้องใช้วัตถุที่ตรวจจับทำจากวัสดุและมีขนาดเป็นไปตามารตราฐาน สำหรับวัตถุเป้าหมายมาตราฐาน จะทำจาก mild steel ที่มีความหนา 1 mm (0.04") และมีหน้าตัดที่เรียบตรง และมีหน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมที่มีความกว้างเท่ากับเส้นผ่าน ศูนย์กลางของหน้า sensor สำหรับวัตถุที่มีขนาดเล็กหรือรูปทรงแตกต่างไปจะมีระยะตรวจจับต่ำ กว่าระยะมาตราฐาน ตามที่แสดงไว้ในรูปที่ 25 อย่างไรก็ตามวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่าวัตถุมาตราฐาน จะไม่เปลี่ยนแปลงระยะของการตรวจจับไปจากระยะมาตราฐาน



รูปที่ 25 ขนาดและลักษณะของวัตถุเป้าหมายจะมีผลต่อระยะตรวจจับจริง

สำหรับการคำนวณระยะตรวจจับของวัตถุที่เปลี่ยนไป จะสามารถคำนวณได้จากการเลือกค่า correction factor ดังที่แสดงในตารางในรูปที่ 26 โดยค่า correction factor นี้จะใช้คูณค่าระยะ ตรวจจับมาตราฐาน เพื่อให้ได้ระยะที่ถูกต้องเมื่อขนาดของเป้าหมายลดลงไป


Size of Target Compared to	Correction Factor						
Standard Target	Shielded	Unshielded					
25%	0.56	0.50					
50%	0.83	0.73					
75%	0.92	0.90					
100%	1.00	1.00					

รูปที่ 26 ตารางแสดงค่า correction factor สำหรับวัตถุเป้าหมายที่มีขนาดเล็กกว่ามาตราฐาน

ค่าที่ใช้ในตารางนี้ ถือว่าเป็นการประมาณระยะตรวจจับอย่างคร่าวๆ ระยะที่ตรวจจับได้จริง เราแนะนำให้ทำการทดสอบก่อนการใช้งาน เพื่อความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง

## Target Thickness

ความหนาของวัตถุที่ตรวจจับจะเป็นตัวแปรอีกตัวหนึ่งที่ทำให้ระยะตรวจจับเปลี่ยนไป แม้ว่า สำหรับ mild steel นั้นความหนาไม่มีผลต่อระยะตรวจจับ แต่โลหะอื่น เช่นทองเหลือง ทองแดง หรือ aluminum ซึ่งปรากฏการณ์นี้เรียกว่า "skin effect" และระยะตรวจจับมาตราฐานจะลดลงเมื่อความ หนาของวัตถุที่ตรวจจับหนามากขึ้น สำหรับค่า coorection factor ที่แนะนำให้ใช้จะเป็นไปตาม กราฟในรูปที่ 27



รูปที่ 27 กราฟแสดง Correction Factor เมื่อความหนาเพิ่มขึ้นจากค่ามาตราฐานของวัสดุต่างๆ สำหรับชนิดของวัตถุที่เปลี่ยนไปจากวัตุมาตราฐานก็จะเป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่ทำให้ระยะตรวจจับนั้น เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเราสามารถปรับแปลงค่าระยะตรวจจับมาตราฐานด้วย correction factor เมื่อ ชนิดของโลหะเปลี่ยนแปลงไป ตามตารางในรูปที่ 28


Material	Correction Factor					
	Shielded	Unshielded				
Mild Steel, Carbon	1.00	1.00				
Aluminum Foil	0.90	1.00				
300 Series Stainless Steel	0.70	0.08				
Brass	0.40	0.50				
Aluminum	0.35	0.45				
Copper	0.30	0.40				

รูปที่ 28 ตารางแสดงค่า correction factor สำหรับวัตถุเป้าหมายที่เป็นโลหะชนิดต่างออกไป

## **Capacitive Proximity Sensor**


Capacitive proximity sensors จะมีรูปร่างและลักษณะการตรวจจับคล้ายกับ inductive proximity sensors โดยข้อแตกต่างหลักของ sensor ทั้งสองแบบนี้ก็คือ capacitive proximity sensor จะสร้าง สนามไฟฟ้าสถิตย์ (electrostatic) มาแทนที่จะเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจึงทำให้ capacitive proximity sensor นี้สามารถที่จะตรวจจับวัตถุที่เป็นทั้งโลหะและอโลหะได้ ซึ่งถือเป็นข้อ ดีเปรียบของเซนเซอร์ประเภทนี้

หลักการทำงานของเซนเซอร์แบบนี้ จะเริ่มจากที่หน้าเซนเซอร์ จะประกอบด้วยทรงกระบอก สองชิ้นที่วางมีจุดศูนย์กลางร่วมกัน ทำหน้าที่เป็น unwound electrodes capacitor และสร้างสนาม ไฟฟ้าสถิตย์ขึ้นรอบๆ หน้าเซนเซอร์ เมื่อมีวัตถุเคลื่อนที่เข้ามาไกล้ประจุไฟที่อยู่ใน capacitor จะ กระจายออกไปเกาะที่วัตถุทำให้จำนวนประจุในสนามลดลงและยังผลให้ความจุไฟฟ้าใน oscillating circuit เปลี่ยนไป และจะกระตุ้นให้ oscillator ทำงานขึ้นมา จากนั้นการทำงานของ oscillator จะถูก ตรวจจับและเมื่อช่วงกว้างสัญญาณจาก oscillator สูงถึงจุดที่กำหนด trigger circuit จะทำหน้าที่สั่ง การให้วงจร output ทำงานและเปลี่ยนสภาพของเซนเซอร์ไป หลังจากนั้นถ้าหากวัตถุเคลื่อนที่ออก ไป ความจุไฟฟ้าใน oscillator จะกลับขึ้นมาสูงขึ้นอีกครั้ง และการกระตุ้นจะลดลงทำให้ oscillator หยุดทำงาน trigger circuit ก็จะทำหน้าที่สั่งการให้วงจร output อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เซนเซอร์สวิทซ์ กลับสู่สภาพปกติ ซึ่งส่วนประกอบของวงจรและลักษณะการกระตุ้นเซนเซอร์ แสดงไว้ในรูปที่ 29



รูปที่ 29 ส่วนประกอบและการทำงานของ Capacitive Proximity Sensor

สำหรับวัตถุใช้หาระยะตรวจจับมาตราฐานของเซนเซอร์ ความสามารถการดูดกลืน ประจุไฟฟ้าของวัตถุจะขึ้นกับชนิดของวัตถุ และเรากำหนดให้คุณสมบัติที่เรียก Dielectric Constant เป็นคุณสมบัติด้านนี้ของวัตถุ นอกเหนือจากนั้นเราได้กำหนดให้อากาศ มีค่า Dielectric Constant เท่ากับ 1 สำหรับในการตรวจสอบการทำงานของ capacitive proximity sensor เรานิยมที่ใช้น้ำ เป็นวัตถุมาตราฐาน และจากการทดสอบเราพบว่าน้ำมีค่า Dielectric Constant เท่ากับ 80 สำหรับ วัตถุที่มีค่า dielectriconstant สูงก็ยิ่งจะเป็นการง่ายในการตรวจสอบว่ามีวัตถุนั้นอยู่ใกล้หรือไม่ กราฟที่แสดงในรูปที่ 30 แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงระยะตรวจจับมาตราฐาน (Sr) ไปตามค่า dielectric constant ที่เปลี่ยนแปลงไป



รูปที่ 30 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของค่า dielectric constant กับร้อยละการเปลี่ยนแปลงระยะวัด


สำหรับในรูปที่ 31 เป็นรูปแสดงตารางค่า dielectric constant ของวัตถุแบบต่างๆ ตัวอย่าง การใช้ตารางและกราฟนี้เช่น เซนเซอร์ตัวหนึ่งกำหนดให้มีระยะตรวจจับมาตราฐานเท่ากับ 10 cm ถ้าเราต้องการทราบว่าหากนำมาตรวจจับ alcohol จะมีระยะตรวจจับอยู่ที่เท่าใด

Material	Dielectric Constant	Material	Dielectric Constant
Alcohol	25.8	Polyamide	5
Araldite	3.6	Polyethylene	2.3
Bakelite	3.6	Polyproplene	2.3
Glass	5	Polystyrene	3
Mica	6	Polyvinyl Chloride	2.9
Hard Rubber	4	Porcelain	4.4
Paper-Based Laminate	4.5	Pressboard	4
Wood	2.7	Silica Glass	3.7
Cable Casting Compound	2.5	Silica Sand	4.5
Air, Vacuum	1	Silicone Rubber	2.8
Marble	8	Teflon	2
Oil-Impregnated Paper	4	Turpentine Oil	2.2
Paper	2.3	Transformer Oil	2.2
Paraffin	2.2	Water	80
Petroleum	2.2	Soft Rubber	2.5
Plexiglas	3.2	Celluloid	3

รูปที่ 31 รูปแสดงค่า dielectric constant ของวัตถุประเภทต่างๆ

อันดับแรกเราจะหาค่า dielectric constant ของ alcohol จากตารางในรูปที่ 31 ก่อน ซึ่งพบ ว่ามีค่าเท่ากับ 25.8 จากนั้นเราจะนำค่านี้ไปอ่านกับกราฟในรูปที่ 30 ซึ่งเราจะได้ค่ามาประมาณ 85% ของระยะตรวจจับมาตราฐาน และเนื่องจากเซนเซอร์นี้มีระยะตรวจจับมาตราฐานเท่ากับ 10 cm จึงทำให้เซนเซอร์นี้เมื่อนำมาตรวจจับ alcohol จะมีระยะตรวจจับเท่ากับ 8.5 cm โดยประมาณ


เนื่องจาก sensor นี้จะตรวจจับได้ทั้งโลหะและอโลหะ เพื่อความสะดวกในการติดตั้งเราจึง มักจะพบว่า sensor ประเภทนี้เป็นแบบ shileded sensor เป็นส่วนใหญ่ และสิ่งที่เรามักพบการใช้ sensor แบบนี้อย่างแพร่หลาย ก็คือการใช้ตรวจจับระดับน้ำในถังบรรจุ เพราะโดยทั่วไปแล้วค่า dielectric ของน้ำจะสูงกว่าค่า dielectric ของวัสดุที่ใช้ทำถังบรรจุมันอยู่มาก จึงเหมือนกับว่า sensor นี้มองทะลุถังเก็บเข้าไปได้ ดังแสดงในรูปที่ 32 ซึ่งเป็นการตรวจจับปริมาณน้ำในถังว่าสูงถึง ระดับที่ต้องการหรือไม่



รูปที่ 32 การใช้ capacitive proximity sensor ตรวจจับระดับน้ำในถังเก็บ

## **Photoelectric Proximity Sensors**

Photoelectric Proximity Sensors เป็นเซนเซอร์ที่ใช้ตรวจสอบวัตถุอีกประเภทหนึ่งที่เรา นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เป็นเซนเซอร์ที่มีความแม่มยำสูง หลักการทำงานของมันก็คือจะตรวจจับ การปรากฏของวัตถุด้วยการที่วัดถุตัดผ่านลำแสงหรือสะม้อนแสงที่สร้างขึ้นจากเซนเซอร์นี้ ส่วน ประกอบหลักของเซนเซอร์นี้จะมีสองส่วนคือ ส่วนที่กำเนิดแสง Transmistor หรือ Emittor ซึ่งอาจจะ สร้างแสงในย่านที่ตาเรามองเห็นได้ จนถึงบางรุ่นที่ใช้แสง infrared ข้อสำคัญก็คือแสงที่สร้างขึ้นนี้ จะเป็นแสงความถี่เดียว เพื่อให้แตกต่างจากแสงที่อยู่รอบๆ ตัวเรา จากนั้นแสงจะถูกส่งไปที่ตัวรับ แสง Receiver ซึ่งตัวรับแสงจะทำหน้าที่แยกว่ามีแสงจากแหล่งกำเนิดมาตกกระทบหรือไม่ เพื่อใช้ เป็นข้อมูลในการสั่งการทำงานของวงจร output ในเซนเซอร์ต่อไป โดยทั่วไป อุปกรณ์ใน Receiver จะเป็น photodiode หรือ phototransistor ซึ่งจะมีการเปิดหรือปิดจงจรตามที่มีแสงตกกระทบ อุปกรณ์นี้ สำหรับแสงที่ใช้ในเซนเซอร์ประเภทนี้มักจะส่งออกจาก transmisstor ออกเป็นสัญญาณ pulsed ที่ความถี่ประมาณ 5 and 30 KHz และแสงที่ใช้มักจะมีความถี่เดียวตามที่บอกไปแล้ว โดย แสงที่ใช้นิยมให้ Light-emitting diode (LED) เป็นแหล่งกำเนดแสงและสีของแสงก็จะเป็นตัว กำหนดความถี่หรือความยาวของแสงด้วย ตามที่แสดงในรูปที่ 33




รูปที่ 33 ความยาวคลื่นของแสงที่ใช้ใน Photoelectric Sensor

#### Scaning Method


การตรวจจับวัตถุของ photoelectric ที่นิยมใช้มีอยู่หลายวิธี ขึ้นอยู่กับสภาพสิ่งแวดล้อม ความสะดวกในการติดตั้ง หรือชนิดของวัสดุที่ตรวจจับ โดยมีการแบ่งการติดตั้งออกเป็น 3 แบบ ใหญ่ๆ คือ แบบแรกเป็นแบบ Thru-beam Scan แบบที่สองเป็นแบบ Reflective Scan และแบบ สุดท้ายเป็นแบบ Diffusive Scan ซึ่งทั้งสามแบบจะมีรายละเอียดดังนี้

การตรวจจับแบบ Thru-beam Scan การตรวจจับแบบนี้ Emitter และ Receiver จะอยู่คนละด้าน กัน โดยสภาวะปกติแสงจาก Transimtor จะตกกระทบ Receiver ตลอดเวลา เมื่อวัตถุที่ต้องการ ตรวจจับเคลื่อนที่มาตัดลำแสง แสงที่ตกกระทบ receiver จะหายไป และทำให้ sensor ตรวจจับการ มาของวัตถุได้ ดังที่แสดงในรูปที่ 34




รูปที่ 34 การติดตั้ง Photoelectric Sensor แบบ Thru-Beam

การตรวจจับแบบ Reflective Scan การติดตั้งแบบนี้ Emitter จะอยู่ด้านเดียวกันกับ Receiver โดย Emitter จะยิงแสงไปกระทบกับตัวสะท้อน (Reflector) และสะท้อนกลับมาตกกระทบที่ Receiver เมื่อมีวัตถุเคลื่อนที่เข้ามาตัดลำแสง แสงก็จะไม่สามารถสะท้อนกลับไปตกกระทบที่ Receiver ได้ ทำให้เซนเซอร์สามารถรับรู้ได้ว่ามีวัตถุเคลื่อนที่เข้ามาตัดลำแสง การติดตั้งประเภทนี้ แสดงในรูปที่ 35 ข้อสำคัญของการติดตั้งประเภทนี้ วัตถุที่ตัดลำแสงควรเป็นวัตถุที่มีคุณสมบัติใน การดูดกลืนแสงสูงและสะท้อนแสงต่ำ เพื่อไม่ให้วัตถุสะท้อนแสงกลับไปตกกระทบที่ receiver ทำให้ เซนเซอร์เกิดการเข้าใจผิดว่าไม่มีวัตถุมาขวางลำแสงได้ แต่ถ้ามีความจำเป็นต้องติดตั้งอาจจะมีการ ใช้อุปกรณ์กรองแสงแบบต่างๆ เข้ามาช่วย ซึ่งจะไม่ขอกล่าวถึงรายละเอียดในที่นี้




รูปที่ 35 การติดตั้ง Photoelectric Sensor แบบ Reflective Scan

การตรวจจับแบบ Diffuse Scan วิธีการนี้ Emitter และ Receiver จะวางอยู่ติดกันเหมือนวิธีที่ผ่าน มาแต่ไม่มีแผ่นสะท้อนแสงที่ฝั่งตรงข้าม ซึ่งจะทำให้ไม่มีแสงตกกระทบที่ Receivier เมื่อไม่มีวัตถุ ผ่านมา และเมื่อมีวัตถุที่ผิวมันพอสมควรผ่านมา มันจะทำหน้าที่สะท้อนแสงบางส่วนกลับไปตกกระ ทบที่ receiver ทำให้เซนเซอร์ทราบว่ามีวัตถุเคลื่อนที่ผ่านเข้ามาในบริเวณนั้น การติดตั้งประเภทนี้ แสดงในรูปที่ 36 ข้อสำคัญของการตรวจจับแบบนี้ วัตถุควรจะสามารถสะท้อนแสงได้ดีระดับหนึ่ง เพื่อใหแสงที่สะท้อนกลับไปตกกระทบที่ตัวรับแสงมีความเข้มสูงพอที่เซนเซอร์จะตรวจรับได้




รูปที่ 36 การติดตั้ง Photoelectric Sensor แบบ Diffusive Scan

นอกเหนือจากวิธีการตรวจจับแล้ว เซนเซอร์ประเภทนี้ยังมีลักษณะการทำงานอีกแบบหนึ่งคือ การกำหนดว่าถ้ามีแสงมาตกกระทบที่ตัวรับแล้วจะให้เซนเซอร์นี้ทำงานหรือไม่ ซึ่งสามารถแบ่งออก ได้เป็นสองลักษณะคือ Light ON และ Dark On โดยแบบ ligth on นี้หากมีแสงมาตกกระทบตัวรับ เซนเซอร์นี้จะทำงานหรือส่งสัญญาณออกมา ส่วนแบบ dark on นี้ หากไม่มีแสงมาตกกระทบตัวรับ แสงเซนเซอร์นี้ก็จะมีสภาวะเป็น on โดยทั้งสองแบบแสดงในรูปที่ 37 (a) และ (b)



รูปที่ 37(a) Photoelectric Proximity Sesor แบบ Light ON ติดตั้งแบบ Thru-Beam



รูปที่ 37(b) Photoelectric Proximity Sesor แบบ Dark ON ติดตั้งแบบ Thru-Beam


## Fiber Optic

ในหลายกรณีเราจำเป็นที่จะต้องมีการใช้ Fiber Obtic เป็นอุปกรณ์การนำส่งแสงออกจาก emitter หรือไปสู่ receiver เนื่องจากเราไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ส่งและรับแสงลงไปในบริเวณที่ ต้องการตรวจจับได้อาจเป็นเพราะเนื้อที่จำกัดหรือสภาพข้อจำกัดอื่นๆ การใช้ใยนำแสงนี้จะช่วย ให้การติดตั้งอุปกรณ์นี้ง่ายขึ้น เพราะใยนำแสงนี้จะมีความอ่อนตัวสูงสะดวกที่จะเดินสายใยนำแสง ไปกับอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใยนำแสงจะมีสองแบบหลักๆ คือ แบบใยแก้วนำแสง (Glass Fiber Cable) ซึ่งมักจะใช้กับการนำแสง infrared และแบบใยพลาสติกนำแสง (Plastic Fiber Cable) ซึ่ง มักจะใช้กับแสงในย่านความถี่ที่เรามองเห็นได้ และเมื่อใช้สายใยนำแสงนี้จึงทำให้ผู้ผลิตหลายราย เรียกเซนเซอร์ประเภทนี้ว่า Fiber Optic Sensor สำหรับรายละเอียดของใยนำแสงจะไม่ขอกล่าวถึง ในที่นี้

## **Wiring of Transistor Sensor**


Proximity Sensor ที่เราได้กล่าวถึงมาแล้วทั้งสามประเภท โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีสวิทซ์แบบ transistor แทนที่จะเป็น mechanical switch ดังนั้น sensor เหล่านี้จึงแบ่งเป็นสองกลุ่มเหมือนกับ transistor ทั่วไปนั่นคือแบ่งเป็นแบบ PNP (sourcing) หรือ NPN (sinking) ตาม output switching ของ transistor ที่ใช้ และสายไฟที่ออกจากเซนเซอร์นี้จะมีสามเส้นด้วยกัน ซึ่งประกอบ ด้วยสายไฟสีมาตราฐานสามสีคือ สีน้ำตาลจะต้องต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ บวก สายสำน้ำเงินจะต้อง ต่อเข้ากับแหล่งจายไฟ ลบ และสายสำดำจะเป็นสายสัญาณที่ออกจากสวิทซ์ของเซนเซอร์

สำหรับ PNP sensor นั้น load จะต้องต่อกับ output ของเซนเซอร์และขั้วลบของแหล่ง กำเนิดไฟ เนื่องจาก PNP transistor จะ switche ให้ load รับสัญญาณเป็นขั้วบวกของแหล่งจ่าย Industrial Automation Laboratory:Switch, Relay and Sensor ไฟ ดังนั้นเมื่อ sensor ON ขึ้นมา transistor จะทำให้ไฟไหลผ่าน load ได้ครบวงจร ซึ่งทำให้ switche แบบนี้เรียกอีกแบบหนึ่งว่า current sourcing เนื่องจาก sensor จะทำหน้าที่จ่ายไฟให้ อุปกรณ์ ตามที่แสดงในรูปที่ 38 ซึ่งในรูปสาย L+ จะเป็นแหล่งไฟบวก ส่วนสาย L- จะเป็นแหล่งไฟ ลบ และสายสัญญาณ A




รูปที่ 38 การต่อสายไฟของ PNP Sensor

ส่วน NPN sensor นั้น load จะต้องต่อกับ output ของเซนเซอร์และขั้วบวกของแหล่งกำเนิด ไฟ เนื่องจาก NPN transistor จะ switche ให้ load รับสัญญาณเป็นขั้วลบของแหล่งจ่ายไฟ ดังนั้น เมื่อ sensor ON ขึ้นมา transistor จะทำให้ไฟไหลผ่าน load ได้ครบวงจร ซึ่งทำให้ switche แบบนี้ เรียกอีกแบบหนึ่งว่า current sinking เนื่องจาก sensor จะทำหน้าที่เป็น ground ให้อุปกรณ์ ตามที่ แสดงในรูปที่ 39 และสายไฟก็จะเป็นเหมือนที่ผ่านมา



รูปที่ 39 การต่อสายไฟของ NPN Sensor

อย่างไรก็ตามเราอาจจะพบเห็นเซนเซอร์ที่มีมากกว่า 3 สายคือมี 4 สาย โดยสายที่เพิ่มขึ้นมาอีกสาย หนึ่งจะเป็นสายสัญญาณ โดยสายหนึ่งจะเป็นสายสัญญาณแบบปกติเปิดและอีกสายหนึ่งจะเป็นสาย แบบปกติปิด ตามที่แสดงในรูปที่ 40



รูปที่ 40 การต่อสายสำหรับ transistor sensor ที่มี 4 สาย

สำหรับรายละเอียดการต่อสายและการนำเซนเซอร์ทั้งสามประเภทนี้ไปใช้งาน จะปรากฏใน ภาคผนวกของเอกสารนี้

## **Comparision of Proximity Switch**

ในเอกสารนี้เราได้ศึกษาถึงการทำงานของเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุซึ่งเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่ หลายในการควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรมการผลิตไว้ 4 ประเภทคือ limit switch, inductive proximity sensor, capacitive proximity sensor และ photoelectric proximity sensor ซึ่ง แต่ละแบบจะมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นเราต้องเลือกใช้ sensor เหล่านี้ให้เหมาะ สมกับสภาพการทำงานของเครื่องจักรอัตโนมัตินั้น สิ่งที่เราจะต้องพิจารณาในการเลือกเซนเซอร์ที่ สำคัญก็เช่น สภาพสิ่งแวดล้อม เช่นความสะอาดรอบข้าง อุณหภูมิที่ทำงาน ความชื้นและสภาพอา กาศอื่นๆ วัตถุที่จะตรวจจับ ความเร็วหรือความถี่ในการตรวจจับ วัตถุที่จะตรวจจับ เป็นต้น ในหัวข้อ นี้เราจะเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของเซนเซอร์แต่ละแบบ

Limit Switch ข้อดีของเซนเซอร์ประเภทนี้คือ สามารถรองรับกระแสที่ผ่านสวิทซ์ได้สูงมาก ทำให้ สามารถใช้ตัดต่อวงจรเพื่อการขับเคลื่อนอุปกรณ์ได้โดยตรง ไม่ต้องอาศัยรีเลย์ เป็นเซนเซอร์ที่คุ้น เคยไม่ได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต ทำให้มีราคาถูกและหาได้ง่าย ส่วนข้อเสียก็คือเซนเซอร์นี้ จำเป็นต้องสัมผัสกับวัตถุที่ตรวจจับ อาจทำให้ไม่สะดวกในการติดตั้งหรือใช้งานบางประเภท การ ตอบสนองช้ากว่าเซนเซอร์อื่นเนื่องจากเป็นอุปกรณ์เชิงกล มีการกระชากไฟในช่วงหน้าสัมผัสตัด หรือต่อวงจร เป็นไปได้ที่จะเกิดประกายไฟในระหว่างทำงาน ส่วนการประยุกติ์ใช้นั้นนิยมใช้ในการ ตรวจสอบการเคลื่อนที่ของชุดอุปกรณ์ หรือตรวจสอบว่ากลไกเคลื่อนที่ไปถึงตำแหน่งที่ต้องการแล้ว หรือไม่ และบางครั้งจะใช้เป็นสวิทซ์ป้องกันการเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัย เป็นต้น

Inductive Proximity Sensor ข้อดีของเซนเซอร์ประเภทนี้คือสามารถทำงานในสภาพที่ปนเปื้อนฝุ่น ละอองได้ดี และเพราะการตรวจจับจะตรวจจับโลหะเท่านั้นทำให้มีความน่าเชื่อถือสูง อายุการใช้งาน ยาวนาน ติดตั้งง่าย ส่วนข้อด้อยของเซนเซอร์ประเภทนี้คือ จะตรวจจับได้เฉพาะโลหะเท่านั้นไม่ สามารถตรวจจับวัตถุอย่างอื่นได้ อีกทั้งมีระยะการตรวจจับที่ไม่ไกลมากนัก ทำให้การประยุกติ์ใช้

งานจริง มักจะใช้ในการตรวจจับชิ้นส่วนเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ในเครื่องจักร ในกรณีที่ไม่ต้องการ ให้มีการสัมผัสโดยตรงเป็นต้น

Capacitive Proximity Sensor ข้อดีของเซนเซอร์ประเภทนี้คือสามารถที่จะตรวจจับวัตถุได้ทุก ประเภท ทั้งที่เป็นโลหะและอโลหะ อีกทั้งมีความสามารถที่จะตรวจจับวัตถุที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ได้ เหมือนกับสามารถมองทะลุบรรจุภัณฑ์ได้ ส่วนข้อด้อยสำคัญของเซนเซอร์ประเภทนี้ก็คือจะอ่อนไหว ต่อสภาวะแวดล้อมมาก อาจส่งสัญญาณผิดพลาดได้หากสภาวะแวดล้อมเซนเซอร์เปลี่ยนแปลงไป เช่นมีฝุ่นมากในบริเวณที่เซนเซอร์อยู่

Photoelectric Proximity Sensor ข้อดีของของเซนเซอร์ประเภทนี้ข้อดีคือสามารถตรวจจับวัตถุได้ ทุกประเภท อายุการใช้งานได้ยาวนาน มีระยะการตรวจจับที่ไกลที่สุดในบรรดาเซนเซอร์ที่กล่าวมา และมีเวลาในการตอบสนองดีที่สุด จึงเหมาะที่จะใช้ตรวจจับที่มีความถี่ในการตรวจจับสูงเช่นใช้ใน การวัดความเร็วในการเคลื่อนที่ทั้งเชิงเส้นและเชิงมุม ข้อด้อยของเซนเซอร์นี้คือต้องระวังเรื่องความ สะอาดของ lens ของเซนเซอร์ มีข้อจำกัดในการตรวจสอบวัตถุโปรงใสและวัตถุที่มีสีแตกต่างกัน มากเพราะการสะท้อนหรือดูดกลืนแสงในแต่ละสีจะไม่เหมือนกัน ดังนั้นอาจมีความยุ่งยากในการ ตรวจสอบวัตถุที่มีหลากหลายสี

สำหรับในภาคผนวกของเอกสารนี้จะสรุปและยกตัวอย่างการนำเซนเซอร์แต่ละแบบไปใช้ งานและคำแนะนำในการเลือกใช้ประเภทของเซนเซอร์ที่เหมาะสมไว้ด้วย

# ปฏิบัติการที่ 2 การต่อ transistor sensor และ relay


ปฏิบัติการที่ 2.1 การบ่งชนิดของ sensor

(5 นาที)

การทดลองนี้นักศึกษาจะได้รับแจก sensor กลุ่มละ 2 แบบ ให้ใช้ multimeter และแหล่ง จ่ายไฟ 5 - 24 V ให้นักศึกษาบ่งบอกว่า sensor นี้เป็นแบบ NPN หรือ PNP และจากนั้นให้ต่อ sensor แต่ละตัวผ่าน relay เพื่อเปิดปิดหลอดไฟที่แจกให้


ปฏิบัติการที่ 2.2 การต่อ transistor sensor แบบอนุกรม (5 นาที)

จงต่อ sensor 2 ตัวตามแผนผังสายไฟต่อไปนี้



ปฏิบัติการที่ 2.3 การต่อ transistor sensor แบบขนาน (5 นาที)

จงต่อ sensor 2 ตัวตามแผนผังสายไฟต่อไปนี้



ปฏิบัติการที่ 2.4 การต่อ Switch, Relay และ Sensor ตามแผนผัง (15 นาที)

ปฏิบัติการนี้นักศึกษาจะได้รับ wiring diagram ให้นักศึกษาต่ออุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตาม ที่กำหนดและทดสอบการทำงานของระบบ

# ภาคผนวก ก สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า


Switches											
Disco	ər	Circuit Breaker r W/Thermal O.L.			Circuit Breaker W/Magnetic O.L.			Circuit Breaker W/Thermal and Magnetic O.L.			
 	 			ار خ	)- \ \ \ \	)-)	<			\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-	
Limit Sw		Foot Switches	Pres		Va	acuum Swi	tches	Liquid I	_eve	ve <b>l</b> Switches	
Normally	Normally	NO		NC NO		,	NC		NO °		
Open	Closed		0-	<u> </u>							
Held	Held	NC Tem		Temperature Actuated Swit		tches	Flow Switch	nes (	Air, Water, Etc.)		
Closed	Open	ماه	0-	-50						°	
Speed (PI	ugging)	Anti-P <b>l</b> ug		Selector						•	
F	F	F	2 Posi	tion		3 Positi	on	2 Pos.	Sel.	Pushbutton	
	R	J N	οA	1   J   K   X	J 0 0 0	o A2	J K L A1 X A2 X tact Closed	<u> </u>	Contacts	Selector Position	

Momentary Contact  Single Circuit  NO NC NO & NC Head  Pilot Lights  Indicate Color by Letter  Non Push-to-Test  NO NC NO & NC NO & NC NO NC Energized  Maintained Contact  Two Single  One Double  Circuit  Circuit  Circuit  R  Timed Contacts - Contact Action  Retarded After Coil Is:		7.			Du	shbutto	ne				
Single Circuit Double Circuit Mushroom Wobble NO NC NO & NC Head Stick Circuit Circuit Circuit  Pilot Lights Contacts Indicate Color by Letter Instant Operating Non Push-to-Test Push-to-Test With Blowout Without Blowout Retarded After Coil Is:  NO NC NO NC Energized Deenergized NOTC NCTO NOTO NCTO NC			Momentar	v Conta		SIIDULLO	113	Maintaine	d Contac	et I	lluminated
Pilot Lights  Contacts  Indicate Color by Letter  Non Push-to-Test  NO  NC  NO  NC  NO  NC  NO  NC  NO  NO	Single	Circuit		*	10000 CO	n Wob	ble Tv			3000	
Pilot Lights  Contacts  Indicate Color by Letter  Non Push-to-Test  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  N	NO	NC	NO &	NC	Head	Stic	k	Circuit	Circuit		—(R)—
Indicate Color by Letter Instant Operating Non Push-to-Test Push-to-Test With Blowout Without Blowout Retarded After Coil Is:    NO   NC   NO   NC   Energized   Deenergized	<u> </u>		0	0	$\bigcirc$	0		-7-	1	<u> </u>	
Non Push-to-Test					72			ontacts			
NO NC NO NC Energized Deenergized  NOTO NOTO NOTO NOTO  Coils Overload Relays Inductors  Shunt Thermal Magnetic Iron Core Auto Iron Core Air Core Dual	Wall to the same		675 C.				-	100 CH   100			
Coils Overload Relays Inductors Shunt Thermal Magnetic Iron Core Auto Iron Core Dual	Non Push	-to-Test	Push-to-Tes					-		After Coil	ls:
Coils Overload Relays Inductors Shunt Thermal Magnetic Iron Core Auto Iron Core Dual				NO NC		NO	NC			Deenergized	
Coils Overload Relays Inductors Transformers  Shunt Thermal Magnetic Iron Core Auto Iron Core Air Core Dual	\(\hat{\alpha}\)	<	1	<   N				NOTC	NCTO	NOTO	NCTC
Shunt Thermal Magnetic Iron Core Auto Iron Core Air Core Dual	7,0	Ţ	337	시부		$\pm$	+		丁。	<b>\_</b>	
	Coils	Overlo	ad Relays	Induct	ors	25		Transform	ers		
-O-J_J_J	Shunt	Thermal	Magnetic	Iron Co	re Aut	0	Iron Core	Air C	ore	001057	
-0-12 T   2					0.07				_	Vo	Itage
Series Air Core Current	Series	\ \ \ +		Air Coi	re Curre	ent	<u></u>				

# ภาคผนวก ก สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า (ต่อ)


		AC Motors	1	3		Schema		Battery	
Single Phase		Three-Phas Squirrel Cag		Wound Rotor	Not Connected	Conne	cted Powe	er Control	
					_	-			<u>+</u>
	DC Motors				Me	eter	Meter	Wiring	Connections
Armature		Shunt Series Comm. or Field Field Compens. Field		d Typ	licate be by	Shunt	Terminal	Mechanical	
	$ \sim $	m/	$\sim$	$\sim$	Le	etter	-0 0-	0	
			Show 3 Loops)	(Show 2 Loops)		/M)—	Grou	nd I	Mechanical Interlock
Annunciator		Be <b>ll</b>	Buzzer	Horn Siren, Etc	c		-	=	X
1.29		$\cap$		·				Capacitors	3
	LLF					M —	Fixed		Adjustab <b>l</b> e
								-	*
	Resistors			Half Wave Full Wave Rectifier				Fuse	
Fixed	Heating Adj. By Rheostat Pot Element Fixed Taps Or Adj. Tap		Rectifier		, ↓ AC		Power or Control		
— RES —	— н	<u> </u>	RES —	RH	<b>†</b>	+DC -	AC	>DC	
	Supplementary Contact Symbols							Terms	
SPST NO	)	SPST	NC	SPD	т				
Sing <b>l</b> e Break	Doub <b>l</b> e Break	Sing <b>l</b> e Break	Double Break		Doub <b>l</b> e Break	SPST		ole Single-Thr ole Double-Th	
~ °		0-0	0	0 000	0 0	DPST	10 (10 to 10	ole Single-Th	
DPST 2	NO	DPST 2 NC DI		DPI	DT TC	DPDT	Double-F	Pole Double-T	hrow
2000	Doub <b>l</b> e Break	Sing <b>l</b> e Break	Double Break		Double NO Normally Open Break				
	0 0	0 0			0 0	NC Normally Closed			

# ภาคผนวก ข การประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์




**Application**Verifying Objects in Clear Bottles

Sensor M12Thru Beam




Application Flow of Pallets Carrying Bottles

Sensor K40 Retroreflective




Application Counting Cans

Sensor K50 Polarized Retroreflective




Application Counting Bottles

Sensor SL18 Retroreflective




Application Counting Cartons

Sensor K65 Retroreflective




Application Car Wash

Sensor SLThru Beam




Application Reading Reference Marks for Trimming

Sensor C80 Mark Sensor




Application
Detecting Persons

Sensor K50 Retroreflective



**Application**Controlling Parking
Gate


Sensor SL Retroreflective



Application End of Roll Detection


Sensor K31 Diffuse

## ภาคผนวก ข การประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์ (ต่อ)




**Application**Detecting Tab Threads

Sensor KL40 Fiber Optic




**Application**Detecting Caps on Bottles

Sensor K20 Diffuse with Background Suppression and K31 Thru Beam




Application Counting Packages

Sensor K80 Retroreflective




Application
Detecting
Components Inside
Metal Can

Sensor K50 Background Suppression




Application
Determining
Orientation of IC Chip

Sensor L50 Laser with Background Suppression




Application
Detecting Items of
Varying Heights

Sensor K80 Background Suppression




**Application**Detecting Orientation of IC Chip

Sensor Color Mark or Fiber Optic




**Application**Controlling Height of a
Stack

Sensor SLThru Beam



**Application**Detecting Jams on a
Conveyor


Sensor K50 Retroreflective



Application Counting Boxes Anywhere on a Conveyor


Sensor SL18 Right Angle Retroreflective

# ภาคผนวก ข การประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์ (ต่อ)




Application
Counting IC Chip Pins

Sensor KL40 Fiber Optic




Application
Batch counting and
Diverting Cans
Without Labels

Sensor K40 Polarized




Application
Detecting Presence of
Object to Start a
Conveyor

Sensor K35 Retroreflective




Application
Detecting Reflective
Objects

Sensor K80 Polarized Retroreflective




Application Verifying Liquid in Vials

Sensor K35 Fiber Optic




Application Verifying Screws are Correctly Seated

Sensor KL40 Fiber Optic




Application Verifying Cakes are Present in Transparent Package

Sensor KL40 Fiber Optic




Application Verifying Lipstick Height Before Capping

Sensor M5 or M12Thru Beam



Application
Detecting Labels with
Transparent
Background


Sensor G20 Slot Sensor



Application Monitoring Objects as they Exit Vibration Bowl


Sensor K35 Fiber Optic

# ภาคผนวก ข การประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์ (ต่อ)




Application
Detecting the
Presence of a Broken
Drill Bit

Sensor 12 mm Normal Requirements



Application Detecting Milk in Cartons


Sensor Capacitive



# **Application**Detecting Presence of

Set Screws on Hub for Speed or Direction Control


Sensor 30mm Shorty



# Application

Controlling Fill level of solids in a bin

Sensor Capacitive




#### **Application**

Detecting Full Open or Closed Valve Postition

Sensor

12mm or 18mm Extra Duty



#### Application

Detecting Presence of Can and Lid

#### Sensor

30mm Normal Requirements or UBERO, 18mm Normal Requirements Gating Sensor



Application
Detecting Broken Bit

Detecting Broken Bi on Milling Machine

Sensor

18 mm