

نظام معلومات إجراءات الصيانة

محطات المحولات

تعليمات فنية

	مستند رقم: TD-SS-001-r1a	العنوان:
	الشبكات	المهمات المعزولة بغاز سادس فلوريد الكبريت SF6
	موقف المستند:	
	تاريخ اعتماد النشر: 6 فبراير 2002	التعليمات:
	تاريخ المراجعة التالية: فبراير 2007	طريقة التعرف على المكونات الداخلية لمهمات الـ GIS

مقدمة



تم إعداد المسودة الأولية للمستند في مارس 96 واعتمد في 23 ديسمبر 96، وتم التحديث في 27 يناير 02 ، 6 فبراير 02

معلومات

للتعرف على المكونات الداخلية للمهمات المعزولة بالغاز فانه يتطلب عمل رموز للشكل الخطي لمكونات المحطة من مفاتيح وسكاكين الأرضى ومحولات الجهد والتيار والخطوط الداخلة للمحطة والخارجية منها وكذلك مواقع جميع الضغوط المختلفة للغاز

تعليمات

1. نظف بعناية الجزء المراد دهانه من الماسورة قبل دهانها أو لصقها بشريط
2. استخدم قلم رصاص أو علامات ذو سن سميك لرسم الشكل الخطي المطلوب متضمناً أجزائه الداخلية الغير مرئية
3. استخدم قلم فلوماستر ذو سن سميك لا يقل عن 20 مم ولا يزيد عن 30 مم
4. عند استخدام الدهان فإنه يجب لصق شريط أو ورق مقوى لتحديد الخطوط الخارجية ولمنع انسكاب الدهان
5. يتم فقط استخدام الرموز التالية طبقاً لـ **IEC 617-6** الصادرة في مايو 1996:

DS		سكينة		قضييب وجه واحد	
				قضييب ثلاثة اوجه	
ES		سكينة أرضى	PT		محول جهد
CB		مفتاح رئيسى	CT		محول تيار

القائم بالتنفيذ:

التوقيع:

اسم الموقع:

تاريخ التنفيذ:

APPROVED