FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA

Phiên bản: 1 Số WI:000-7-WI-1184 Trang: 1/1

1. PHAM VI ÁP DŲNG/APPLICATION

1	Ap dụng cho qui trình kiệm tra vật tư:								
Γ	Tên	Bản vẽ	Màu vật tư						
Γ	12FO/24FO Branching pipe (13.2mm SWR/WTC cable type)	FCON2-001A4	Clear						

	NALL OF C	I. Kiếm tra ngoại quan: Đảm bảo 100% hàng xuất FOV không bị lỗi		1
Các bước chính Kiểm tra ngoại qu	Kiểm tra tất cá các bề mặt của sản phẩm: - Chú ý lỗi trầy xước, vết nứt tại các vị trí trên bề mặt sản phẩm.	Hình ânh	Đụng cụ Mắt thường.	Yêu cầu khách hàng Phải đảm bảo ngoại quan của sản phẩm: - Không trầy xước sâu, không có vết nứt OK. - Không có bavia tại góc, cạnh trên bề mặt sản phẩm: OK - Không dính vết dơ, tạp chất: OK. - Không biến dạng: OK.
	II. Kiểm tra	Mặt nằm ngang Mặt đứng kích thước: Đo các kích thước quản lý, số lượng mẫu cần kiếm 1 shot/ Working day		

Lần lượt đo các kích thước 1, 2, 3 bằng dụng cụ sau:

Kích thước 1, 2, 3 đo bằng thước kẹp (DC)

1 Do các kích thước quản lý * Chú ý:

BẢO MẬT

+ Kích thước 1: 22(0/-0.2)

+ Kích thước 2: 20 (+0.2/0)

φ 25 -0.2 1 φ²⁰ 00 φ 2xC0.3 Thước kẹp Ø4 ±0.1

- Đảm bảo tất cả các kích thước quản lý nằm trong chuẩn quy định của bản vẽ.

END

TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV,KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHÁP THUẬN CỦA BAN LẪNH ĐẠO FOV.

Fujikura fiber Optic VietNam., Ltd MDP Section

	LỊCH SỬ THAY ĐỔI									
STT	Ngày	Người ban hành	Phiên bản	Nội dung Nội dung cũ Nội dung mới		Lí do thay đổi	Người yêu cầu			
1	20-Aug-24	LangTTT	1		Ban hành lần đầu		BinhTQ			