000-4-WD-2791		wo	RKING DIRECTION			Pag	ge 1 of 2
Biểu mẫu số: 000-5-Fo-0308		Ver: 0.	3	Ngày hiệu lực: Theo El		C	
Bộ phận ban hành	nh PRE1		Số đăng ký WD: 000-4-WD-3412		Ver: 01		
Chuyền sản xuất/Nhóm: T-Connector							
Thời gian hiệu	Từ ngày: 30/08/2024		Bộ phận nhận: PRE1, PRD, QAE, PLN			Số bản: theo	
lực:	Đến Ngày: 31/12/2024					EICC	
Soạn thảo: Thu DTM 🥎 /			Kiểm Tra: Phụoc NB Phê duyệ		t: Phuoc NB		
Soạn thảo: Thu DTM 7/1 2001 4			Ngày: Mun	10253 Ngày: Mlu 102		10253-	
Tiêu đề: HƯỚNG DẪN LÀM SẢN PHẨM MẪU CHO HÀNG T-CON							
Tài liệu tham khảo: SASHIJI-124809-1(2)							

1. Mục đích:

Hướng dẫn làm sản phẩm mẫu cho hàng T-Con AAF0044 **Lý do:** Khách hàng yêu cầu theo SASHIJI-124809-1(2).

2. Phạm vi áp dụng:

WD áp dụng cho các ID thuộc Bảng 1 sau:

Item Number	PS Code	Rel Date	Work Order	ID	Quantity Ordered	Due Date
AAF0044	AAF0044-2	9/5/2024	S2405258	3867399	20.0	9/5/2024

3. Nội dung:

Cần áp dụng theo dõi và ghi nhận bất thường tại công đoạn Housing và Loss theo yêu cầu khach hàng cho các ID trên bảng 1 trên:

Các bộ phận liên quan vui lòng hỗ trợ theo nội dung bên dưới:

* PLN:

• Ban hanh plan sản xuất bình thường cho các ID như ở Bảng 1 có remark theo WD nội bộ này.

* PRE1:

- Làm template và gán cho ID ở bảng 1 để đo 100% cho WL 1310nm và WL 1550, 1650nm.
 - Template số: TL0000000625
- Tạo DFMID cho line ghi nhận bất thường khi phát hiện tại Housing và đo loss:
 - Tại Housing:
 - + Nếu phát hiện vật tư PS T-con lắp ráp khi housing quá chặt hoặc quá lỏng
 - Tai Loss:
 - + Nếu phát hiện fiber đo kết nối vào sản phẩm quá chặt hoặc không thể kết nối.
 - + Hoặc phát hiện fiber gãy bên trong sản phẩm sau khi đo.

* PRD:

- Hướng dẫn cho OP cho line ghi nhận bất thường khi phát hiện tại Housing và Đo loss: DF100003064
- Tại Housing:
 - + Nếu phát hiện vật tư PS T-con lắp ráp khi housing quá chặt hoặc quá lỏng
- Tại Loss:
 - + Nếu phát hiện fiber đo kết nối vào sản phẩm quá chặt hoặc không thể kết nối.
 - + Hoặc phát hiện fiber gãy bên trong sản phẩm sau khi đo.
- Chú ý: ID này sẽ đo 100% step 017-003-1 và 017-003-3.

* QAE:

- Thực hiện theo qui trình hiện hành.
- Chú ý: Không được ship lẫn lộn các sản phẩm theo WD này cho hàng chạy bình thường.

Trong quá trình thực hiện, mọi thắc mắc và phát sinh xin vui lòng liên hệ kỹ sư **Thu DTM** (339) – PRE1 **Lưu ý khi ban hành WD:**

- > WD chuyển vật tư vào location PENDING phải được phê duyệt bởi cả PRE & PLN.
- > WD phải được gán vào tất cả các công đoạn liên quan trên chuyền sản xuất nếu có.
- Các trường hợp thao tác hoặc triển khai phức tạp, PIC (engineer, staff) cần hướng dẫn trực tiếp.
- > WD làm ra sản phẩm mà thay đổi mã VT so với PS gốc (thêm mã VT, bớt mã VT, thay thế mã VT): Phải tạo mã sản phẩm mới. không được tạo Alternate-PS gán vào mã sản phẩm cũ.

REVISION HISTORY

Date	Person	Ver	Con	tent	Keason	Change	
Date	in charge	sion	Old	New		Requester	
30/08/2024	ThuDTM	01	-	-	Ban hành mới	PhuocNB	

BẢO MẬT. TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOY, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẮP THUẬN CỦA BAN LẪNH ĐẠO FOY.