FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Tên công đoạn áp dụng : PREPARATIONSố PS : 4-OP-0322-4-PS-085-0008Phiên bản: 1Tên sản phẩm: PREPARATION PHỤ KIỆN - WIRING SHELFTài liệu tham khảo : 4-OP-0322

I. PHAM VI ÁP DŲNG:

II. NỘI DUNG :

Các bước thực hiện & Yêu cầu công đoạn

1. Bỏ dây rút và ốc đen vào bịch

- Bỏ 6 pcs dây rút (Insulok AB tie) vào bịch zipper 165x120x0.05 (LxWxT) như H1.1
- Bỏ 4 pcs ốc M3x0.5Px10L màu đen vào bịch zipper 85x60x0.045 (LxWxT) như H1.2
- Bỏ 2 túi zipper nhỏ đựng dây rút và ốc đen vào bịch zipper 180x150x0.05 (LxWxT) như H1.3

Hình ảnh minh họa



6 pcs dây rút



4 pcs ốc M3x0.5Px10L màu đen



			EIIIIKIIDAEI	BER OPTICS VIETNAM LTD		
				UẨN CÔNG ĐOẠN		
Tên công đoạn áp dụng : PREPARATION				Số PS: 4-OP-0322-4-PS-085-0008		1
Tên sản phẩm: PREPARATION PHỤ KIỆN - WIRING SHELF				ệu tham khảo : 4-OP-0322		
			REVISION HIS	STORY (Lịch sử thay đổi)		
Ngày	Người ban hành	Phiên bản	Nội dung thay đổi		1 4 1.	Người yêu
			Nội dung cũ	Nội dung mới	Lý do	cầu
18/9/2024	Hạ	1	-	Ban hành lần đầu		Nguyên TE