使用cmake+ninja+clangd工具链在windows平台 开发STM32 (Linux平台只会更简单,留作课后作 业,完成了可以发评论区)

- cmake
- ninja
- clangd
- arm-gcc

安装 arm-none-eabi-gcc, 不要问哪个版本, 无脑最新就行

- 放个锚点,下载 arm-none-eabi-gcc
- 目前的最新版本为 14.2.rel1 (2025-03-16)
- 下载好之后,放到一个稳定的路径下,来到 bin 目录下复制路径,添加到环境变量,类似这样
 - o C:\Toolchain\arm-gnu-toolchain-14.2.rel1-mingw-w64-i686-arm-none-eabi\bin

安装Git Bash

• gitbash下载传送门

安装 msys2, 官网直接搜索下载就行

- 安装位置随便, C盘够用就默认安装, 但其实推荐装到其他盘, 类似D盘
- msys2下载传送门
- 最好是在网络流畅的环境下进行

将安装目录下的这三个路径添加到环境变量

- # 可能会有暂时用不到的路径被添加到了环境变量,防止你以后装了别的工具,忘了添加,所以一次性加上
- D:\msys64\mingw64\bin
- D:\msys64\ucrt64\bin
- D:\msys64\usr\bin

打开msys2 ucrt64,安装以下工具,并进行检查

一次性安装

pacman -S cmake ninja mingw-w64-ucrt-x86_64-openocd mingw-w64-ucrt-x86_64-clang-tools-extra # 或者分开安装

pacman -s cmake

pacman -s ninja

pacman -S mingw-w64-ucrt-x86_64-openocd

pacman -s mingw-w64-ucrt-x86_64-clang-tools-extra

```
# 验证你的工具是否安装正确,分开验证
cmake --version
ninja --version
clangd --version
openocd --version
# 一次性验证也行,这样写
cmake --version && ninja --version && openocd --version && clangd --version
# 终端里输出以下信息则表明正确安装了工具
Admin@0xBB8 UCRT64 ~
# cmake --version && ninja --version && openocd --version && clangd --version
cmake version 3.31.5
CMake suite maintained and supported by Kitware (kitware.com/cmake).
1.12.1
Open On-Chip Debugger 0.12.0
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
       http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
clangd version 19.1.7
Features: windows
Platform: x86_64-w64-windows-gnu
```

装vscode

- <u>vscode</u> <u>下载传送门</u>,选择 system installer x64 版本下载并进行安装,安装位置随意
- 打开 vscode, 在插件市场搜索以下关键词安装对应的插件
 - clangd
 - o cortex debug

装STM32CubeMX

• STM32CubeMx 下载传送门(https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubemx.html),下载最新版本就行(写教程的时候是6.14)

使用STM32CubeMX初始化一个工程led_blink

• 生成代码时,Toolchain下拉选择cmake

使用vscode打开工程led_blink

我们会使用一些命令行来完成手动编译,以及下载烧录,主要是熟悉一下编译过程,也会给出 全自动的脚本工具,一键运行即可完成编译和烧录

- 手动配置部分
 - 。 编译部分
 - 1. 使用vscode打开工程后,打开一个终端,这里推荐使用git bash
 - 2. 在打开的终端里输入以下命令

```
mkdir build #存放编译的过程文件和elf文件以及之后会提到的bin和hex文件
cd build #进入build目录
cmake -G Ninja .. 使用camke生成ninja可以执行的编译文件build.ninja (可以对比理解成之前教程里提到的
makefile)
ninja -j 8 ninja根据build.ninja执行构建,最后生成elf文件
# 输入并且执行 (输入完命令后按下回车: Enter键) 完以上四条命令后,build目录下就会生成一个led_blink.elf文件
(这个文件可以用来调试,也可以直接烧录,还可以使用工具生成bin和hex文件供烧录调试)
arm-none-eabi-objcopy -O binary led_blink.elf led_blink.bin #转换为bin文件
arm-none-eabi-objcopy -O ihex led_blink.elf led_blink.bin #转换为hex文件
```

- 烧录部分
 - 1. 在工程根目录下建一个文件,取名叫flash,叫什么名字,有没有后缀,都不重要(视频里以flash为例)
 - 2. 在flash文件里粘贴以下命令

```
source [find interface/stlink.cfg]
# source [find interface/cmsis-dap.cfg] #使用daplink请删去本行第一个并号#, 并且注释第一行 (在第一行 前面加井号#)
source [find target/stm32f4x.cfg]

program C:/Users/Admin/Desktop/led_blink/build/led_blink.elf 0x08000000 verify reset exit # 烧录bin文件也行

# program后面的这个elf文件,请更换为自己工程的绝对路径,相对路径会出错
```

3. 在终端里, 切换到根目录(跟flash在一个目录), 执行命令

```
openocd -f flash
```

- 4. 经过以上步骤,就完成了烧录
- 5. 但是此时打开 main.c 开始写代码,你会发现全屏爆红,解决办法如下
- 1. 在 build 目录下找到 compile_commands.json 文件,并且将文件里的类似 /c/使用查找替换为 C:/。
- 2. 如果工程不在桌面,则还需要将其他盘符,类似 /d/ 替换为 D:/ 整个环境搭建的部分,但这里就算结束了,但是为了易用性,以下给出一个通用脚本
- 自动编译并且烧录
 - o 将以下脚本复制到工程的根目录,并且取名为 run.sh,叫什么名字还是随意,这里只是作为示例

```
#!/bin/bash
# 创建并进入 build 目录,每次都会删除之前的文件
mkdir -p build
cd build
rm -rf *
# 运行 CMake 和 Ninja 构建
cmake -G Ninja ..
cmake --build . --target all --config Release -- -j 16
# 获取当前工程所在的盘符
drive_letter=$(pwd | cut -d'/' -f2 | tr '[:lower:]' '[:upper:]')
# 修改 compile_commands.json 文件中的路径
sed -i \ "s|/c/|C:/|g; \ s|/d/|D:/|g; \ s|/e/|E:/|g; \ s|/f/|F:/|g; \ s|/g/|G:/|g; \ s|/h/|H:/|g;
s|/i/|I:/|g; s|/j/|J:/|g; s|/k/|K:/|g; s|/1/|L:/|g; s|/m/|M:/|g; s|/n/|N:/|g; s|/o/|O:/|g;
s/w/w:/g; s/x/x:/g; s/y/y:/g; s/z/z:/g" compile_commands.json
# 获取 .ioc 文件的前缀
ioc_file=$(basename ../*.ioc .ioc)
elf_file="$ioc_file.elf"
bin_file="$ioc_file.bin"
hex_file="$ioc_file.hex"
# 检查 ELF 文件是否存在
if [ ! -f "$elf_file" ]; then
   echo "Error: ELF file $elf_file not found!"
   exit 1
fi
# 生成二进制文件和 HEX 文件
arm-none-eabi-objcopy -O binary "$elf_file" "$bin_file"
arm-none-eabi-objcopy -O ihex "$elf_file" "$hex_file"
# 检查二进制文件是否生成成功
if [ ! -f "$bin_file" ]; then
   echo "Error: Binary file $bin_file not generated!"
   exit 1
fi
# 检查 HEX 文件是否生成成功
if [ ! -f "$hex_file" ]; then
   echo "Error: HEX file $hex_file not generated!"
   exit 1
fi
# 打印文件大小信息
echo "ELF file size:"
arm-none-eabi-size "$elf_file"
echo "Binary file information:"
```

```
file "$bin_file"

echo "HEX file size:"
arm-none-eabi-size "$hex_file"

# 烧录
openocd -f interface/stlink.cfg -f target/stm32f4x.cfg -c "program $hex_file verify reset exit"
```

如果需要支持串口浮点打印和去除掉一些不必要的warning,可以 将以下命令,加到cmake/gcc-arm-none-eabi.cmake中

```
# 有中文注释的部分,是cubemx不会自动生成的,需要手动添加
set(CMAKE_C_LINK_FLAGS "${CMAKE_C_LINK_FLAGS} -u _printf_float") # 支持 printf 函数打印浮点数
set(CMAKE_C_LINK_FLAGS "${CMAKE_C_LINK_FLAGS} -lm") # 链接数学库 libm
set(CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS "-wl,--gc-sections,--no-warn-rwx-segments") # 取消 rwx 段的警告
set(CMAKE_C_FLAGS "${CMAKE_C_FLAGS} -wno-unused-parameter") # 忽略 C 代码中未使用参数的警告
set(CMAKE_CXX_FLAGS "${CMAKE_CXX_FLAGS} -wno-unused-parameter") # 忽略 C++ 代码中未使用参数的警告
```

写在最后

- 如果在使用脚本后,发现代码依旧爆红,请按下 ctrl+shift+p,输入 clangd,找到 clangd: Restart Language Server,使用鼠标点击,或者使用键盘上的方向键选中后按下回车,此时你的代码应该就不会爆红了,而且代码提示和跳转也会恢复正常
- 如果跟完视频/看完教程,你还是无法复刻这个开发环境,不要犹豫,立即求助这个帅哥,发私信就好,<u>传送门</u> <u>在这</u>
- 或者你想vx求助,这是神秘代码: bin0ZZA
- 此教程的工程以及markdown文件会上传到github, 这是github主页, <u>传送门在这</u>