

Cuando el motor esté frio:

- Tire del mando de estrangulación del carburador ① completamente hacia afuera.
- 2) Cierre la empuñadura del acelerador y presione el interruptor del motor de puesta en marcha eléctrico.

I can't go with the motor this trio:

- \$1) Pull the strangulation knob from the cartura- oeompletaly outward.
- 2 Close the throttle lock and pre-

Zion the motor switch electric marc.