



DƯỚI BOONG CHÍNH




	IĖ.	Tỷ lệ	Tờ số/số từ	Lóp	Khoa (
ĐÔ ÁN TỐT NGHIỆP	KIÊM NGHIỆM SỨC BÊN VÀ THIẾT KỂ QUY TRÌNH LẮP ĐẶT HỆ TRỰC CHÂN VỊT TÀU ĐÁNH CÁ LƯỚI RÊ BNN 02	BÓ TRÍ CHUNG						
) Á	SÚC B HÂN V	Ngày						
ÐÇ	NGHIỆM TRỤC C	Ký Ngày						
	KIÊM	Họ và tên	Trịnh Minh Đức	TS. Trần Văn Luận	Duyệt TS. Nguyễn Văn Triều			
		Nhiệm vụ	Thiết kế	Hường dẫn	Duyệt			
			1					

BUÔNG MÁY Đường cơ bản Két nước ngọt Két nước ngọt BUÔNG MÁY

SƯỜN 12 NHÌN VỀ PHÍA LÁI



SƯỜN 1 NHÌN VỀ PHÍA MŨI



Chú ý:

1- Trong quá trình lắp ráp hệ trục kiểm tratại mặt bích khớp nối:

-Giữa trục chân vịt và trục ra hộp số cho phép:


Độ lệch tâm < 0,1 mm

Độ gẫy khúc <0,15 mm/m

2-Trục chân vịt được đỡ trên hai gối có kết cấu kiểu phi kim loại làm mát và bôi trơn bằng nước.

3-Ông bao trục được hàn chắc với vỏ tàu, sau đó mới doa tinh lắp bạc.

3	Động cơ	chính			1			
2	Trục châ	n vịt			1	Hỗn hợp		
1	Chân vịt				1			
STT	Tên gọi				Số lượng	Vật liệu		Ghi chú
		ĐĆ	ÌÀĆ	V T	ÓT NG	HIỆP		
		-				UY TRÌNH LẮP I LƯỚI RÊ BNN 02		
Nhiệm vụ	Họ và tên	Ký	Ngày				Tỷ lệ	1:16
Thiết kế	Trịnh Minh Đức			В	Ĵ TRÍ C	CHUNG	Tờ số/số tờ	01/1
Hường dẫn	TS.Trần Văn Luận			Н	Ê ĐỘN	G LỰC	Lớp	16KTTT
Duyệt TS.Nguyễn Văn Triều					-	-	Khoa Cơ	khí Giao thông




I, PHƯƠNG ÁN THI CÔNG

- -Ta chọn cách lắp đặt hệ trục chân vịt từ mũi về lái.
- -Lắp ráp từ các chi tiết đến cụm chi tiết
- -Tiêu chuẩn lắp ráp theo AICS

II,QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ

- BƯỚC 1: CHUẨN BI THIẾT BI LẮP RÁP
- Mọi công việc hàn vỏ và boong cơ bản đã xong
- Các khoang đuôi và bên cạnh các két trong vùng hệ trục đều đã được thử kín nước xong.
- Cẩu móc trục chân vịt và giá treo trục chân vịt ở đuôi tàu đã được treo và kẹp chặt
- Võ tàu phải ở vị trí cân bằng(kiểm tra bằng ống thông thủy)
- Tất cả các thanh chẳng giàn giáo,đồ gá tại đuôi tàu phải được tháo bỏ.

Ngoài ra toàn bộ thiết bị dụng cụ để căng tim phải đầy đủ. Các dấu chuẩn phải được xác định




BƯỚC 1 DOA CÁC Lỗ

- Căn cứ vào dấu vòng tròn kiểm tra đã vạch trong quá trình căng tim hệ trục người ta tiến hành doa các lỗ giá treo trục chân vịt và các vách

KÉP CHẶT ỐNG NGẮM TRÊN BÍCH MÁY CHÍNH


- Việc doa này phải được tiến hành sau khi đã kết thúc toàn bộ công việc đóng lắp võ tàu ở phạm vi đuôi tàu để đảm bảo độ chính xác của
- Công việc doa lần cuối cùng được thực hiện vào ban đêm hoặc lúc trời râm mát, và trước đó phải kiểm tra độ côn và độ ô van của các lỗ
- Trong khi doa phôi kim loại được lấy ra bằng lưỡi dao riêng. Mũi dao doa lần cuối phải đưa từ phía cùng chiều lắp ống bao trục và các bạc đỡ, còn phoi kim loại cũng phải lấy theo chiều lắp.



BƯỚC 2 KIỂM TRA CÁC LỖ DOA VỀ ĐỘ ĐỒNG TÂM VÀ GÃY KHÚC

Sau khi doa phải tiến hành kiểm tra bằng cách sau:

- Tại các lỗ doa, đặt các đích ngắm sao cho lỗ tâm của nó trùng xít với tâm lỗ doa.
- Tại lỗ chuẩn phía mũi hướng cho tia sáng dọc theo hệ trục, và quan sát lôz đích ngắm tại điểm chuẩn phía đuôi. - Nếu nhìn thấy tia sáng có nghĩa tâm các lỗ doa đều nằm trên một đường thẳng, không có độ gãy. Độ lệch tâm của các lỗ doa
- không được quá 0,1 mm. Sai lệch đường kính lỗ doa so với giá trị cho trên bản thiết kế không quá 0,5 mm. - Khi đo đường kính người ta dùng thước đo vi trong và đo tại vị trí hai đường kính thẳng góc ở từng chỗ lắp ghép.




BƯỚC 3 LẮP ÔNG BAO TRỤC


- Trước khi lắp ống bao cần đo lại chiều dài của nó theo chuẩn thực tế dưới tàu, khoảng cách giữa hai mặt tựa phía lái và phía mũi để lắp ống bao không được sai lệch quá 0,5 mm. - Độ lệch tâm giữa lỗ tại vách và giá treo ống bao không lớn hơn 0,1 mm. - Kích thước và dung sai lắp đặt ống bao phải đúng theo bản vẽ thiết kế.


- Sai lệch đường kính giá treo để lắp ống bao và sai lệch đường kính ống bao và sai lệch đường kính ống bao, đều nằm trong miền dung sai H7.
- Chế độ lắp ghép giữ ống bao với lỗ vách vỏ tàu cũng như giữa mặt trong của ống bao với mặt ngoài bạc đỡ: H7/m6.
- Giữa ống bao với mặt ngoài của bích nén cụm kín nước H8/f8.
- Ông bao được kẹp chặt vào vỏ tàu sau khi được căn chỉnh đồng tâm với đường tâm hệ trục. - Dùng cẩu trục cẩu ống bao vào theo như chiều lắp ráp sau đó dùng gá cố định ống bao theo
- chiều đồng tâm với đường tim trục.


BƯỚC 4 KIỂM TRA ĐỒNG ĐỒNG TÂM VÀ GÃY KHÚC CỦA ỐNG BAO TRỤC


- Sau khi lắp ráp ống bao trục, tại đầu và cuối ống bao trục, đặt các đích ngắm sao cho lỗ tâm của nó trùng xít với tâm ống bao.
- Tại lỗ chuẩn phía mũi hướng cho tia sáng dọc theo hệ trục, và quan sát lỗ đích ngắm tại điểm
- Nếu nhìn thấy tia sáng có nghĩa tâm ống bao đều nằm trên một đường thẳng, không có độ gãy. Độ lệch tâm của ống bao không được quá 0,1 mm. Sai lệch đường kính ống bao so với giá trị cho trên bản thiết kế không quá 0,5 mm.
- Khi đo đường kính người ta dùng thước đo vi trong và đo tại vị trí hai đường kính thẳng góc ở từng chỗ lắp ghép.











BƯỚC 5 LẮP TRỤC CHÂN VỊT VÀ XÁC ĐỊNH ĐỘ ĐÒNG TÂM VÀ GÃY KHÚC CỦA TRỤC

- Sau khi lắp ống bao trục có thể tiến hành lắp trục chân vịt.
- Tiến hành điều chỉnh giá treo để lắp trục chân vịt phải nằm trên đường tim trục trùng với hai điểm A và B trong bước căng tim hệ trục.
- Đưa trục chân vịt lên giá đỡ 1 và được đưa vào ống bao theo chiều đường tim trục và đến giá đỡ thứ 2 trục bằng cẩu trục.
- Sau đó phải kiểm tra khe hở lắp ráp ở phía mủi và phía lái của trục chân vịt so với ống bao bằng thước thẳng hoặc thước lá.
- Số đo phải được thực hiện ở 4 điểm trên 2 đường kính thẳng góc với nhau.
- Nếu kết quả đo đạc tương ứng ở phía mủi và lái phải giống nhau có nghĩa tâm trục chân vịt đều nằm trên một đường thẳng, không có độ gãy. Độ lệch tâm của trục chân vịt không được quá 0,1 mm.


BƯỚC 7 VÍT BÍCH NỐI TRỤC VÀO MÁY CHÍNH


- Quy trình lắp bích nối trục:
- Đầu tiên ta đưa bích nối trục vào trục chân vịt theo đúng đung sai lắp ráp, độ tiếp xúc giữa mặt côn trục và may σ khi rà bột màu đều phải trên 70% bề mặt côn. Sau đó sử dụng vít hãm M10x20 vít miếng hãm vào bích nối trục và dung đai ốc khớp nối vít chặt vào trục chân vịt cố định bích nối trục.
- Định tâm trục chân vịt tàu đánh cá lưới rê BNN 02 theo máy chính đã lắp đặt là áp dụng phương pháp định tâm


BƯỚC 6 LẮP BÍCH NỐI TRỤC VÀ XÁC ĐỊNH ĐỘ LỆCH TÂM VÀ GÃY


KHÚC THEO MÁY CHÍNH

- theo độ lệch tâm và độ gãy khúc bằng thước thẳng và thước là. Quy trình định tâm trục chân vịt tàu đánh cá lưới Rê BNN 02 như sau:
- Dùng thước thẳng và thước là để đo khe hở a, b giữa hai đường kính ngoài để xác định độ lệch tâm, và khe hở m,n giữa hai mặt đầu của cặp bích nối- để xác định độ gãy khúc. Thức hiện đo tại bố vị trí cách nhau 90^0 : trên, dưới, trái, phải. Việc định tâm máy chính coi là đạt yêu cầu khi ở bất cứ vị trí nào của bích hệ trục so với bích máy chính đều đảm bảo độ lệch tâm nhỏ hơn hoặc bằng 0,05 và độ gãy khúc nhỏ hơn hoặc bằng 0,1 mm/m











- Bích nối các trục được kẹp chặt với bích máy chính bằng tất cả hoặc một số bu lông
- Các lỗ bu lông này phải được doa theo thứ tự đối xứng nhau qua tâm bích. - Khi lắp ráp các bu lông bích nối chúng đều phải được bôi mỡ động vật hoặc mỡ thủy
- ngân sau đó dùng búa chì đóng nhẹ vào lỗ.
- Tại vị trí các bu lông đã xiết chặt thước lá 0,05mm không được lọt sâu quá 7mm giữa 2 mặt tiếp xúc của bích. Các bu lông và bích nối phải được hảm bằng đai ốc công hoặc bằng biện pháp tốt khác.






BƯỚC 8 LẮP BẠC ĐÕ VÀ VÍT CỤM KÍN ỐNG BAO

Quy trình lắp bạc đỡ:

- Bạc đỡ được đưa vào ống bao theo chiều lắp ráp theo trục chân vịt.
- Sau đó phải kiểm tra khe hở lắp ráp ở phía mủi và phía lái. Số đo phải được thực hiện ở 4 điểm trên 2 đường kính thẳng góc với nhau. Kết quả đo đạc tương ứng ở phía mủi và lái phải giống nhau, trong đó khe hở phía dưới chính giữa phải bằng không(trục tựa sát trên bạc) và khe hở phía trên bằng khe hở lắp ráp cho phép, khe hở ở mặt phẳng ngang(mạn trái, mạn phải) phải bằng (0,4 0,6)khe hở lắp ráp.
- Sau khi ghép vào ống lót thì giữa bạc với mặt trong ống lót, và giữa các mặt cạnh tiếp xúc của các tấm bạc với nhau đều phải đảm bảo kín khít không có khe hở.
- Bởi vì lắp bạc đỡ sau khí lắp trục nên phải đồng tâm với mặt lắp ghép trong và đồng tâm với trục chân vịt. Bạc đỡ được lắp ghép vào ống bao bằng kính thủy lực. Các yêu cầu kĩ thuật về bạc đỡ nêu ở chương hai cần đảm


Quy trình lắp cụm kín ống bao:

- Cụm kín ống bao: Được lồng ngay vào trục chân vịt từ khi lắp trục.
- Trước khi kẹp chặt phải kiểm tra độ đồng tâm với trục. Khe hở giữa ống bao với cụm kín phải đều và không quá giới hạn cho phép. Các vòng đệm kín phải hoàn toàn ôm sát vào trục và tại nơi tiếp giáp với trục có độ nghiêng trong đó các chổ tiếp giáp của những vòng riêng biệt phải nằm đối nhau.
- Vít chặt bulông vào vòng nén tết ép tết kín nước vào sát vòng chia nước.




BƯỚC 9: LẮP CỤM CHI TIẾT CHÂN VỊT VÀO TRỤC CHÂN VỊT

- Lau sạch bề mặt côn trục bằng xăng, sau đo bôi một lớp dầu nhờn.
- Gá chân vịt vào côn trục, rồi đặt kích thủy lực dọc chiều trục tựa vào mặt đầu trục chân vịt và dung đại ốc kẹp kích thuỷ lực vào đầu may ơ chân vịt.
- Gán ống dẫn dâù từ bơm tay cao áp vào đầu nối của kích, rồi lắp đầu nối và lỗ dẫn dầu đến may ơ chân vịt và nối ống dẫn dầu này đến bơm tay thứ hai.Bơm cho đến khi thầy dầu ứa ra ở mặt đầu may ơ chân vịt.
- Đặt đồng hồ đo trên trục chân vịt để đo độ dịch chuyển chiều của chục chân vịt.
- Lắp chân vịt vào vị trí ban đầu.Nâng dần áp lực dầu trên bền mặt côn trục đến trị số tính toán và chân vịt sẽ tiếp tục
- Khoảng dịch chuyển của nó trên trục được chỉ báo trên đồng hồ đo, còn áp lực dầu đo bằng áp kếSau khi lắp xong thì giảm áp lực dầu trên bề mặt côn trục và ở kích đến không.
- Tháo bộ gá. Một giờ sau khi ngắt áp lực dầu trên bề mặt côn lắp ghép, dung đệm kín hoặc vịt nút chắc các lỗ dẫn đến may ơ chân vịt.
- Vít đai ốc chân vịt phải được hãm chặt và kết thúc quy trình lắp.




Quy trình lắp chân vịt bằng máy ép thủy lực





BƯỚC 10 LẮP VÒNG CHẮN RÁC VÀ NGHIỆM THU

- Đây là những công việc lắp ráp cuối cùng của toàn bộ quá trình lắp ráp hệ trục. - Kiểm tra vòng chắn rác theo đung tiêu chuẩn thiết kế. Vít chặt vòng chắn rác lại với nhau và đồng tâm với trục.
Nghiệm thu và bàn giao hệ trục.



	ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KIỂM NGHIỆM SỨC BỀN VÀ THIẾT KẾ QUY TRÌNH LẮP ĐẶT HỆ TRỰC CHÂN VỊT TÀU ĐÁNH CÁ LƯỚI RÊ BNN 02										
Nhiệm vụ	Họ và tên	Ký	Ngày	OLIV TRÌVII	Tỷ lệ	1:10					
Thiết kế	Trịnh Minh Đức			QUY TRÌNH LẮP ĐẶT HỆ TRỤC	Tờ số/số tờ	02/02					
Hường dẫn	TS. Trần Văn Luận			CHÂN VỊT	Lớp	16KTTT					
Duyệt	TS. Nguyễn Văn Triều			CUAN VII	Khoa Cơ l	khí Giao thông					






<u>Chú ý:</u>


1- Các kích thước bệ máy, bệ hộp số phải được kiểm tra lại theo bệ thực của máy, hộp số trước khi gia công bệ.

2-Tất cả các công việc gia nhiệt trên đỉnh két đáy đôi phải được kết thúc trước khi đổ căn.3-Trước khi căn được đổ thì mặt dưới của bệ máy chính và mặt

trên của tấm bệ phải được vệ sinh một cách cẩn thận; Quy trình đổ căn theo hướng dẫn của nhà cung cấp.

4-Trên hình vẽ ứng với vị trí đánh chữ (R) là vị trí lắp bulông tinh.5-Cần kiểm tra lại kích thước bulông chân máy chính trước khi lắp.





	ng dẫn iyệt	TS. Trần Văn Luận TS. Nguyễn Văn Triều				QUY TRÌNH LẮP ĐẶT MÁY CHÍNH			16KTTT hí Giao thông
Thiế	t kế	Trịnh Minh Đức			1				01/02
Nhiệ	m vụ	Họ và tên	Ký	Ngày		OTEN ADDITE			1:10
		KIÊM				ÉT KÉ QUY TRÌNH LẮP E NH CÁ LƯỚI RÊ BNN 02	ĐẶT F	HỆ	
			ĐĆ	À	N TÔ	T NGHIỆP			
STT		Tên gọi			Số lượng	Vật liệu		Ghi	chú
1	C	ăn epoxy 200x75	x30		02	EPOCAST			
2	C	ăn epoxy 170x75	x30		02	EPOCAST			
3	С	ăn epoxy 134x75	x30		02	EPOCAST			
4	В	ulông căn chỉnh			06	SF60			
5	В	ulông M18x120			1	SF60			
6	Đ	Đai ốc M18				SF60			
7	В	Bulông tinh M20x	22x120)	04	SF60			
8	Đ	Dai ốc M20			08	SF60			
9	Cl	hân máy chính			04	A			
10	С	hân hộp số			02	A			
11	В	ệ máy			01	A			

I, PHƯƠNG ÁN THI CÔNG

Ta chọn quá trình căng tim hệ trục là phương pháp căng tim ánh sáng.
Ta chọn phương pháp định tâm hệ trục theo một ống ngắm.
Lắp ráp từ các chi tiết đến cụm chi tiết
Tiêu chuẩn lắp ráp theo AICS


II,QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ


BƯỚC 1: CHUẨN BỊ THIẾT BỊ LẮP RÁP


- Mọi công việc hàn vỏ và boong cơ bản đã xong
- Các khoang đuôi và bên cạnh các két trong vùng hệ trục đều đã được thử kín nước xong.


- Ngoài ra toàn bộ thiết bị dụng cụ để căng tim phải đầy đủ. Các dấu chuẩn phải được xác định sẵn sàng.


- Võ tàu phải ở vị trí cân bằng(kiểm tra bằng ống thông thủy)
- Tất cả các thanh chẳng giàn giáo,đồ gá tại đuôi tàu phải được tháo bỏ.
- Cẩu móc động cơ, giá treo động cơ đã có và được kẹp chặt











BƯỚC 2: CĂNG TIM HỆ TRỤC BẰNG PHƯƠNG PHÁP CĂNG TIM ÁNH SÁNG.

QUY TRÌNH ĐỔ CĂN EPOXY

Nút gỗ và tấm chèn khi đổ

căn (hộp số)

Nút gỗ và tấm chèn khi đổ căn (máy chính)

Căn epoxy

Chân máy chính

Căn epoxy

hộp số 330mm


∕ Chất làm kín

- Trước đích ngắm B- dùng bóng đèn 500 w hướng cho tia sáng rọi vào đích ngắm chuẩn tại B và tại điểm A phía lái luôn quan sát, sao cho thấy được tia sáng phát ra từ lỗ đích ngắm B.
- Lần lượt điều chỉnh các đích ngắm 3 ở các vị trí trung gian để tia sáng đi qua tất cả các lỗ của đích ngắm và người quan sát tại điểm A thấy rõ ánh sáng từ điểm B. Như vậy có nghĩa tia sáng đã nối hai điểm A và B, như một đường thẳng.
- Các lỗ đích ngắm trung gian 3, lúc này chính là tâm của trục vì năm trên đường tía sáng, tức là đường tâm trục.
- Lấy các lỗ đích ngắm trung gian 3 làm tâm, dùng cômpa vạch một vòng tròn có bán kính đúng bằng đường kính trục và một vòng tròn có đường kính lớn hơn, đồng thời vạch dấu đường tâm chữ thập hai vòng tròn này với mục đích kiểm tra sau này.
- Vòng tròn thứ nhất, sẽ được gia công để lắp trục. Vòng tròn thứ 2, dùng để kiểm tra. Sau khi vạch tất cả các đấu nêu trên, thì công việc căng tim bằng ánh sáng mới kết thúc.

BƯỚC 3 ĐỊNH TÂM VÀ KỆP CHẶT ỐNG NGẮM TRÊN BÍCH MÁY

CHÍNH

- -Đây là quá trình đưa vòng tâm chữ thập trong ống ngắm trùng với tâm quay của trục cơ bằng bộ gá chuyên dùng.
- -Ông ngắm được đặt trên hai gối đỡ ,hai gối đỡ lại được kẹp chặt trên giá gắn liền với dĩa.
- -Nhờ có các bu lông điều chỉnh và đĩa cùng với ống ngắm có thể dịch chuyển lên, xuống, sang trái, phải hoặc nghiêng góc nhỏ nào đó, để cuối cùng tâm ống ngắm trùng với tâm trục cơ.



KÉP CHẶT ỐNG NGẮM TRÊN BÍCH MÁY CHÍNH

BƯỚC 4 ĐỊNH TÂM MÁY CHÍNH THEO ĐƯỜNG TIM HỆ

- TRUC


 Đây là quá trình đưa đường tâm trục cơ máy chính trùng với đường tâm lý thuyết của hệ trục theo tọa độ đã được xác định ở
- Ở đây sử dùng phương pháp định tâm bằng 1 ống ngắm (sử dung đích ngắm gần và đích ngắm xa). Đặt tâm đích ngắm xa trùng với điểm A chuẩn tại giá treo bánh lái, còn tâm đích ngắm gần trùng với điểm chuẩn tại vách sướn số 7 phía lái của buồng máy (điểm chuẩn đã được xác định trong quá trình căng tim), tương tự như phương pháp căng tim bằng quang học.
 Các bước tiến hành như sau :
- Định tâm và kẹp chặt ống ngắm trên bích trục cơ, đảm bảo tâm ống ngắm trùng với tâm trục khuỷu.
- Dùng các bu lông tăng chỉnh máy chính: lên, xuống, sang trái, phải sao cho tâm đích ngắm xa và đích ngắm gần trùng với tâm
- Động cơ được coi là định tâm xong nếu thỏa mã điều kiện về độ gãy khúc là nhỏ hơn 0,15 mm / m và độ lệch tâm nhỏ hơn

Dich ngắm tại Λ Dường tim hệ truc 1215 Dieh ngắm gần đặt trùng với tâm lỗ vừa vạch trong quá trình câng tim 4000 5 8 10

BƯỚC 5 ĐỔ CĂN MÁY CHÍNH

-Đổ căn máy chính của tàu cá lưới rê BNN 02 là căn epoxy và có quy trình như sau:

-Lau chùi, cạo sạch bề mặt tiếp xúc của bệ máy và chân máy cho đến thép(cạo sạch cả sơn). Sau đó bôi một lớp mỡ chống dính, để tránh không cho epoxy bám vào thép, và thuận lợi sửa chữa tàu khi nhấc máy khỏi căn.



Bệ máy Chất làm kín Tấm chắn S= 6mm Chốt gỗ

BƯỚC 6 LẮP MÁY CHÍNH VÀO BỆ MÁY

-Quy trình lắp máy chính vào bệ máy:

động cơ trên bệ máy.

-Sau khi đã định tâm máy chính và tiến hành đổ căn trước đó ta tiếp tục quy trình kép chặt máy chính vào bệ máy.

-Xiết tạm một vài bulong để định vị động cơ, khi xiết các bulông lúc này thì plastic bị ép xuống và chiều dày bằng chiều cao đã thiết kế từ trước.

-Sau khi căn đông cứng toàn phần ta tiến hành tháo các tâm gỗ và xiết tất cả các bulong kẹp chặt

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP											
KIÊM NGHIỆM SỨC BỀN VÀ THIẾT KẾ QUY TRÌNH LẮP ĐẶT HỆ TRỤC CHÂN VỊT TÀU ĐÁNH CÁ LƯỚI RÊ BNN 02											
Nhiệm vụ	Họ và tên	Ký	Ngày		Tỷ lệ	1:10					
Thiết kế	QUY TRÌNH				Tờ số/số tờ	02/02					
Hường dẫn	TS. Trần Văn Luận			LẮP ĐẶT MÁY CHÍNH	Lớp	16KTTT					
Duyệt	TS. Nguyễn Văn Triều			CHINH	Khoa Cơ l	khí Giao thông					