
HƯỚNG DẪN LẮP RẮP XE MCR

CÂU LẠC BỘ ĐUA XE LẬP TRÌNH MCRVN

I. Chu n b các chi ti t l p ráp và d ng c c n thi t.



Hình 1: Các chi ti t và d ng c c n thi t.

- 1. B khung xe phíp thy tinh c gia công CNC.
- 2. B ng c , bánh xe t c cao c thi t k và gia công b i CLB MCRvn.
- 3. Pin lipo 1500mah (v i pin này xe MCR c a b n có th ch y liên t c 30 phút).
- 4. Bu lông, ai c phi 3mm, tr ng 3mmx20mm.
- 5. ng c RC servo MG996R chính hãng phân ph i b i MCRvn.
- 6. B m ch i n (m ch vi i u khi n, m ch công su t, m ch c m bi n dò ng (nghiên c u phát tri n b i MCRvn).
- 7. Dây bus k t n i c m bi n.
- 8. Vít v n c.

II. Ti n hành 1 p ráp.
B c 1: Dùng tr ng và bu lông 3mmx5mm g n vào m nh khung 1 n nh t nh hình bên d i.





B c 3: Ráp ng c và bánh sau vào khung.




B c 4:







B c 6: Ráp bánh tr c vào ph n b lái.



B c 7: ráp servo vào khung, dùng c 3 li dày 1cm b t servo.














k t qu chúng ta c nh sau:






B c 9: chúng ta dùng nút m cao su i kèm b servo lót m ch i n. Nên c t ôi nút m m ch i n không quá cao.




B c 10: tìm m t chai d u g i ho c s a t m và c t m t m nh nh nh, và d a vào các l trên c n dò khoan l .



B c 11: G n t m nh a trên vào c n dò nh hình:



B c 12: G n c n dò vào khung:



B c 13: G n m ch dò vào c n dò. M t l n n a ta l i dùng nút cao su i kèm trong b servo và c t làm ôi m m ch. Dùng ai c 1cm.





K t qu:




B c 14: Dùng keo x p qu n m m ch dò cao lên kh i ng ua. Và n i dây nh nh, ph n nhô ra c a u n i quay xu ng d i.




B c 15: N i dây t m ch dò v m ch công su t: ph n nhô ra c a u n i quay lên trên. N i dây ngu n nh hình, dây d ng (12V) màu (n i sai gây cháy m ch).





B c 17: G n m ch vi i u khi n kh p lên m ch công su t và g n pin vào xe:



Cu i cùng m i vi c ã xong, b t ngu n lên test các th và trang trí theo s thích. Ph n sau là bài h ng d n l p trình, mong các b n ti p t c theo dõi.

