



Проектирование простых цифровых устройств

Владимир Хрусталев Email: v\_crys@mail.ru

Технический цикл производства печатных плат

### Теория


- 1. Введение. Обзор существующих утилит для разработки устройств
- 2. Современные подходы к проектированию устройств (иерархическая схемотехника, системы контроля версий, структура типового отдела разработки)
- 3. Технический цикл производства печатных плат
- 4. Современная компонентная база
- 5. Оборудование, используемое при разработке и отладке устройств
- 6. Краткий обзор классических цифровых интерфейсов



### Практика

- 1. Введение (знакомство, установка софта, разбор решаемой задачи)
- 2. Библиотеки компонентов (создаем два компонента)
- 3. Разработка схемы (вспоминаем схемотехнику, делаем схему)
- 4. Преобразование схемы в плату (дорабатываем схему, конвертируем ее в плату)
- 5. Трассировка платы
- 6. Подготовка платы к производству. Заключение





### Классификация печатных плат

**Печа́тная пла́та** (англ. *printed circuit board, PCB*) — пластина из диэлектрика, на поверхности и/или в объёме которой сформированы электропроводящие цепи электронной схемы.





# Классификация: по типу основания






### Классификация: по типу основания (жесткость)


По типу основания (жесткость)

Жесткие

Гибкие

Гибко-жесткие









### Жесткие диэлектрики

Вид	Состав	Tg	Dk	Стоимость
FR4	Слоистый эпоксидный материал из стекловолокна	> 130°C	4.7	1 (базовая)
FR4 High Tg, FR5	Материал со сшитой сеткой, повышенная термостойкость (RoHS-совместимый)	> 160°C	4,6	1,21,4
RCC	Эпоксидный материал без стеклянной тканой основы	> 130°C	4,0	1,31,5
PD	Полиимидная смола с арамидной основой	260°C	3,5-4,6	56,5
PTFE	Политетрафлуор- этилен со стеклом или керамикой (СВЧ)	240-280°C	2,2-10,2	3270

Tg — температура стеклования (разрушения структуры)

Dk — диэлектрическая постоянная



# Гибкие диэлектрики

### Материалы

- Базовые материалы полиимид, пр-во Dupont
- <u>Финишные покрытия</u> иммерсионное золочение (ENIG), иммерсионное серебрение (ImmAg), покрытие краевых разъемов Ni, Au
- Ужесточитель FR4

Материал	Толщина PI, мкм	Толщина Ad***, мкм	Толщина Cu, мкм			
Базовые материалы						
<u>LF8510R</u> *	25	25	18/0			
<u>LF9110R</u> *	25	25	35/0			
<u>AP8515R</u> *	25	0	18/18			
<u>AP8515E**</u>	25	0	18/18			
CG352535E**	25	0	35/35			
<u>AP9111R</u> *	25	0	35/35			
<u>AP8535R</u> *	75	0	18/18			
<u>AP9131R</u> *	75	0	35/35			
AP9151R+	125	0	35/35			



### Гибко-жесткие

### Материалы

- Базовые материалы FR4, FR4 HiTg, Rogers 4000 серии, полиимид
- Препрег: <u>Arlon 49N 106 (50 мкм)</u>, <u>49N 1080 (76 мкм)</u>
- <u>Финишные покрытия</u> иммерсионное золочение (ENIG), иммерсионное серебрение (ImmAg)

Материал	Толщина PI, мкм	Толщина Ad ***, мкм	Толщина Cu, мкм				
	Базовые материалы						
<u>AP8515R</u> *	25	0	18/18				
<u>AP8515E**</u>	25	0	18/18				
CG352535E**	25	0	35/35				
<u>AP9111R</u> *	25	0	35/35				
<u>AP8535R</u> +	75	0	18/18				
<u>AP9131R</u> *	75	0	35/35				
AP9151R*	125	0	35/35				




# Специализированные основания

По типу основания (специфические)


На метал. основании

На бумажном основании

СВЧ










# Классификация: по количеству слоев





### Классификация: по классу точности

Условное обозначение	Номинальное значение основных параметров для класса точности				
	1	2	3	4	5
t, <b>mm</b> (mil)	<b>0.75</b> (29.5)	<b>0.45</b> (17.7)	<b>0.25</b> (9.84)	<b>0.15</b> (5.9)	<b>0.1</b> (3.937)
S, mm (mil)	<b>0.75</b> (29.5)	<b>0.45</b> (17.7)	<b>0.25</b> (9.84)	<b>0.15</b> (5.9)	<b>0.1</b> (3.937)
b, <b>mm</b> (mil)	<b>0.3</b> (11.81)	<b>0.2</b> (7.874)	<b>0.1</b> (3.937)	<b>0.05</b> (1.97)	<b>0.025</b> (0.984)
f / min диаметр отверстия, <b>mm</b> (mil) для стандартного текстолита толщиной 1.5 мм	0.4 / <b>0.6</b> (23.6)	0.4 / <b>0.6</b> (23.6)	0.33 / <b>0.495</b> (19.5)	0.25 / <b>0.375</b> (14.76)	0.2 / <b>0.3</b> (11.8)

В таблице: t - ширина печатного проводника; S - расстояние между краями соседних элементов проводящего рисунка; b - гарантированный поясок; f - отношение номинального значения диаметра наименьшего из металлизированных отверстий, к толщине печатной платы.




### Полная классификация

https://www.tech-e.ru/2011\_4\_12.php


Л. А. Брусницына Е. И. Степановских «ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ» Технология изготовления печатных плат : [учеб. пособие] / Л. А. Брусницына, Е. И. Степановских ; [науч. ред. В. Ф. Марков] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. — 200 с.







### Производство ПП





Распечатываем рисунок ПП на лазерном принтере (цвета инвертированы)

Накладываем распечатку на очищенный текстолит

Гладим))

Счищаем бумагу в воде

Травим в хлорном железе

Покрываем оловом






### ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ




Это заготовка двусторонней печатной платы, вырезанной из стекла фольгированного диэлектрика. Диэлектрическое основание стеклоэпоксидная композиция: стеклоткань пропитанная эпоксиной смолой. Медная фольга может иметь толщину от 5ти до 100мкм.

#### СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ




В плате высверливаются отверстия на специализированных станках с чпу.

### ОЧИСТКА ОТВЕРСТИЙ ОТ НАНОСА СМОЛЫ (DESMEAR) (для дпп этап необязательный, нежелательный)



Отверстия платы очищаются от наноса смолы на медные торцы слоев. Варианты способов очистки: травление в серной кислоте, в растворе перманганата, плазмохимическая очистка, гидрообразивная обработка.


### **ХИМИЧЕСКОЕ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ОСАЖДЕНИЕ ТОНКОГО СЛОЯ МЕДИ (альтернатива - прямая металлизация)**



Этот этап нужен для придания проводимости стенкам отверстий, необходимой для последующей гальванической металлизации. Рыхлый слой химически осажденной меди быстро разрушается, поэтому его усиливают тонким слоем гальванической меди. Для химической металлизации появилась альтернатива прямая металлизация, при которой стенки отверстий покрываются очень тонким слоем палладия. Тогда химическая и предварительная гальваническая металлизация не требуются.



#### НАНЕСЕНИЕ ФОТОРЕЗИСТА




Нанесение фоточувствительного материала (фоторезиста) на заготовку. Как правило, это пленочный фоторезист, наслаиваемый на заготовку специальным валковым устройством ламинатором. Поверхность заготовки очищается для обеспечения адгезии фоторезиста. Этот этап проходит в чистой комнате с неактиничным (желтым) освещением, фоторезист светочувствителен культрафиолетовому спектру.

#### СОВМЕЩЕНИЕ ФОТОШАБЛОНА ПОЗИТИВА



С заготовкой совмещается фотошаблон. Круг, часть которого изображена, контактная площадка. Изображение на фотошаблоне позитивное по отношению к будущей схеме.

#### ЭКСПОНИРОВАНИЕ ФОТОРЕЗИСТА



Участки поверхности, прозрачные на фотошаблоне, засвечиваются. Засвеченные участки фотополимеризуются и теряют способность к растворению, фотошаблон снимается.


#### ПРОЯВЛЕНИЕ ФОТОРЕЗИСТА



Изображение на фоторезисте проявляется: незасвеченные участки растворяются, засвеченные фотополимеризуются и остаются на плате, потеряв способность к растворению. В результате фоторезист остается в тех областях, где проводников на плате не будет. Таким образом, на плате остается негативное изображение топологии схемы. Назначение фоторезиста обеспечить избирательное гальваническое осаждение меди.




### ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ (ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ) ОСАЖДЕНИЕ МЕДИ




Медь наносится на поверхность стенок отверстий до толщины 25 мкм. При такой толщине металлизация обеспечивает необходимую прочность при термодинамических нагрузках, свойственных последующим пайкам. При металлизации отверстий неизбежно металлизируются поверхности проводников.

#### ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ОСАЖДЕНИЕ МЕТАЛЛОРЕЗИСТА




Металлорезист служит защитой проводников и металлизированных отверстий от травления. Это, во-первых. Вовторых, он потом защищает медь от окисления. В-третьих, он необходим для длительного сохранения способности платы к пайке, если он остается как финишное покрытие(в этом случае применяют составы основанные например на золоте). Если в качестве металлорезистэ используется гальванический сплав олова-свинца, он может быть оплавлен для получения сплава, длительно сохраняющего способность к пайке.

### УДАЛЕНИЕ ФОТОРЕЗИСТА



фоторезист удаляется, оставляя металлорезист на проводниках и в отверстиях, и обнажает медь в пробельных местах (зазорах). Медь, покрытая металлорезистом, останется не вытравленной и формирует топологию слоев платы.


### ТРАВЛЕНИЕ МЕДИ



На этом этапе металлорезист защищает медь от травления. Незащищенная медь растворяется в травящем растворе, оставляя на плате рисунок будущей схемы.



### УДАЛЕНИЕ МЕТАЛЛОРЕЗИСТА ОЛОВО-СВИНЕЦ




Металлорезист удаляется с поверхности меди в специальном растворе. Это начало процесса, называемого SMOBC (solder mask over bare copper - маска поверх необработанной меди). В других процессах, например если нанесение защитной маски не осуществляется, оловянно-свинцовая смесь оплавляется для дальнейшего использования (лужение).

### НАНЕСЕНИЕ ПАЯЛЬНОЙ МАСКИ



Для защиты поверхности платы наносится паяльная маска- электроизоляционное нагревостойкое покрытие. Существует несколько типов масок и методов ее нанесения, фоточувствительные композиции могут быть жидкими и пленочными. Тогда маска наносится и обрабатывается методами фотолитографии, т.е. теми же способами, что и фоторезист. Этот процесс обеспечивает высокую точность совмещения. Способ трафаретной печати не обладает такой точностью, но этот процесс более производителен в массовом производстве.

### ОБЛУЖИВАНИЕ MOHTAЖHЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ HAL-ПРОЦЕСС (hot air leveling - выравнивание горячим воздухом)



Открытые маской участки меди (монтажные отверстия, контактные площадки) обпуживаются горячим припоем методом погружения. Чтобы не оставлять на плате натеков припоя и освободить отверстия от припоя, плата при изъятии из ванны облуживания обдувается горячими воздушными ножами. Кроме сдувания излишков воздушные ножи выравнивают припой на поверхностях контактных площадок и монтажных отверстий. Теперь плата готова для заключительных этапов: нанесения надписей (трафаретная печать или фотолитография), обрезки по контуру, тестированию и упаковки.



Process



1 MI

2 Drilling

3 Copper Deposition

4 Image the outer layers

5 Pattern Plating

6 Automatic Optical Inspection(AOI)

7 Solder Mask

8 Silkscreen

9 Hot Air Solder Leveling(HASL)

10 Electrical Test

11 Profiling, V-cut scoring

12 Final inspection



### Production file

2019-07-25 16:13:56

2019-07-25 18:22:21

2019-07-25 21:22:45

2019-07-25 21:37:23

2019-07-25 22:57:58

2019-07-26 01:15:29

2019-07-26 01:36:09

2019-07-26 04:24:58

2019-07-26 07:38:39

2019-07-26 07:48:31

2019-07-26 16:27:20

2019-07-26 18:12:33




### Перспективные пути минимизации ПП

# **Технологии внутреннего монтажа**

a)

Рисунок 2. Сравнение габаритов моделей изделия <u>МКМ</u> беспроводной передачи данных выполненных: а) по традиционной технологии в корпусном исполнении; б) по технологии внутреннего монтажа


Корпус на корпусе (Package on package)





## ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ






### Постановка задачи

- 1. Вспоминаем схемотехнику
- 2. Спроектировать схему для подключения МК
- 3. Спроектировать схему питания
- 4. Спроектировать схему периферийных устройств
- 5. Объединить спроектированные узлы
- 6. Скомпилировать проект (исправить ошибки, проверить ворнинги)




### Схема подключения МК






### Схема питания






# Периферийные устройства: память






# Периферийные устройства: кнопки






# Периферийные устройства: светодиоды






# Периферийные устройства: объединяем






# Объединяем блоки






### Структура полученного проекта






### Компилируем








### Шина должна иметь:

- 1) Название на каждом проводе
- 2) Вход в шину от проводов
- 3) Название на самой шине!!!
- 4) Префикс должен совпадать



Copyright @ 2019 - Vladimir Khrustalev



Copyright @ 2019 - Vladimir Khrustalev

### Жгут должен иметь:

- 1) Название
- 2) Точки подключения
- 3) Различные названия сигналов


# Жгут позволяет объединять:

- 1) разнородные провода
- 2) Шины
- 3) Другие жкуты

**Является иерархической структурой проводников!** 







В Altium есть возможность циклического дублирования блоков. Для этого используется оператор REPEAT.

- 1) Если необходимо объединить одни и теже порты у всех модулей REPEAT у названия порта писать не нужно
- 2) Если необходимо вывести все порты в шину, необходимо использовать REPEAT в названии порта, вывести провод, который переходит в шину и корректно их назвать. (см. Рис)




Названия проводников, шины, порты и жгуты имею различные области видимости в проекте. Область видимости может задана в настройках альтиума. По умолчанию альтиум автоматически определяет область видимости элементов исходя из определенных правил.

- В сложном иерархическом проекте следующие области видимости по умолчанию:
- 1) Названия проводников: внутри листа

Copyright © 2019 - Vladimir Khrustaley

- 2) Межсетевой соединитель: среди листов в горезонтальной плоскости проектов
- 3) Порты и жгуты: в вертикальной плоскости проекта (соединяются на более высоком уровне)






Соблюдайте корректную нумерацию!







Соблюдайте соответствие портов внутри схемы и снаружи ее



Используйте GIT!

Думайте о том, что вы делаете Решайте возникающие проблемы, а не закрывайте на них глаза

Эксперементируйте

Читайте документацию





**GitHub** https://github.com/v-crys/AD19\_C1\_L1